Microcontrollers

المتحكمات الصغيرة

microcontroller

المجموعات البحث الأيمن

الإعدادات أدوات

البريد

الكتب

الشوق

فيديو

صور

الكلمة

← 3s instruments

arm cortex

pic microcontroller

microcontroller 8051

micro controller

pic

microchip

atmega328p

block diagram

arduino uno

PIC16F887-I/PT Microcontroller, पी...
indiamart.com

Introduction to Microcontrollers - The Engineering ...
theengineeringprojects.com

What is a Microcontroller? A Look Inside a Microcontr...
arrow.com

How Microcontrollers Work - IntervalZero
intervalzero.com

Amazon.in: Buy Embeddi...
amazon.in

Activate Windows
Go to Settings to activate Windo

What is **Microcontroller** ?

TWI	USART	SPI
Hardware Multiplier	Flash	EEPROM
Analog Comparator	CPU CORE	SRAM
A/D Converter	Register File	I/O pins
Brown Out Detector	Analog Reference	Pull-Ups On Demand
Reset Circuitry	AVR	High Current Outputs
Programmable Watchdog		Calibrated Oscillator
On-Chip Debug		In System Programming
JTAG	Boundary Scan	LCD Interface

المتحكم المصغر

يعرف المتحكم المصغر بأنه "حاسب موضوع على شريحة A Computer on a chip" وهو فعلاً دائرة متكاملة Integrated Circuit تشكل حاسباً رقمياً بسيطاً كاملاً يحوي معظم العناصر الأساسية التي توجد في أي حاسب ويمكن أن يبدأ بتنفيذ التعليمات البرمجية المعدة له دون الاعتماد إلا على عدد قليل من العناصر الخارجية المساندة وأحياناً دون أي عنصر آخر سواه على الإطلاق.

تتميز المتحكمات - باعتبارها حواسيب صغيرة جداً - عادةً ببنيته البسيطة ومواردها التي تبدو محدودة مقارنة مع الحواسيب الرقمية الشائعة لكنها غالباً ما تكون أكثر من كافية لتأدية المهمة الموكلة إليها، بالإضافة إلى أن بنيتها المبسطة تعود بالعديد من الفوائد: أهمها أن بساطة المتحكمات تمكن من وضعها بالكامل على شريحة واحدة وبتكلفة منخفضة جداً وهذان العاملان (صغر الحجم والتكلفة) من العوامل التي تجعلها مثالية لإدراجها في العديد من الأجهزة من حولنا: كالأجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة القياسات الرقمية وأنظمة التحكم والربط مع الحواسيب وفي المركبات وبعض ألعاب الأطفال وبعض أجزاء الحواسيب الشخصية و محيطياته كالفأرة Mouse والعديد من التطبيقات المتنوعة.

يتألف المتحكم المصغر من معالج مصغر Microprocessor بالإضافة إلى ذاكرة وبعض المحيطيات المساندة وهذا التقسيم منطقي أو وظيفي فالمتحكم فعلياً ليس سوى قطعة واحدة (شريحة دائرة متكاملة) لكن هذا التقسيم يعطي رؤية أفضل عنه.

و لجعل المتحكم يقوم بإنجاز وظيفة محددة يجب أولاً شحنه ببرنامج ليقوم بتنفيذه، وهذا البرنامج يوضع في ذاكرة غير متطايرة (أي تحتفظ بمحتوياتها بشكل دائم حتى دون وجود تغذية كهربائية) وتكون هذه الذاكرة عادة أحد أنواع الذاكرة ROM (Flash ,EEPROM ,EPROM ,PROM)، ومن هنا نجد أن المتحكم هو شريحة قابلة للبرمجة، وعادة يكتب البرنامج على حاسب شخصي PC بلغة التجميع الخاصة بالمتحكم بواسطة محرر نصوص ثم يجري تجميعه و تحويله إلى رموز تمثل تعليمات البرنامج بلغة الآلة لذلك المتحكم، كما يمكن كتابة البرنامج بلغة عالية المستوى (ك C أو BASIC) ومن ثم استخدام مترجم خاص بذلك المتحكم يحول البرنامج من اللغة عالية المستوى المستخدمة إلى لغة الآلة الخاصة بالمتحكم.

What is a microcontroller (μC)?

- It is a small computer on an IC containing a **processor, memory, & programmable I/O peripherals**.
- Microcontrollers are designed for **embedded applications**, in contrast to the microprocessors used in personal computers or other general purpose applications.

و بعد الحصول على ملف يمثل البرنامج الذي نود من المتحكم أن يقوم بتنفيذه ممثلاً بلغة الآلة الخاصة به يتم استخدام جهاز يدعى بالمبرمجة Programmer لنقل البرنامج من الحاسب وتخزينه داخل المتحكم، والمبرمجة توصل مع الحاسب عبر أحد منافذه كالمنفذ التسلسلي RS-232 (والمسمى عادة COM) أو منفذ الطابعة LPT أو منفذ الـ USB ويرفق مع المبرمجة برنامج Software خاص بها يقوم بالتخاطب معها وقيادتها ويتيح إجراء العديد من المهام على ذاكرة المتحكم منها شحنها ببرامج معين أو عرض محتوياتها أو مسحها أو غير ذلك.

تعتبر المتحكمات ذات شهرة وانتشار كبيرين الآن، فتقدر بعض الإحصائيات أن مبيعات المتحكمات المصغرة تشكل معظم سوق المعالجات وأن أعداد مبيعاتها تعد أضعاف ما هي عليه معالجات الحواسيب على تنوعها (لكن بالمقابل فإن أرباح سوق معالجات الحواسيب هي الأعلى لارتفاع أسعارها)، وتتوفر الآن متحكمات مصغرة شديدة الصغر يتم وضعها مثلاً في البطاقات الذكية التي منها بطاقات SIM (المستخدمة في أجهزة الهاتف المحمول) وبعض بطاقات الائتمان.

يتم إنتاج المتحكمات من قبل العديد من الشركات، ولها عدة أصناف منها: المتحكم 8051 وهو أول متحكم مصغر و قد اكتسب شهرة واسعة، طورته وأنتجته شركة Intel ثم توقفت عن إنتاجه، وتنتج الآن العديد من الشركات متحكمات مطورة عنه ومتوافقة معه من أشهرها العائلة AT89xxxx من إنتاج شركة Atmel, كما توجد عائلة متحكمات أخرى اكتسبت شهرة كبيرة هي متحكمات PIC والتي تنتجها شركة Microchip وتحمل التسمية PICxxxx وكذلك توجد عائلة AVR التي تنتجها شركة Atmel وقد اكتسبت هذه العائلة شهرة واسعة جداً و ذلك لسهولة استخدامها و سعرها المنخفض ولا زال هناك الكثير من شركات إنتاج المتحكمات من أشهرها Motorola ,Cypress ,Phillips ,Ubicom وغيرها.

الأنظمة المدمجة
Embedded Systems

وعلاقتها بالمتحكمات الصغيرة

Damascus University

المتحكمات الصغيرة تتفرع من الأنظمة المدمجة

- حيث أن الأنظمة المدمجة : هي تقنية تهدف إلى دمج عدة وظائف سواء كانت مكونات مادية أو برامج . وذلك لدمجها في قطعة واحدة معينة دون الحاجة إلى تعداد الكثير من القطع (أجهزة الاتصال، أقطاب النواقل ، الكترونيات ، حواسب) ، وهي تشكل بنية التطور التكنولوجي ومايسمى بقاعدة bit to bit roll.

- توزع وانتشار الأنظمة المدمجة في عالمنا منتشر في أمور الحياة الحديثة ، وأصناف الدارات المتكاملة كثيرة جدا ، وجزء منها صغير فقط هو المتحكم الصغير.

أهمية المتحكمات الصغيرة:

نشأت المتحكمات الصغيرة لتجميع الكم الهائل من الدارات الإلكترونية ICS ودمجها في شريحة واحدة ، أي توفير العديد من القطع بقطعة صغيرة واحدة .
مثلا المتحكم AVR يدعم خصائص بروتوكولات الاتصال -
ذواكر نواة المعالج - محولات من رقمي إلى ثنائي والعكس
- مؤقتات - شاشات إلخ

ما الفرق بين المعالج الصغري Microprocessor والمتحكم الصغري Microcontroller؟؟؟

Amasecus University

Microprocessor

VS

Microcontroller

Many Different Chips

One Chip

المعالج الصغير	المتحكم الصغير
لا يمكن تركيبه في الدارات الالكترونية بدون وحدات محيطية (I/O ، عداد ، مؤقت (.....)	يمكن تركيبه في الدارات الالكترونية بشكل مباشر أي لايحتاج وحدات محيطية
يتصل مع الوسط الخارجي من خلال الوحدة المحيطية الخاصة به	تم تضمين جميع هذه الواحدات في شريحة واحدة وبحجم شريحة المعالج المصغر
مكلف	يستخدم في التطبيقات التي تعتبر فيها التكلفة والطاقة والمساحة بالغة في الأهمية
قوة معالجة عالية	قوة معالجة منخفضة
استهلاك طاقة كبير	استهلاك منخفض للطاقة
تركز مجموعة التعليمات على العمليات كثيفة المعالجة	عمليات على مستوى ال-bit

المقارنة ما بين الحاسوب الشخصي والمتحكم المصغر

أنواع المتحكمات المصغرة:

1. حسب طول المعطيات التي يتعامل معها معالج المتحكم المصغر:

- bit 8
- bit16
- bit 32

2. من حيث التطبيقات :

- متحكمات مصغرة ذات أغراض عامة وذلك لتوظيفها في معظم التطبيقات .
- متحكمات مصغرة ذات أغراض خاصة والتي هي نفسها ذات الأغراض العامة ولكن تحتوي على طرفيات إضافية لتخدم مجال تطبيق معين

بنيان المتحكمات الصغيرة

Microcontroller

المكونات الأساسية للتحكم المصغر ذو الأغراض العامة :

(1) المعالج CPU: يقوم بالعمليات الحسابية والمنطقية والنقل والتحكم. وملخص عملها كما يلي : قراءة (جلب Fetching) التعليمات من ذاكرة البرنامج - وتفسيرها Decoding- وتنفيذها Executing ، ومن ثم كتابة النتائج في الذاكرة او بقائها مرحليا فيها

(2) مسجلات Registers : وهي عبارة عن ذاكرة مؤقتة يعتمد حجمها على نوع معالج CPU ولها عدة أنواع :

1. مسجلات ذات أغراض عامة GBR.

2. مسجلات خاصة SFR:

- مسجلات التحكم .
- مسجلات الحالة .
- مسجلات المعطيات .

(3) الذواكر وهي :

1. ذاكرة البرنامج ROM : program memory تحتوي تعليمات دائمة يتم تكرارها بشكل دائم حسب الكود المكتوب ، بحجم وعرض تخزين معين .
2. ذاكرة البيانات RAM : data memory او ذاكرة المعطيات وفي معظم المتحكمات تسمى Static RAM وتكون عبارة عن مجموعة بنوك ، وذلك لكي يسهل التعامل معها ، حيث أن كل بنك (جزء) يمكن التعامل معه على أنه block واحد وهي ذاكرة متطايرة
3. ذاكرة flash

4 الذاكرة القابلة للبرمجة PROM :

الذاكرة القابلة للبرمجة (Programmable ROM (PROM أو الذاكرة القابلة للبرمجة مرةً واحدةً OTP NVM (One-Time Programmable Non-Volatile Memory) هي ذاكرةً رقميةً يكون فيها كل بت مقفلاً بعنصر إلكتروني لا يمكن التعديل عليه. تُكتب البيانات على هذه الذاكرة بعد تصنيعها وتبقى فيها على الدوام دون إمكانية تعديلها أو إزالتها، وكتابة محتواها توضع في جهاز يدعى "مبرمج PROM" يُستخدم هذا النوع في الأجهزة المحمولة، والمتحكمات المصغرة microcontrollers ، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

5 الذاكرة القابلة لإعادة المسح والبرمجة EPROM

يمكن مسح محتوى هذه الذاكرة (Erasable Programmable ROM (EPROM خلافاً للنوع السابق بتعريض الخلايا للأشعة فوق البنفسجية ثم إعادة الكتابة عليها. تستهلك هذه العملية (المسح وإعادة البرمجة) من عمر الذاكرة وتصل عدد مرات المسح وإعادة البرمجة إلى ١٠٠٠ مرة. يوجد أعلى الذاكرة فتحةً تسمح بمرور الأشعة فوق البنفسجية إلى الخلايا لمسح محتواها دفعةً واحدةً، لذا يجب نزع هذه الذاكرة من اللوحة ووضعها على جهاز البرمجة لبرمجتها مجدداً وغالباً توضع على مقبس لتسهيل نزعها وإعادة تركيبها.

6 الذاكرة القابلة لإعادة المسح والبرمجة إلكترونياً EEPROM

تشبه بنية هذه الذاكرة (Electrically Erasable Programmable ROM) (EEPROM) النوع EPROM باستثناء أن عملية المسح والبرمجة تُجرى إلكترونياً أي لا داعي لإزالتها من اللوحة أو الدارة.

المقارنة بين ذواكر المتحكم المصغر

النوع الذاكرة	الاستخدام	سرعة الكتابة	عدد مرات الكتابة والمسح	ديمومة المعطيات
RAM	مكان معالجة المعطيات	سرعة جداً من مرتبة ns	غير محدود	نفق المعطيات بانقطاع التغذية
FLASH	مكان تخزين البرنامج	بطيئة من مرتبة ms	قد يتجاوز 100000 مرة	لا نفقد المعطيات بانقطاع التغذية
EEPROM	مكان تخزين معطيات المستخدم	بطيئة من مرتبة ms ولكنها اسرع من FLASH	قد يتجاوز 100000 مرة	لا نفقد المعطيات بانقطاع التغذية

(4) منافذ رقمية Ports : تستخدم لتبادل المعطيات الرقمية مع العالم الخارجي .

(5) مؤقتات وعدادات Timers & counters

(6) نواقل Bus

وقد تحتوي أيضا :

- محولات تشابهية رقمية ADC

- طرفيات اتصال تسلسلي

- طرفيات أخرى

بنیان المتحكمات الصغيرة

MICROCONTROLLERS ARCHITECTURE

Amasecus University

Damascus University

وظيفة وحدة المعالجة المركزية

تقوم وحدة المعالجة المركزية بجلب وتنفيذ البرنامج المخزن في الذاكرة memory أو بصيغة أخرى وضع التعليمات المخزنة في الذاكرة قيد التنفيذ ، وذلك لتأدية المهمة المطلوبة من قبل شريحة المتحكم الصغري ، ولكي ينفذ المعالج التعليمات المخزنة في الذاكرة فإنه يمر بدورتين (مرحلتين) :

دورة الجلب Fetching Cycle

دورة التنفيذ Execution Cycle

وسوف نتحدث عنها بالتفصيل بعد معرفة البنية الداخلية للـ cpu

تصميم البنية الداخلية لوحدة المعالجة المركزية CPU

يبين الشكل التالي البنية الأساسية لوحدة المعالجة المركزية .

مكونات الـ CPU:

- وحدة الحساب والمنطق ALU.
- وحدة التحكم CU .
- المسجلات Registers .

وحدة الحساب والمنطق ALU:

وهي المكون الأساسي في وحدة المعالجة المركزية ، وهي عبارة عن دائرة منطقية تزودنا بالعمليات

الحسابية والمنطقية ، حيث تتكون من وحدتين فرعيتين :

وحدة الحساب Arithmetic Unit : لتنفيذ العمليات الحسابية

وحدة المنطق Logic unit: لتنفيذ العمليات المنطقية

أي أنها عبارة عن دائرة تركيبية تقوم بمجموعة من العمليات الحسابية والمنطقية بناء على ما يتم انتخابه من

مداخل ، والخرج الخاص بها يكون على مراكز يتم الاحتفاظ به حتى يتم استدعاؤه

في العادة تقوم وحدة التحكم بإرسال نوع العملية إلى وحدة الحساب والمنطق التي تقوم بتنفيذ العملية وإرسال

النتيجة إلى مسجل التراكم .

معظم المتحكمات تكون 8 bit ، أي A=8 bit ، B= 8 bit ، X= 8bit أو المراكز (Acc)

Computer Architecture

لها مدخلين $input1=A$ و $input1=B$ في الشكل
ومخرج $output =O$
ومخرج آخر $status =S$ والذي هو الحالة
ولها مدخل ثالث $operation=O$ والمراكم للنتيجة X

The **ALU** is a digital circuit that provides arithmetic and logic operation. It is the fundamental building block of central processing unit of a computer.

ماهي مكونات ALU:

1. **Operands**: هي الأشياء التي سوف تعمل عليها الآلة ، مثلا حالة جمع عددين A و B ، يكون العدد الأول للمدخل A والثاني للمدخل B ، ثم تقوم عملية الجمع ضمن ALU وإخراج القيمة عن طريق X ...
 2. **Result** : والتي من خلالها يتم إخراج القيمة المطلوبة .
 3. **Operation unit** : وحدة الحساب والمنطق لاتقوم بعملية حسابية واحدة فقط ، أي أنها تدعم مجموعة من العمليات الحسابية (+،-،*،<،=.....إلخ) ، والعمليات المنطقية مثل (shift إزاحة لليمين او اليسارإلخ). ويتم استنتاجها كجزء من ال opcode الخاص بالتعليمة
- عندما نقوم بإعطاء المدخلات فإن وحدة الحساب والمنطق لاتكتفي بذلك وإنما تحتاج إلى تحديد نوعية وطبيعة العملية التي سوف تقوم بإجرائها على المدخلات ، وذلك عن طريق مدخل ثالث وهو opcode .

لأن وحدة الحساب والمنطق عبارة عن تركيبة من الدوائر الالكترونية التي تقوم بعمليات حسابية ومنطقية مختلفة لذلك تحتاج إلى اختيار وتحديد لهذه العمليات عن طريق المدخل O

4. **المخرج Status** : وهو مسجل الحالة يمثل حالة الخرج للعملية التي قامت بها وحدة

الحساب والمنطق .

وهو يعطي معلومة عن سير العملية

الحسابية او المنطقية

REGISTERS المسجلات

Computer Architecture

- Very fast memory
- Used as hardware variables
- Used as ALU operands

- المسجلات هي عبارة حجات موجودة ضمن الذاكرة تستخدم للتخزين المؤقت للمعلومات في صورة خانات ثنائية داخل شريحة المعالج لحين الحاجة إليها، وكل حجرة لها عنوان ومحتوى وغالبا ماتكون بحجم bit8 ويمكن ان تصل إلى (16-32-64) للأحدث منها
- إن وحدة المعالجة المركزية عبارة عن مجموعة من المسجلات المتجاورة التي تستخدم في تخزين البيانات المدخلة إلى الدارات الالكترونية لإجراء العمليات الحسابية والمنطقية ، وما يتم تخزينه في المسجلات هو تخزين مؤقت حتى تتم معالجة البيانات وتنقل النتائج إلى الذاكرة الرئيسية ، فالتخزين في الذاكرة هو تخزين مؤجل طويل الأمد نسبيا حتى تستدعي بياناتها ومحتوياتها للمعالجة، بينما التخزين على سجلات وحدة المعالجة المركزية تخزين عاجل للمعالجة فقط .
- وتخضع المسجلات للسيطرة المباشرة من قبل وحدة التحكم المركزية CU التي تراقب وصول البيانات إلى المسجلات ، بعدها تعطي وحدة التحكم أوامرها إلى الدارات الالكترونية الحسابية والمنطقية للعمل ثم تراقب حركة وتخزين البيانات في مسجلات أخرى مخصصة للمخرجات .
- كل مسجل نريد القيام بعملية عليه - نقوم باستدعائه إلى وحدة الحساب والمنطق ، ثم تتم العملية المطلوبة فيه ومن بعدها إلى المراكم ACC ، وتعاد إلى الذاكرة
- تتميز بسرعتها الفائقة ، سريعة القراءة والكتابة وهي أسرع ذاكرة موجودة داخل المعالج cpu

تصميم المسجلات :

يصنع بواسطة مايسمى بوابات Flip Flops ، وهي نوع من الدارات المنطقية فكرتها الأساسية تخزين قيم معينة

في المدخل D لإخراجها من Q

بعد مرورها من المؤقت

الذي يتحكم في تغيير القيمة أو

مرورها كما هي.

وكل بت يحتاج إلى واحدة Flip Flop وهو المكون الأساسي لصناعة المسجل (مكون مادي)

هذا النوع من المسجلات اسمه مسجل متوازي Parallel Register أي ان القيم تدخل وتخرج جميعها في وقت واحد

1000

1

Read. 1010

أنواع المسجلات

- مسجلات للاستعمال العام : لتخزين بيانات ومعلومات عامة General purpose registers
- مسجل مؤشر التعليمات IP : يُوْشر إلى التعليمة الموافقة أي يقوم بتخزين عنوان التعليمة في الذاكرة ، وقيمه تزداد بشكل تلقائي ، أي يقوم بزيادة (عداد) في كل مرة بحيث تلقائياً ينتقل إلى التعليمة التالية وهكذا..... وهو يقوم بتخزين العنوان ولايخزن القيمة بحد ذاتها (المحتوى) لأنه موجود أساساً في الذاكرة .
- مسجل الراية flag : وهو غير موجود في كل المعالجات بشكل مستقل ، عبارة عن مسجل حالة بمقدار 1bit ويعطي معلومة عن حالة المعالج في كل لحظة ، مثلا CF (carry fly) حالة فائض العملية الحسابية ، PF حالة العدد فردي ام زوجي ، ZF حالة الصفر ...
- مسجل IR (instruction register) : يحتوي على قيمة التعليمة المسجلة وهو مقسوم إلى ثلاث أجزاء (op code التعليمات ، والمعامل الأول والمعامل الثاني).
- Address register : لتخزين العناوين فقط قراءة منها أو كتابة فيها ونقلها إلى ممر المعطيات
- مسجلات الأدلة Index Registers
- مسجلات القطاعات Segment Registers

(2) REGISTER

- a register or a memory cell is an electronic circuit which can memorize the state of one byte.

(3) SFR REGISTERS

- Special function registers .
- every microcontroller has a number of registers (SFR) whose function is predetermined by the manufacturer .
- such as timers, A/D converter, oscillators and others .

وحدة التحكم (CU) (control unit)

وهي الوحدة التي تقوم بقيادة وتوجيه جميع العمليات التي تحدث في المعالج ، وهي التي توجه تشغيل المعالج ، وذلك بالتزامن مع نبضة من نبضات الساعة الخاصة بالمعالج ، حيث تقوم بالتحكم بكافة العمليات المنفذة وتشرف على تسلسل تنفيذ العمليات ، وهي تستخدم وحدة فك تشفير ثنائية لتحويل التعليمات المشفرة إلى إشارات توقيت وتحكم توجه تشغيل المكونات الأخرى .

تتمثل وحدة التحكم بمجموعة الأسلاك التي تتحكم بتدفق المعلومات عبر المعالج وتنظم عمل الوحدات الأخرى الموجودة داخله ، إن وظيفة وحدة التحكم تتغير بتغير البنى الداخلية للمعالج حيث أن وحدة التحكم هي التي تحقق البنيان الداخلي للمعالج بشكل عملي ، ففي المعالجات التي تنفذ x86 فإن وحدة التحكم تنجز المهام التالية : جلب التعليمات وفك شيفرتها وإدارة تنفيذها وتخزين النتيجة .

Control unit of a basic computer

الأجزاء التي تشرف عليها وحدة التحكم :

1. MAR (memory address register) وحدة العنوان : وهو الجزء الذي يقوم بأخذ المولدة من قبل العداد pc ونقله إلى ممر المعطيات لإرساله إلى الذاكرة.
2. PC(program counter) وهو يقوم بتوليد عنوان الحجرة الذاكرية التي تحتوي على التعليمة التالية التي سوف يتم تنفيذها.
3. MBR(memory buffer register) وهو عبارة عن مسجل يقوم بتخزين شيفرة التعليمة التي تم إحضارها من الذاكرة.
4. IR(instruction register) وحدة التعليمات : وهو مسجل يحتوي على التعليمة الحالية التي سوف تنفذ في وحدة الحساب والمنطق
5. Timer وحدة التحكم والتوقيت الزمني : وهو دائرة توقيت تقوم بتوليد الفترات الزمنية لتنفيذ التعليمات.

نواقل البيانات BUSES

هو وسيلة نقل البيانات بين مختلف العناصر

عند القيام بتنفيذ تعليمة فإن التعليمات تنتقل من الذاكرة

إلى المعالج عبر خط البيانات Bus

وأیضا عند الكتابة من المعالج إلى الذاكرة تنتقل هذه

البيانات عبر خط البيانات وأیضا إلى المخارج والمدخل

عندما نريد الطباعة مثلا فيكون عن طريق خط البيانات

(فهو يربط بين المعالج والأجزاء الأخرى)

Computer Architecture

نأخذ كمثال النواقل بين وحدة المعالجة المركزية والذاكرة. (الذاكرة منقسمة إلى عدة خانات وكل خانة تحمل قيمة معينة ولها عنوان) ، ينقسم الباص bus إلى ثلاث أقسام

1. **Address bus** : مهمته نقل عنوان المكان المطلوب من الذاكرة للعمل عليه (قراءة أو كتابة) وتكون باتجاه واحد من المعالج إلى الذاكرة ولاتعود عليه

2. **Data bus** : مهمته نقل البيانات (القيم) في الاتجاهين ، في حالة الكتابة من يكون الانتقال من المعالج إلى الذاكرة ، اما في حالة القراءة بالعكس ويعطي عدد البيانات الممكن قراءتها بشكل متزامن

3. **Control bus** : ينقل إشارات معينة خاصة بالقراءة أو الكتابة حسب المطلوب ، أي نقل تعليمات معينة.

عرض الباص : عدد الخطوط الموجودة في الباص ثلاث خطوط ينقل ثماني قيم مختلفة 000-001-...

وهي مساحة العنوان ، أي ليس له علاقة بحجم الذاكرة

وعرض الباص يسمح بمعرفة عدد البيانات التي نستطيع نقلها وبالتالي عدد الخانات التي نقرأها

@bus width = $\text{Log}_2(\text{memory size})$

Data bus width = size of data the CPU can read in one operation

Example read data from memory

- CPU puts the @ **0x1002** in the **@bus**
- CPU sends the read signal via the **control bus**
- Memory puts the content of the @ **0x1002** (**0xF26**) in the **data bus**
- Memory sends **data-ready** signal to the cpu via the **control bus**
- CPU reads the **data** from the **data bus** and puts it in one of its registers

عملية التسجيل

على

الذاكرة

(الكتابة)

- 1- يضع المعالج العنوان (١٦ بت) الذي يريد التعامل معه على مسار البيانات (١٦ طرف).
 - 2- يضع المعالج المعلومة 55H الموجودة بداخله على مسار البيانات.
 - 3- يقوم المعالج بتنشيط خط التحكم WR بإشارة تخرج منه إلى الذاكرة تخبرها أن الغرض من هذا التعامل هو الكتابة أو التسجيل في الذاكرة، لذلك يتم تنشيط هذا الخط WR.
- لاحظ أن الخطوات الثلاث متعلقة بالمسارات الثلاثة (العناوين، والبيانات، والتحكم)، وبعد تنفيذ هذه الخطوات يتم نقل نسخة من المعلومة 55H وتسجيلها في العنوان المحدد E100H.

- ١- يقوم المعالج بوضع عنوان الـبايت E100H على مسار العناوين.
- ٢- هذه المرة يقوم المعالج بتنشيط خط التحكم RD ليخبر الذاكرة بأنه يريد القراءة من هذا العنوان.
- ٣- على الفور تقوم الذاكرة بوضع نسخة من المعلومة الموجودة في هذه الـبايت وهي 55H على مسار البيانات، حيث يقوم المعالج بالتقاطها من على مسار البيانات وتسجيلها في المكان المناسب بداخله.

عملية القراءة

من

الذاكرة

المتحكمات الصغيرة

بنيان المتحكمات - بنية المتحكم AVR

نظام توصيل المسارات بين المعالج والذاكرة

BUSSING SYSTEM

وهما عبارة عن نموذجين تعتمد عليهما أنظمة الكمبيوتر ، والاختلاف الكبير بين هاتين البنيتين ينشأ وفقاً للطريقة التي يتم فيها فصل وحدة المعالجة المركزية عن الذاكرة.

وهي قائمة على تقسيم المسارات بين المعالج والأجهزة المحيطة إلى ثلاث مسارات (العناوين والبيانات والتحكم)

معمارية VON-NEUMANN

في هذه البنية البرنامج يتم وضعه في الذاكرة وتقوم وحدة المعالجة المركزية باستدعاء أوامر البرنامج واحدا تلو الآخر حتى يتم الانتهاء من البرنامج ، لذلك تمتاز هذه الطريقة بوجود ذاكرة واحدة تتعامل معها وحدة المعالجة المركزية ، تحتوي البرامج والبيانات معا ، من خلال المسارات الثلاثة.

معمارية Von-Neumann: تعتمد على ناقل وحيد لنقل البيانات والتعليمات بين الذاكرة

ووحدة المعالجة المركزية بحيث :

1. يقوم المعالج بجلب كود التعليمات من الذاكرة .

2. يقوم بقراءة البيانات من الذاكرة.

3. إجراء العمليات على البيانات.

4. إعادة كتابة تلك البيانات على الذاكرة.

5. وحدة التعامل مع الذاكرة هي البايت (8bit) والكثير من أوامر وحدة المعالجة تتكون شيفراتها من أكثر من

بايت في الذاكرة ، ولذلك فإن مثل هذه الأوامر ستقوم وحدة المعالجة المركزية بإحضارها في أكثر من

عملية قراءة من الذاكرة ، وبذلك تأخذ وقت كبير وتكون عملية المعالجة بطيئة.

معمارية هارفارد HARVARD:

تختلف ذاكرة البيانات عن ذاكرة التعليمات ولكل واحدة خطوط عنوانه وتحكم وممر معطيات مختلف عن الأخرى ، أي تم فصل الذاكرة على جزأين جزء خاص بالبيانات يتم التعامل معه بوحدة البايت ، ويتصل مع وحدة المعالجة المركزية من خلال مسار بيانات ومسار عناوين خاص بهذا الجزء من الذاكرة ، أما الجزء الثاني هو ذاكرة خاصة بالبرنامج فقط تكون وحدة التعامل معه هي عدد من البتات يساوي أكبر عدد من بتات أي أمر من الأوامر.

معمارية Harvard:

ناقلين منفصلين أحدهما لنقل التعليمات والآخر لنقل البيانات ، وتختلف ذاكرة البيانات عن ذاكرة التعليمات حيث أن لكل ذاكرة خطوط عنوانه وتحكم وممر معطيات مختلفة ، وبالتالي تتم عملية قراءة التعليمات والبيانات في نفس الوقت

دورة الجلب والتنفيذ FETCH – EXECUTE CYCLE

تحصل ما بين وحدة المعالجة المركزية CPU والذاكرة الرئيسية RAM

حيث أن وحدة التحكم المركزية تحتوي وحدتين أساسيتين وهما وحدة التحكم ووحدة الحساب والمنطق .

دورة الجلب : تحدث في وحدة التحكم حيث يقوم المعالج بجلب التعليمات من الذاكرة الرئيسية ثم يقوم بحفظها داخل المسجلات (حيث ان المسجلات عبارة عن ذواكر موجودة داخل المعالج cpu) يتم حفظ التعليمات المشفرة داخل المسجلات ومن ثم يتم تجهيز التعليمات التالية للإرسال

وبعدها يتم فك تشفير التعليمات داخل وحدة التحكم CU لتدخل إلى وحدة الحساب والمنطق ALU حيث تبدأ دورة تنفيذ التعليمات ..

دورة التنفيذ : يتم تنفيذ التعليمات داخل وحدة الحساب والمنطق ، وبعد ذلك تحفظ النتائج داخل الذاكرة الرئيسية .

إذا كان هناك أوامر أخرى مثل (عمليات حسابية +، -، *، /، أو منطقية ... XOR, OR) سوف تقوم الذاكرة الرئيسية بالحصول على المزيد من البيانات من دورة التنفيذ حتى تقوم بتنفيذ هذه العملية ، ثم يتم حفظها ...

ثم تنتقل إلى العملية التي تم تجيزها سابقا ليتم تكرار جميع المراحل من جديد (جلب التعليمات المجهزة إلى المسجلات - فك شيفرة التنفيذ في وحدة التحكم - تنفيذ العملية في وحدة الحساب والمنطق - الحصول على المزيد من البيانات من الذاكرة والرجوع إلى دورة التنفيذ- حفظ النتائج في الذاكرة) وهكذا.....

أي أنها تعمل بشكل دوري بدون توقف وهذا كله يحصل خلال أجزاء من الثانية ... يقوم المعالج بمليار عملية في الثانية الواحدة وذلك بالنسبة ل(1 غيغاهيرتز) .

تنفيذ الأوامر في المتحكمات

□ بما أن وحدة المعالجة المركزية عندما تقوم بتنفيذ أي أمر على دورتي الجلب والتنفيذ ، في هذا النظام عندما تكون الوحدة مشغولة في دورة الجلب فإنها لاتفعل أي شيء آخر ، وعندما تكون مشغولة في دورة التنفيذ فإنها لاتفعل أي شيء آخر ، ولذلك فإن الزمن الكلي لتنفيذ أي أمر يكون مجموع دورتي الجلب والتنفيذ معاً. أي انه يفرض أن المعالج يقوم بجلب الأمر في نبضة تزامن واحدة فإن الزمن الكلي لتنفيذ الأمر في هذا المعالج سيكون اثنين من نبضات التزامن ، لقد كانت هذه التقنية موجودة في الأجيال الأولى من المعالجات (8bit) ، ولكن تم استبداله فيما بعد بفكرة خطوط الإنتاج او خطوط الأنابيب pipelines

□ المتحكمات التي تعمل بهذا النظام ومنها المتحكمات AVR تقسم عملية تنفيذ أي أمر إلى مرحلتين منفصلتين ، كلاهما تعملان في نفس الوقت وباستمرار ، واللتي هما مرحلة الجلب والتنفيذ

□ الجديد هنا أنه في أثناء انشغال وحدة الجلب في إحضار الأمر رقم n ، فإن وحدة التنفيذ تكون مشغولة في نفس الوقت في تنفيذ الأمر السابق وهو الأمر $n-1$ بعد الانتهاء فإن الأمر رقم n ينتقل إلى مرحلة التنفيذ ويدخل في نفس الوقت الأمر رقم $n+1$ في مرحلة الجلب (كما راينا في مرحلة الجلب والتنفيذ)

بنى مسجلات التحكم
معمارية مجموعة التعليمات
CISC & RISC

➤ كما ذكرنا سابقا تقوم وحدة المعالجة المركزية بتنفيذ عدد من العمليات المعقدة باستخدام التعليمات المرمنة ، وخلال التنفيذ تقوم وحدة التحكم بجلب التعليمات من الذاكرة وتفسيرها في وحدة التعليمات IU قبل الشروع في تنفيذها ، على هذا فإن زمن التنفيذ يتضمن الزمن اللازم لفك ترميز التعليمات . ويجري تقصير هذا الزمن ببدء جلب التعليمات التالية من الذاكرة خلال طور تنفيذ التعليمات السابقة .

➤ تسمى وحدات المعالجة المستخدمة لهذا النوع من التعليمات بمعالجات CISC وهي اختصارا لـ Complex Instruction Set Computer يحتوي هذا النوع من المعالجات ما بين 100-400 تعليمة تقوم بعمليات معقدة نسبيا (مثلا عنونة غير مباشرة للذاكرة) وتتضمن عدد محدود من المسجلات المساعدة.

➤ كما يوجد نوع آخر من وحدات المعالجة المركزية او المعالجات التي تستخدم تعليمات محدودة وبسيطة وتسمى بمعالجات RISC الذي يحتوي على عدد محدود من التعليمات البسيطة أقل من 100 تعليمة تنفذ مباشرة دون الحاجة على تفسير

وتسمى معمارية مجموعة التعليمات (ISA(instruction set architecture)) وتعرف بأنها الواجهة الفاصلة بين البرامج والمكونات المادية ، وهي تعرف صيغة العمليات وأنواعها التي تقبلها وحدة المعالجة المركزية cpu إضافة إلى أنواع المعاملات وأنماط العنونة والعناوين الذاكرة التي يمكن الوصول إليها.

من وجهة نظرية بنيان الحاسب ، يمكن تصنيف المعالجات المصغرة إلى فئتين هما (Complex Instruction Set Computer) CISC مجموعة التعليمات المعقدة و RISC (Reduced Instruction Set Computer) أي مجموعة التعليمات المخفضة .

معمارية CISC: تنفذ التعليمات عن طريق برامج صغيرة تحوي عدد من التعليمات المعقدة ، وتستغرق وقت طويل عند تنفيذ المهمة ، هدفها توفير مجموعة التعليمات التي تدعم اللغات عالية المستوى ومن ثم تسهيل عملية الترجمة compiling.

معمارية RISC: تستخدم مجموعة التعليمات ذات الحجم الصغير والمحصنة على نحو كبير ، بالإضافة إلى القدرة على تخصيص مجموعة التعليمات. يقلل تصميم CISC من عدد التعليمات في البرنامج عن طريق توفير تعليمات خاصة قادرة على أداء عمليات معقدة ، بينما يقلل تصميم RISC من متوسط عدد دورات الساعة المطلوبة لتنفيذ تعليمة واحدة .

مثلا:

● تعليمة تقوم بمسح محتويات الحجرة 100h من الذاكرة وذلك باستخدام معالج CISC:

```
clear 0x0100
```

● برنامج مكافئ باستخدام معالج RISC:

```
load R , 0x0000
```

```
store R , 0x0100
```

مجموعة تعليمات وحدة المعالجة المركزية

CPU Instruction

- يمتاز كل معالج بمجموعة من التعليمات التي يمكن ان تكون مكونة من ثمانية واحة byte إلى ثلاث ثمانية او اكثر حسب نوع المعالج .
- فالتعليمة هي سلسلة من الأرقام الثنائية بلغة الآلة ، وتتضمن الثمانية ثمان خانات ثنائية يمكنها تمثيل 256 تعليمة مختلفة ، وتقسم هذه التعليمات إلى مجموعات ذات وظائف متشابهة أهمها :

- التعليمات الحسابية : وهي مجموعة التعليمات التي تحقق عمليات : الجمع ، الطرح ، الضرب ، القسمة ، زيادة القيمة المخزنة في سجل ما بمقدار واحد ، إنقاص القيمة المخزنة في سجل ما بمقدار واحد .
- التعليمات المنطقية : وهي مجموعة من التعليمات التي تحقق العمليات المنطقية AND, NOT, OR, XOR والمقارنة بين محتوى المراكم وسجل آخر . يضاف إلى هذه العمليات عمليات إزاحة نحو اليمين لمحتويات سجل ما والإزاحة نحو اليسار ، وتدوير محتوى السجل.
- تعليمات نقل المعطيات : وهي مجموعة التعليمات التي تحقق عمليات نقل المعطيات من مواقع محددة في الذاكرة ، إلى السجلات ضمن وحدة المعالجة المركزية ، كما تحقق النقل بين السجلات الداخلية في الوحدة . يضاف إليها تعليمات إخراج المعطيات من الوحدة وإخراج المعطيات عبر بوابات الدخل/ الخرج المتصلة بالمعالج .
- تعليمات التفريع أو القفز : وهي مجموعة التعليمات التي تغير من تتابع تنفيذ البرنامج . مثل تعليمات القفز المشروطة بنتيجة عملية سابقة أو بقيمة معينة أو القفز غير المشروط . كما تضم تعليمات طلب البرامج الجزئية والعودة من البرامج الجزئية إلى البرنامج الرئيسي.

لا يمكن كتابة البرنامج بلغة الآلة نظرا لصعوبة التعامل مع نظام الترقيم الثنائي (واحد-صفر) ، لذلك تم تعريف لغة برمجة تسمى لغة التجميع **Assembly Language** ، تعطي رمزا مكون من ثلاثة أو أربعة حروف لكل تعليمة ، وتكتب المعطيات بالشكل الست عشري ، والجدول التالي يبين أمثلة توضيحية عن لغة المجمع

التعليمة	العمليات التي تنفذ
ADD AX,BX	جمع محتوى السجل BX إلى سجل المراكم ووضع الناتج في المراكم
SUB AL,CL	طرح محتوى السجل CL من محتوى الجزء الأدنى من سجل المراكم
XOR CH,24	تنفيذ العملية المنطقية XOR بين محتوى السجل CH والقيمة 24
XOR CX,CX	تصفير السجل CX (أي تحميله بالقيمة صفر)
NOT BX	إجراء عملية عكس منطقية على القيمة المحتواة في السجل BX وتسجيل الناتج في السجل BX
MOV BX,AX	نقل محتوى السجل AX (المراكم) إلى السجل BX
MOV DX,AX	نقل محتوى سجل المراكم إلى السجل DX
DEC DX	إنقاص محتوى السجل DX بمقدار واحد

مقارنة بين أشهر عائلات المتحكمات المصغرة 8bit:

Unleash your Creativity!

HC11 (Motorola)	PIC (Microchip)	8051 (Intel)	AVR (Atmel)	الميزة / العائلة
Von-Neumann	Harvard	Von-Neumann	Harvard	البنية الأساسية
CISC	RISC	CISC	RISC	تقنية النواة
8MHz	20MHz	24MHz	20MHz	تردد التشغيل الأعظمي
8	4	12	1	نبضة لكل تعليمة
1MIPS	5MIPS	2MIPS	20MIPS	تعليمة في الثانية
200	32	215	132	عدد التعليمات
32KB	64KB	32KB	256KB	حجم ذاكرة البرنامج
8-bit	12-bit	8-bit	16-bit	عرض ناقل التعليمات

متحكمات AVR

عوائل متحكمات AVR:

1. سلسلة Tiny: صغيرة الحجم

والذاكرة ، للتطبيقات الصغيرة .

2. سلسلة Atmega: حجم ذاكرة

متوسط للتطبيقات المتوسطة

والمعقدة.

3. سلسلة Xtmega: تستخدم

للتطبيقات المعقدة التي تحتاج

سرعة عالية وحجم ذاكرة كبير

أهم مميزاتاها

- ✓ من منتجات شركة ATMEL الأمريكية
- ✓ تم تطويرها في مختبرات الشركة الموجودة في النرويج 1990
- ✓ تعتبر من أكثر المتحكمات المصغرة انتشاراً
- ✓ تفوقت بشكل كبير على العديد من نظيراتها من متحكمات bit-8
- ✓ تستخدم البنية Harvard + RISC التي تتميز بالأداء العالي وبالطاقة المنخفضة
- ✓ احتوت قائمة التعليمات في متحكمات AVR على 132 تعليمة
- ✓ يُنفذ معظمها خلال دورة آلة واحدة (1-cycle)
- ✓ حتى 20 مليون تعليمة في الثانية الواحدة
- ✓ إمكانية برمجة المتحكم دون فصله عن النظام (In-system Programming)

تكويد المتحكم AVR

ATmega32L-8PU (قديم لم يعد في طور التصنيع).

ATmega32-16PU (قديم لم يعد في طور التصنيع).

ATmega32A-PU (الجيل الجديد).

البنية الداخلية لعائلة المتحكمات AVR

متحكم AVR Atmega16

(XCK/T0)	PB0	1
(T1)	PB1	2
(INT2/AIN0)	PB2	3
(OC0/AIN1)	PB3	4
($\overline{SS}$)	PB4	5
(MOSI)	PB5	6
(MISO)	PB6	7
(SCK)	PB7	8
<hr/>		
RESET		9
VCC		10
GND		11
XTAL2		12
XTAL1		13
(RXD)	PD0	14
(TXD)	PD1	15
(INT0)	PD2	16
(INT1)	PD3	17
(OC1B)	PD4	18
(OC1A)	PD5	19
(ICP1)	PD6	20

ATmega 16/32

40	PA0	(ADC0)
39	PA1	(ADC1)
38	PA2	(ADC2)
37	PA3	(ADC3)
36	PA4	(ADC4)
35	PA5	(ADC5)
34	PA6	(ADC6)
33	PA7	(ADC7)

ADC Input channels

32	AREF	External ADC Ref. Voltage
31	AGND	Analog Gnd (ADC Ground)
30	AVCC	ADC Vcc

29	PC7	(TOCS2)
28	PC6	(TOCS1)
27	PC5	(TD1)
26	PC4	(TD0)
25	PC3	(TMS)
24	PC2	(TCK)
23	PC1	(SDA)
22	PC0	(SCL)
21	PD7	(OC2)

أقطاب المتحكمات المصغرة :

(XCK/T0) PB0	PA0 (ADC0)
(T1) PB1	PA1 (ADC1)
(INT2/AIN0) PB2	PA2 (ADC2)
(OC0/AIN1) PB3	PA3 (ADC3)
($\overline{SS}$) PB4	PA4 (ADC4)
(MOSI) PB5	PA5 (ADC5)
(MISO) PB6	PA6 (ADC6)
(SCK) PB7	PA7 (ADC7)
RESET	AREF
VCC	GND
GND	AVCC
XTAL2	PC7 (TOSC2)
XTAL1	PC6 (TOSC1)
(RXD) PD0	PC5 (TDI)
(TXD) PD1	PC4 (TDO)
(INT0) PD2	PC3 (TMS)
(INT1) PD3	PC2 (TCK)
(OC1B) PD4	PC1 (SDA)
(OC1A) PD5	PC0 (SCL)
(ICP1) PD6	PD7 (OC2)

أقطاب التغذية الرقمية (VCC, GND).

أقطاب التغذية التشابيهية (AVCC, AGND).

أقطاب الدخل والخرج (GPIOs).

أقطاب البرمجة (SPI).

أقطاب المقاطعات الخارجية (INTx).

أقطاب مصادر التوقيت (XTAL1, XTAL2).

أقطاب المؤقتات/العدادات (T0, T1, T2).

أقطاب المبدلات التشابيهية الرقمية (ADC).

أقطاب النوافذ التسلسلية (UART, SPI, ...).

أقطاب المقارن التشابيهي (AIN0,1).

أقطاب إشارات PWM (OCx).

أقطاب نافذة المراقبة (Debug) JTAG.

بينان و مكنات منتكات

AVR

Damascus University

البنية العامة لمتحكمات AVR

□ تعتمد هذه المتحكمات على معمارية هارفارد التي تستخدم ذاكرة خاصة للبرنامج (لكي تخزن التعليمات) من النوع Flash ROM التي لاتمحي بانقطاع التغذية الكهربائية . وذاكرة أخرى من النوع SRAM التي تتلاشى بانقطاع التغذية الكهربائية ، ومن ضمن ذاكرة SRAM يوجد مسجلات الأغراض العامة ومسجلات التحكم ، ويوجد ذاكرة ثالثة EEPROM يمكن استخدامها من قبل المبرمج لتخزين المتحولات الهامة التي يجب ان تبقى مخزنة بعد انقطاع التغذية الكهربائية ...

أقسام ذاكرة البيانات في متحكمات AVR:

□ تعتمد معمارية RISC ، حيث تركز على مجموعة تعليمات بسيطة ، وبالتالي تكون أسرع في التنفيذ (لكن الكود البرمجي يكون أطول) ، حيث يتم تنفيذ معظم التعليمات في نبضة ساعة واحدة - حيث ان المتحكم الذي يعمل بتردد 1MHz يستطيع تنفيذ مليون تعليمة تقريبا في الثانية الواحدة -

□ وتعتمد على المسجلات في تنفيذ التعليمات حيث تكون معاملات التعليمة (الدخل) مخزن في المسجلات وأيضا يتم تخزين النتيجة (خرج a التعليمة) في مسجل آخر ، حيث يحتوي 32 مسجل أغراض عامة كما في المثال التالي :

A

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
1	0	1	0	1	0	1	0

OR

B

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
0	1	0	1	0	1	0	1

A

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
1	1	1	1	1	1	1	1

□ المسجلات العامة في متحكمات AVR:

يحتوي معالج AVR مجموعة من المسجلات عامة الأغراض تدعى بملف المسجلات Register File. يحتوي هذا الملف 32 مسجل من R0 حتى R31. يمكن إجراء جميع العمليات الحسابية والمنطقية على هذه المسجلات. تشكل هذه المسجلات جزءاً من ذاكرة المعطيات حيث تحتل مجال العناوين من 0x00 حتى 0x1F وذلك لتسهيل الوصول إليها. لكنها لا تعتبر ذاكرة RAM من الناحية الفيزيائية.

المؤشرات عامة الأغراض

يمكن استخدام المسجلات الستة الأخيرة من ملف المسجلات كثلاث مؤشرات إلى الذاكرة. يشكل كل زوج من المسجلات 8 بت مؤشر بطول 16 بت كما في الشكل التالي:

□ المسجلات الخاصة SFR

يتم التحكم بطرفيات المتحكم AVR من خلال مجموعة من مسجلات التحكم الخاصة. تشكل هذه المسجلات فضاء عنوان خاص يسمى فضاء الدخل/الخروج ويمكن الوصول إليه بتعليمات IN و OUT. يمتد مجال عنوانه الدخل/الخروج من العنوان 0x00 إلى 0x3F. يمكن الوصول إلى مسجلات التحكم أيضاً من خلال فضاء عنوانه ذاكرة المعطيات حيث يحتل المجال من 0x20 إلى 0x5F وتستخدم في هذه الحالة التعليمات LD و ST. أما ذاكرة RAM الحقيقية فتبدأ من العنوان 0x60.

عناوين ذاكرة البيانات

00H	R0	
01H	R1	
02H	R2	
	R3	
	•	
	•	
	R14	
0FH	R15	
10H	R16	
11H	R17	
	•	
	•	
	R26	→ سجل الفهرسة X
	R27	→
	R28	→ سجل الفهرسة Y
	R29	→
1EH	R30	→
1FH	R31	→ سجل الفهرسة Z

مخطط صندوقي للمكونات
الداخلية للمتحكمات AVR

□ أهم مكونات AVR

1. وحدة الحساب والمنطق.
2. عداد البرنامج pc : ليشير إلى عنوان الأمر عدد بتاته يكون حسب كمية الذاكرة للمتحكم.
3. مسجل الأوامر IR: يحوي شيفرة الأمر الذي يتم تنفيذه الآن
4. محلل شيفرة الأوامر Instruction decoder.
5. مسجل الحالة SR ومنه:
 1. علم الحمل أو الاستلاف C carry flag: البت رقم 0 يساوي صفر في مسجل الحالة وواحد عند حدوث حمل
 2. علم الصفر Z zero flag: البت رقم 1 في مسجل الحالة يساوي واحد إذا كانت النتيجة صفر وصفر فيما عدا ذلك
 3. علم السالبة N negative flag: البت رقم 2 إذا كانت النتيجة موجبة (إذا كان آخر بت صفر) والنتيجة سالبة إذا كان آخر بت يساوي واحد
 4. علم الفيضان V overflow flag: البت رقم 3 يبين الفيضان في قيم الجمع والطرح
 5. علم الإشارة S sign flag: البت رقم 4 هو عملية XOR يبين الإشارة الصحيحة للنتيجة إذا حدث فيضان وتسبب في تدميره.

6. منافذ الدخل والخرج I/O PORTS يختلف عددها حسب المتحكم وتكون بعرض 8 bit.

7. هزاز داخلي Internal Oscillators : ذو بنية مقاومة ومكثف RC .

8. مؤقت / عداد Timer/ Counter : يمكن ان يكوت بعرض 8 او 16 bit.

9. مؤقت مراقبة watchdog Timer: يعيد إقلاع المتحكم إذا تعطل تنفيذ التعليمات عند نقطة

واحدة لفترة زمنية معينة ويوقف عملية تنفيذ البرنامج ويحمي البرنامج من أي أخطاء،

10. محول تشابهي رقمي ADC : يمكن أن يكون بدقة (10 / 12) bit

11. واجهات اتصال متنوعة 12C - SPI - USART - TWI.

12. مقارن تشابهي Analog comparator

13. ساعة الزمن الحقيقي RTC clock

كما انها تمتلك عدة أنماط لتوفير الطاقة ووجود حماية من انخفاض جهد التغذية التي تضع المتحكم في وضع إعادة الإقلاع

إلى أن يعود جهد التغذية إلى المستوى الطبيعي

المواصفات العامة للمتحكم ATMEGA 16:

- معالج صغري AVR 8bit ذو 40 قطب ، يعمل بتقنية Risc
- يغذى ضمن المجال V(5-2.7)
- يحتوي أربع منافذ دخل وخرج A, B, C, D
- وحدة الحساب والمنطق متصلة مع 32 مسجل ذو أغراض عامة ، وهذه المسجلات تعطي لوحدة الحساب والمنطق إمكانية كبيرة في استخدام جميع طرق العنونة ، أي تعطي فعالية كبيرة في إنجاز العمليات الحسابية والمنطقية ...
- يوجد خطين للعنونة : خط عنونة مباشرة وخط عنونة غير مباشرة
- تصل سرعة المعالجة إلى 16 مليون تعليمة في الثانية وذلك عند تردد 16MHZ
- يحتوي ذاكرة RAM و EEPROM و Flash، ووحدات دخل وخرج وعداد البرنامج .
عداد البرنامج : يؤشر على التعليمة التي يتم تنفيذها حاليا .
- وحدة SPI : هي طريقة اتصال تسلسلية تستخدم لبرمجة المتحكم.
- وحدة العداد المراقب .
- مقارن تشابهي : وهو عبارة عن مكبر عمليات يعمل في نمط المقارن.
- كما يوجد مؤقتات Timers وطرفيات أخرى.

النشرة الفنية للمتحكم الصغيري DATA SHEET

Damascus University

(XCK/T0) PB0
(T1) PB1

PA0 (ADC0)
PA1 (ADC1)

VCC

Electrical Characteristics????

(SS) PB4
(MOSI) PB5
(MISO) PB6
(SCK) PB7

PA4 (ADC4)
PA5 (ADC5)
PA6 (ADC6)
PA7 (ADC7)

Absolute Maximum Ratings????

GND
XTAL2
XTAL1
(BVD) PD0

AVCC
PC7 (TOSC2)
PC6 (TOSC1)
PC5 (TDI)

Maximum Frequency vs. VCC????

(INT1) PD3
(OC1B) PD4
(OC1A) PD5
(ICP1) PD6

PC2 (TCK)
PC1 (SDA)
PC0 (SCL)
PD7 (OC2)

Features

- High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller
- Advanced RISC Architecture
 - 131 Powerful Instructions – Most Single-clock Cycle Execution
 - 32 x 8 General Purpose Working Registers
 - Fully Static Operation
 - Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz
 - On-chip 2-cycle Multiplier
- High Endurance Non-volatile Memory segments
 - 16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory
 - 512 Bytes EEPROM
 - 1 Kbyte Internal SRAM
 - Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
 - Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C⁽¹⁾
 - Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits
 - In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation
 - Programming Lock for Software Security
- JTAG (IEEE std. 1149.1 Compliant) Interface
 - Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard
 - Extensive On-chip Debug Support
 - Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface
- Peripheral Features
 - Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescalers and Compare Modes
 - One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode
 - Real Time Counter with Separate Oscillator
 - Four PWM Channels
 - 8-channel, 10-bit ADC
 - 8 Single-ended Channels
 - 7 Differential Channels in TQFP Package Only
 - 2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x
 - Byte-oriented Two-wire Serial Interface
 - Programmable Serial USART
 - Master/Slave SPI Serial Interface
 - Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator
 - On-chip Analog Comparator
- Special Microcontroller Features
 - Power-on Reset and Programmable Brown-out Detection
 - Internal Calibrated RC Oscillator
 - External and Internal Interrupt Sources
 - Six Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, Standby and Extended Standby
- I/O and Packages
 - 32 Programmable I/O Lines
 - 40-pin PDIP, 44-lead TQFP, and 44-pad QFN/MLF
- Operating Voltages
 - 2.7V - 5.5V for ATmega16L
 - 4.5V - 5.5V for ATmega16
- Speed Grades
 - 0 - 8 MHz for ATmega16L
 - 0 - 16 MHz for ATmega16
- Power Consumption @ 1 MHz, 3V, and 25°C for ATmega16L
 - Active: 1.1 mA
 - Idle Mode: 0.35 mA
 - Power-down Mode: < 1 µA

8-bit AVR® Microcontroller with 16K Bytes In-System Programmable Flash

ATmega16
ATmega16L

Rev. 2466T-AVR-07/10

كيفية برمجة المتحكم المصغر

1. - Use the compiler installed on your PC to write a program in one of the high-level programming languages and select the appropriate option to compile it into a hex code.

2. - Load the hex code into the programmer (also installed on your PC) and select the appropriate option to load the program into the microcontroller.

3. - Build the programmed microcontroller into the target device. From now on, it will be run by this program.

الصورة التالية توضح الخطوات التي يتبعها مصممو الأنظمة المدمجة في تطوير أي منتج بداية من الفكرة حتى صناعة المنتج بصورة تجارية، كما نرى هناك مساران أساسيان وهما تصميم الـ software وتصميم الـ Hardware.

الحلقة اللانهائية في برامج المتحكمات:

يختلف مفهوم كتابة برنامج لمتحكم يقوم بالتحكم في عملية صناعية معينة ، مثلا التحكم في سرعة محرك ، عن برنامج يحسب رواتب الموظفين ، في المثال الأول يقوم المتحكم بقراءة سرعة المحرك ويقارنها بقيمة مرجعية لهذه السرعة ، فإذا كانت السرعة الحقيقية للمحرك أعلى من السرعة المرجعية فإنه يقوم بعمل إجراء يخفض من السرعة الحقيقية ، أما إذا كانت السرعة الحقيقية أقل من السرعة المرجعية فإنه يقوم برفع السرعة الحقيقية ، وهكذا يظل برنامج المتحكم يدور في حلقة لانهاية في البرنامج ، يقرأ السرعة الحقيقية ويقارنها بالسرعة المرجعية ولن يخرج المتحكم من هذه الحلقة إلا إذا تم إيقاف النظام بالكامل ، لذلك يلزم وجود حلقة لانهاية في مثل هذه التطبيقات.

أما برنامج حساب رواتب الموظفين يجب ان يقوم به أحد المعالجات وليس أحد المتحكمات لأن المعالج سيقوم بحساب الرواتب مرة في اول كل شهر ثم يخرج من البرنامج أو يتوقف عن العمل . ومعنى انه يتوقف عن العمل أي يتم الخروج من وسط البرمجة في لغة C والخروج إلى وسط نظام التشغيل الخاص بالحاسب .

ففي أبسط تطبيق عندما يضيء LED بواسطة متحكم ويتوقف ، فإنه بعد أن يضيء عليه أن يدخل في حلقة لانهاية لايعمل فيها أي شيء ، كما في حلقة `{(1) while}`، حيث ستكون هذه هي طريقة تعطيل المتحكم من عمل أي شيء يؤثر في التطبيق وفي نفس الوقت يحافظ على عمل التطبيق ، حيث لامجال للخروج من الحلقة اللانهائية إلى نظام التشغيل.

البرنامج الأول

إنارة وإطفاء دايود ضوئي بمعدل معين

المطلوب وصل ثنائي ضوئي LED على متحكم AVR Atmega 16 على القطب
PINC.0 أو الطرف PC0 ، وكتابة البرنامج بحيث يومض الليد كل 500 ميلي
ثانية.

في البداية قم بعمل مشروع جديد ولتسميه ATmega16_blink_led واختر المكان الذي
تريد أن تحفظ به ملفات المشروع كما في الصور التالية:

نبدأ برسم الدائرة المطلوبة على برنامج المحاكاة
بروتوس Proteus:
يعتبر من البرامج البسيطة نقوم بالعمل وفق المراحل
التالية :

تحديد المستلزمات (ليد + متحكم)
تكامل المستلزمات هي ان يكون المتحكم متوائم
مع خرج 5 فولت.....

اختر تصميم مخطط جديد Create a new schematic بالمقاس الافتراضي default
ثم نضغط next

لن نحتاج أن نصنع تصميم PCB في الوقت الحالي، لذا قم باختيار Don't Create PCB ثم
اختر في الصفحة التالية No Firmware

والآن أصبح لدينا ملف المخطط Schematic جاهز لنبدأ بتوصيل المكونات الإلكترونية مع بعضها البعض، في التجارب القادمة سنقوم باستخدام المكونات التالية (سنقوم بإضافتها في قائمة المكونات المستخدمة في المحاكاة من خلال الضغط على زر P من قائمة devices

- ATmega16
- LED (yellow)
- Resistor 330
- LED bar

تظهر شاشة تصميم الدارة ...
نقوم باختيار القطع المطلوبة للدائرة بالضغط على الزر P (pick device)

يمكنك استخدام خاصية البحث عن المكونات كما في الصور التالية

ثم من المربع Keywords نقوم بكتابة أسماء القطع المطلوبة والضغط عليها لاختيارها

Pick Devices

Keywords: atmega16

Showing local results: 10

Device	Library	Description
ATMEGA16	AVR2	16 KBytes Flash, 1088 Bytes SRAM, 512 Bytes
ATMEGA162	AVR2	16 KBytes Flash, 1248 Bytes SRAM, 512 Bytes
ATMEGA164P	AVR2	16 KBytes Flash, 1248 Bytes SRAM, 512 Bytes
ATMEGA165	AVR2	16 KBytes Flash, 1248 Bytes SRAM, 512 Bytes
ATMEGA165P	AVR2	16 KBytes Flash, 1248 Bytes SRAM, 512 Bytes
ATMEGA168	AVR2	16 KBytes Flash, 1248 Bytes SRAM, 512 Bytes
ATMEGA168P	AVR2	16 KBytes Flash, 1248 Bytes SRAM, 512 Bytes
ATMEGA169	AVR2	16 KBytes Flash, 1248 Bytes SRAM, 512 Bytes
ATMEGA169P	AVR2	16 KBytes Flash, 1248 Bytes SRAM, 512 Bytes
ATMEGA16U4	AVR2	16 KBytes Flash, 1504 Bytes SRAM, 512 Bytes

Category: Microprocessor ICs

Sub-category: AVR Family

Manufacturer: Atmel

Preview: VSM DLL Model [AVR2.DLL]

PCB Preview: DIL40

OK Cancel

Pick Devices

Keywords:

Results (No Filter):

Device

Match whole words?

Show only parts with models?

Category: (All Categories) (Unspecified) Analog ICs Capacitors CMOS 4000 series Connectors Data Converters

Sub-category: (All Sub-categories)

No search criteria.
Please enter one or more keywords and select a Category, Sub-category or Manufacturer.

ثم من المربع Keywords نقوم بكتابة أسماء القطع المطلوبة والضغط عليها لاختيارها

بعد إضافة جميع المكونات سنجد أن المستطيل الجانبي الخاص بالمكونات أصبح يحتوي على معظم المكونات التي نحتاجها للتجارب القادمة كما في الصورة التالية:

والآن سنبدأ في بناء أول دائرة لتجربة الـ Blinking led، في البداية سنقوم بوضع الفتحكم
ATmega16 داخل إطار رسم برنامج بروتس كما في الصورة التالية:

U1			
9	RESET	PC0/SCL	22
13	XTAL1	PC1/SDA	23
12	XTAL2	PC2/TCK	24
40	PA0/ADC0	PC3/TMS	25
39	PA1/ADC1	PC4/TDO	26
38	PA2/ADC2	PC5/TDI	27
37	PA3/ADC3	PC8/TOSC1	28
36	PA4/ADC4	PC7/TOSC2	29
35	PA5/ADC5		
34	PA6/ADC6	PD0/RxD	14
33	PA7/ADC7	PD1/TxD	15
1	PB0/T0/CK	PD2/INT0	16
2	PB1/T1	PD3/INT1	17
3	PB2/AIN0/INT2	PD4/OC1B	18
4	PB3/AIN1/OC0	PD5/OC1A	19
5	PB4/SS	PD6/CP1	20
6	PB5/MOSI	PD7/OC2	21
7	PB6/MISO		
8	PB7/SCK	AREF	32
		AVCC	30

ثم سنختار قائمة terminal من برنامج بروتس (القائمة التي تحتوي على رموز البطارية -
الموجب والسالب) ومنها سنضيف power ونقوم بتوصيلها بالمدخل AREF و AVCC
(سنحدث عن كلا المخرجين بالتفصيل في الفصل الخاص بالمحول التناظري الرقمي ADC).

والآن قم بإضافة الدايود الضوئي والمقاومة على المخرج PA0 ثم وصل الطرف السالب من الدايود على علامة Ground (يمكنك إضافتها من قائمة Terminals أيضاً) كما في الصورة التالية:

قم بإضافة مقاومة أخرى ووصلها بالمدخل RESET في الطرف الأيسر من الفتحك ثم وصل الطرف الآخر بعلامة Power - وقم بتعديل قيمة المقاومة لتصبح 10 كيلو (تكتب 10k) كما في الصورة التالية:

وبذلك نكون قد انتهينا من توصيل المكونات الأساسية ويبقى إضافة ملف الهيكسا Hex وذلك بعد كتابة الكود المطلوب ... وقد تم اختيار برنامج Code Vision AVR

يتوفر في هذا البرنامج طريقتين لكتابة الكود إما كتابته بشكل يدوي Source File أو من خلال تعديل المداخل والمخارج بالنسبة للمسجلات project الأول نقوم بكتابته لمرة واحدة وهو عمل اعتيادي لأي برنامج يتطلب استدعائه عند الحاجة وهو ملف رأسي اما النوع الثاني فهو من الملفات الجاهزة والتي تعطي جميع الأسطر البرمجية ونقوم بالتعديل حسب الدارة المطلوبة

سنبدأ باستخدام الأكواد الجاهزة Project file كما في الصور التالية

ثم نختار نوع المتحكم
Atmega 16 بعد الضغط على
الخيار الأول

CodeVisionAVR

Rapid Application Development
For Microchip AVR Microcontrollers
Version 3.48a Evaluation
© Copyright 1998-2022 HP InfoTech S.R.L.

Freeware, for evaluation and
non-commercial use only

وتحديد التردد 8MHz وهو نفسه الذي تم تحديده سابقا من خلال المؤقتات

Damascus University

ثم نقوم بتحديد الـ PORTS على انها دخل أو خرج
دون كتابة أي تعليمة نذهب مباشرة إلى PORTB مثلا ونقوم بتغيير البنات من دخل إلى خرج كما نحتاج ،
وبفرض مثلا نريد الـ PORTD على انه خرج بشكل كامل
وبعد الانتهاء من تحديد حالات المداخل والمخارج نقوم بحفظ البرنامج

ونقوم بتحديد PORT A0 على انه خرج ، والحالة صفر ، أي free statue . .
حيث كما يظهر يوجد حالتان :

free statue لايملك أي قيمة ابتدائية ويعمل حسب ما يتم إدخاله.
Pull up في هذه الحالة يتم تفعيل مقاومة الرفع فيزيائيا لتعطي قيمة 1 منطقي أي أن pin في حالة التفعيل.
وبهذا نكون قمنا برمجة كل PIN على حدا

CodeWizardAVR - untitled.cwp

File Program Edit Help

CodeWizardAVR - untitled.cwp

- Project Information
- Chip
- Ports
- External Interrupts
- Timers/Counters
- Watchdog Timer
- USART
- Analog Comparator
- Analog to Digital Converter
- Serial Peripheral Interface
- Two Wire Interface
- Bit-Banged I2C Bus Interface
- 1 Wire Bus Interface
- Bit-Banged Peripherals
- Alphanumeric LCD
- Graphic Display
- Resistive Touchscreen
- Capacitive Touchscreen

Ports Settings

Program Preview

Port A	Port B	Port C	Port D
	Data Direction	Pullup/Output Value	
	Bit 0	Out	0 Bit 0
	Bit 1	In	T Bit 1
	Bit 2	In	T Bit 2
	Bit 3	In	T Bit 3
	Bit 4	In	T Bit 4
	Bit 5	In	T Bit 5
	Bit 6	In	T Bit 6
	Bit 7	In	T Bit 7

CodeVisionAVR

Rapid Application Development
for Microchip AVR Microcontrollers
Version 3.48a Evaluation
© Copyright 1998-2022 HP InfoTech S.R.L.

Freeware, for evaluation and
non-commercial use only

بعدها نقوم بتوليد البرنامج
من قائمة program نضغط
generate save and exit
حيث سيقوم بالطلب بتسمية الملف ثلاث
مرات ونحافظ على أن يكون بنفس الاسم
وعدم تغييره

وهكذا قام ببناء الشكل العام للبرنامج ، (تظهر حالة البرنامج – التاريخ – نوع المتحكم – التردد)

نتوجه الآن إلى التابع الأساسي void main حيث قام باستدعاء مكتبة mega.16 ونرى ان المداخل قد تم تعيينها كما قمنا بضبطها سابقا وكما قام بكتابتها وفق نظام Hexa مباشرة مع ملاحظات عن كافة حالات المداخل

```
fx main
2 This program was created by the CodeWizardAVR V3.48a
3 Automatic Program Generator
4 © Copyright 1998-2022 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L.
5 http://www.hpinfotech.ro
6
7 Project :
8 Version :
9 Date : 4/28/2022
10 Author :
11 Company :
12 Comments:
13
14
15 Chip type : ATmega16
16 Program type : Application
17 AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
18 Memory model : Small
19 External RAM size : 0
20 Data Stack size : 256
21
22
23 // I/O Registers definitions
24 #include <mega16.h>
25
```

Code Navigator

Code Info...

led_blink.c X Notes Start Page

led_blink.c
fx Functions

C:\Users\ALA'A\Desktop\blink_led\led_blink.c

fx main

```
27
28 void main(void)
29 {
30     // Declare your local variables here
31
32     // Input/Output Ports initialization
33     // Port A initialization
34     // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=Out
35     DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (1<<DDA0);
36     // State: Bit7=P Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=0
37     PORTA=(1<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
38
39     // Port B initialization
40     // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
41     DDRB=(1<<DDB7) | (1<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0);
42     // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
43     PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
44
45     // Port C initialization
46     // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
47     DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
48     // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
49     PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
50
```

if ()
};if ()
}
...do {
}
whilewhile
}
}for (;
};switch
ca...
switch
ca...
void m
}

Messages

Errors Warnings

القسم الأهم هو حلقة while اللانهائي والتي تقوم بالعمل بشكل مستمر طالما التغذية الكهربائي موجودة .
نقوم بكتابة الكود المطلوب كما في الشكل :

```
led_blink.c
fx Functions
C:\Users\ALA\A\Desktop\blink_led\led_blink.c
fx main
40 // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
41 DDRE=(1<<DDB7) | (1<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0);
42 // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
43 PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
44
45 // Port C initialisation
46 // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
47 DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
48 // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
49 PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
50
51 // Port D initialisation
52 // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
53 DDRD=(1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
54 // State: Bit7=1 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
55 PORTD=(1<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
56
57 while (1)
58 {
59     // Place your code here
60     PORTA.0=1;
61 }
62 }
63 }
```

ثم ننتقل إلى التويب project ونختار Build (ليتم بناء البرنامج بلغة الحاسب 0 و1 Hexa ، ومن ثم يتم نقله إلى المتحكم

The screenshot displays the CodeVisionAVR IDE interface. The 'Build' menu is open, showing options like 'Build', 'Build All', and 'Stop Compilation'. The code editor shows the initialization of PORTC and PORTD, and the start of a while loop.

```
CodeVisionAVR - C:\Users\ALA'A\Desktop\blink_led\led_blink.prj
File Edit Search View Project Tools Settings Help
Check Syntax
Compile F9
Build Shift+F9
Build All Ctrl+F9
Stop Compilation
Clean Up
Information
Go to Next Error F8
Go to Previous Error Ctrl+F8
Go to Next Warning F4
Go to Previous Warning Ctrl+F4
Notes
Export to a New CodeVisionAVR Project
Export to CodeVisionAVR Extension for Atmel Studio
Configure

Project: led_blink
  Notes
  led_blink.c
  Headers
  List Files
  led_blink.asm
  led_blink.lst
  led_blink.map
  Other Files

Start Page
top\blink_led\led_blink.c

// State: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
DD7) | (1<<DD6) | (1<<DD5) | (1<<DD4) | (1<<DD3) | (1<<DD2) | (1<<DD1) | (1<<DD0);
Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) |

initialization
// State: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) |

initialisation
// State: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
// State: Bit7=1 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTD=(1<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) |

54 // State: Bit7=1 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
55 PORTD=(1<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) |
56
57 while (1)
58 {
59 // Place your code here
60 PORTA.0=1;
61
```

حيث تظهر شاشة تبين معلومات عن المتحكم - الذاكرة - التوقيت - الأخطاء.

The screenshot displays the CodeVisionAVR IDE interface. The main window shows the source code for a project named 'led_blink'. An 'Information' dialog box is open, providing detailed build configuration and statistics. The dialog is titled 'Information' and has a 'Compiler Assembler' tab selected. The build configuration includes: Build configuration: Debug; Chip: ATmega16; Clock frequency: 8.000000 MHz; Program type: Application; Memory model: Small; Optimize for: Size; (s)printf features: int, width; (s)scanf features: int, width; Promote 'char' to 'int': Yes; 'char' is unsigned: Yes; global 'const' stored in FLASH: Yes; 8 bit enums: Yes; Enhanced function parameters passing: Mode 2; Automatic register allocation: Yes; Smart register allocation: Yes.

The build statistics section shows: Build: 1; 807 line(s) compiled; No errors; No warnings; Bit variables size: 0 byte(s); Data Stack area: 0x60 to 0x15F; Data Stack size: 256 byte(s); Estimated Data Stack usage: 0 byte(s); RAM Global variables size: 0 byte(s); Hardware Stack area: 0x160 to 0x45F; Hardware Stack size: 768 byte(s); Heap size: 0 byte(s); EEPROM usage: 0 byte(s), 0.0% of EEPROM; Program size: 86 words (172 bytes), 1.0% of FLASH; 0 words (0 bytes), 0.0% reduced by Code Compression.

At the bottom of the dialog, there is a checkbox labeled 'Show Information After Build' which is checked, and an 'OK' button.

The background shows the IDE's Code Navigator, Code Info, and Source Code windows. The Code Navigator shows the project structure for 'led_blink', including 'led_blink.c', 'mega16.h', 'mega16_bits.h', 'led_blink.asm', 'led_blink.lst', and 'led_blink.map'. The Code Info window shows the 'main' function in 'led_blink.c'. The Source Code window shows the following code snippet:

```
40 // Function:
41 DDRB=(1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0);
42 // State: Bit
43 PORTB=(0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
44
45 // Port C in
46 // Function:
47 DDRC=(0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
48 // State: Bit
49 PORTC=(0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
50
51 // Port D in
52 // Function:
53 DDRD=(1<<DDD2) | (1<<DDD1) | (1<<DDD0);
54 // State: Bit
55 PORTD=(1<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
56
57 while (1)
58 {
59 // Place
60 PORTA.0
61
62 }
63 }
```

يتم نقل هذا الملف إلى المتحكم من خلال برنامج المحاكاة protues ...
نضغط مرتين على المتحكم حتى تظهر شاشة نختار منها file ، ونختار اسم
الملف

Navigation and zoom controls including arrows and a zoom percentage display.

DEVICES

- ATMEGA16
- CRYSTAL
- LED-BLUE
- RES

نشغل البرنامج ليضيء الليد

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

نقوم بتعديل على الدارة بإضافة زر تشغيل كما يلي :
نختار push button من البروتئوس

blink_led - Proteus 8 Professional - Schematic Capture

File Edit View Tool Design Graph Debug Library Template System Help

Schematic Capture

Pick Devices

Keywords: push button

Match whole words?

Show only parts with models?

Category: (All Categories) Microprocessor ICs Switches & Relays

Sub-category: (All Sub-categories) Peripherals Switches

Manufacturer: (All Manufacturers) Maxim

Showing local results: 4

Device	Library	Description
BUTTON	ACTIVE	SPST Push Button
DS1802	MAXIM	Dual Audio Taper Potentiometer With Pushbu
DS1802E	MAXIM	Dual Audio Taper Potentiometer With Pushbu
DS1802S	MAXIM	Dual Audio Taper Potentiometer With Pushbu

Preview

Analogue Primitive [RTSWITCH]

PCB Preview

OK Cancel

11 Messag... ROOT - Root sheet 1

12:12 AM 4/29/2022

ثم نقوم بوصله على إحدى المداخل مثلا
PORTC.0 مع منبع الطاقة

ثم نقوم بالتعديل على الكود بإضافة حلقة if الشرطية ، مع الانتباه لكتابة السجل PIN
لأننا نتعامل مع منفذ دخل

CodeVisionAVR - C:\Users\ALA'A\Desktop\blink_led\led_blink.prj

File Edit Search View Project Tools Settings Help

Check Syntax
Compile F9
Build Shift+F9
Build All Ctrl+F9
Stop Compilation
Clean Up

Information
Go to Next Error F8
Go to Previous Error Ctrl+F8
Go to Next Warning F4
Go to Previous Warning Ctrl+F4

Notes
Export to a New CodeVisionAVR Project
Export to CodeVisionAVR Extension for Atmel Studio
Configure

```
PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);  
  
initialization  
n: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In  
DD7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);  
Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T  
PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);  
  
initialization  
n: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In  
DD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);  
Bit7=1 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T  
PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
```

```
57 while (1)  
58 {  
59 // Place your code here  
60 if (PINC.0==1){  
61 PORTA.0=1;  
62 }  
63 }  
64 }  
65 }
```

Messages Terminal

61:12 Modified Insert Code Information may be incomplete, as the file was modified since last Compile/Build

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Schematic Capture

Navigation and zoom controls including arrows, a magnifying glass, and a refresh icon.

TERMINALS

- DEFAULT
- INPUT
- OUTPUT
- BIDIR
- POWER
- GROUND
- CHASSIS
- DYNAMIC
- BUS
- NC

الآن سوف نقوم بتعديل الكود لجعل الليد يومض flasher لمدة 1 ثانية ويطفئ لمدة 1 ثانية وهكذا ... تكون عند طريق إضافة مكتبة delay من اجل ضبط أزمنة الوصل والقطع لليد .. ونعدل الكود بإضافة عبارة delay_ms()

ولكننا سوف نقوم بكتابتها عن طريق برمجة كل ال PORT وباستخدام source file كما يلي:
من قائمة new نختار source file
لكن أولاً نقوم باختيار project file من قائمة file ولكن لاناخذ خيار المساعدة ، نقوم بالضغط على no

ينتقل إلى صفحة لتحديد نوع المتحكم المطلوب بعد حفظ اسم الملف

The screenshot displays the CodeVisionAVR interface. The 'Create New Project' dialog box is open, showing the 'Save in' location as 'blink_led'. The 'File name' is 'led_blink2' and the 'Save as type' is 'Project files (*.prj)'. Below the dialog, the 'New Project: led_blink2' dialog box is open, showing the 'Device Selection' list with 'ATmega16' selected. The 'Device Info' section shows details for the ATmega16, including FLASH size (16K bytes), RAM size (1024 bytes), and EEPROM size (512 bytes). The 'C Source File' is 'led_blink2.c'.

Name	Date modified	Type
Debug	4/29/2022 11:28 PM	File folder
Project Backups	4/29/2022 12:30 AM	File folder
Release	4/28/2022 11:26 PM	File folder
led_blink	4/29/2022 11:29 PM	CodeVisio
ledblink	4/28/2022 11:25 PM	CodeVisio

Device Selection	Device Info:
ATmega1280	FLASH size: 16K bytes RAM size: 1024 bytes EEPROM size: 512 bytes I/O pins: 32 Timers: 3 Watchdog: Yes USART(s): 1 TWI: Yes SPI: Yes USB: No CAN: No ADC: No DAC: Yes Analog Comparator: Yes
ATmega1280V	
ATmega1281	
ATmega1281V	
ATmega1284	
ATmega1284P	
ATmega1284RFR2	
ATmega16	
ATmega16A	
ATmega16L	
ATmega16HVB	
ATmega16M1	
ATmega16U2	
ATmega16U4	
ATmega1608	
ATmega1609	
ATmega162	

تظهر قائمة configuration لإضافة الملف

ثم نقوم بفتح ملف Source file لتظهر شاشة لكتابة الكود

تظهر لنا صفحة فارغة لكتابة الكود يدويا ،، نقوم بالكتابة كما في الشكل التالي :

```
File Edit Search View Project Tools Settings Help
Code Navigator Code Info... fafa.c * X Notes Start Page
C:\Users\ALA\A\Desktop\2\fafa.c
fx main
1 #include <mega16.h>
2 #include <delay.h>
3 void main(){
4 DDRA=0B00000001;
5 start:
6 PORTA=0B00000001;
7 delay_ms(1000);
8 PORTA=0B00000000;
9 delay_ms(1000);
10 goto start;
11
12 }
```

استدعاء مكتبة المتحكم والتأخير الزمني
استدعاء التابع الرئيسي

تحديد وظيفة الـ PORT عن طريق المسجل الرئيسي

إضاءة اول خانة من خانات PORTA
وإطفائه باستخدام التأخير الزمني
وقمنا باستخدام حلقة go to اللانهائية

ثم نقوم بحفظ الملف باسم مناسب من قائمة save as

The screenshot shows the CodeVisionAVR IDE interface. A 'Save As' dialog box is open, displaying the file list for the 'blink_led' folder. The file 'flasher' is selected. The dialog shows the file name 'flasher' and the save as type 'C Compiler source file (*.c)'. The background shows the CodeVisionAVR interface with the Code Navigator and Code Info panels.

Name	Date modified	Type
Debug	4/29/2022 11:28 PM	File folder
Project Backups	4/29/2022 12:30 AM	File folder
Release	4/28/2022 11:26 PM	File folder
flasher	4/29/2022 11:54 PM	C File
led_blink	4/29/2022 11:28 PM	C File

من قائمة project نختار configure

CodeVisionAVR - C:\Users\ALA'A\Desktop\blink_led\led_blink2.prj

The screenshot shows the CodeVisionAVR IDE interface. The 'Project' menu is open, and the 'Configure' option is highlighted. The menu items include: Check Syntax (F9), Compile (Shift+F9), Build (Ctrl+F9), Build All, Stop Compilation, Clean Up, Information, Go to Next Error (F8), Go to Previous Error (Ctrl+F8), Go to Next Warning (F4), Go to Previous Warning (Ctrl+F4), Notes, Export to a New CodeVisionAVR Project, Export to CodeVisionAVR Extension for Atmel Studio, and Configure.

The screenshot shows the 'Add File to Project' dialog box. The 'Look in:' field is set to 'blink_led'. The file list shows the following files and folders:

Name	Date modified	Type
Debug	4/29/2022 11:28 PM	File folder
Project Backups	4/29/2022 12:30 AM	File folder
Release	4/28/2022 11:26 PM	File folder
flasher	4/30/2022 12:20 AM	C File
led_blink	4/29/2022 11:28 PM	C File
led_blink2	4/30/2022 12:19 AM	C File
untitled	4/29/2022 11:58 PM	C File

The 'flasher' file is selected. The 'File name:' field contains 'flasher' and the 'Files of type:' field is set to 'C Compiler files (*.c)'. The 'Open' button is highlighted.

نضيف الملف المطلوب (ممكن ان يطلب استبداله بملف ال project الأول) .. وذلك ليتم ربط الملف مع دائرة البروتايوس

ثم من نفس القائمة project نضغط على Build all حتى يتم توليد ملف الهيكسا

ننتقل بعدها إلى البروتوس
ونضغط بالزر اليميني على
المتحكم ونضغط على Edit
project لتظهر قائمة تحميل ملف
الهيكسا

ماهية المتحكمات الصغيرة
مصادر التغذية أو توزيع مصادر التوقيت
للعائلة AVR

لتنظيم الوقت في برامج المتحكمات نحتاج إلى عدة مؤقتات (ساعات) (مؤقت للمعالج، لل RAM، للFlash، للADC، وللمداخل والمخارج.....إلخ) وغيرها من العناصر الأخرى التي نستخدمها في الدارة.

تسمى اوسوليتز الذي يقوم بعمل النبضات والتي تسببه نبضات القلب لتنظيم وتنفيذ عمل المتحكم وإعطاء قيم دقيقة، وقد لا يستخدم في كل الدوائر، ومنها ما يكون داخلي ومنها خارجي وهو الأفضل، وسندرس مصادر التوقيت في المتحكم AVR:

1. المهتز الكريستالي Crystal Oscillator: له أشكال

عديدة نلاحظ وجود قيمة المهتز عليه ويتم وصله حسب

الدارة في القطبين (input) XTAL1 و XTAL2

(output)، هذا المهتز عبارة عن مادة كريستالية طبيعية

لديها القدرة على أن تعطي نبضات (اهتزازات) عندما

نعطيها جهد فولت (توتر)، وأيضا العكس تعطي

توتر(فولت) عندما نقوم بالضغط عليها، وهي دائرة

خارجية ذات دقة أعلى وافضل من غيرها بكثير، لأن

المادرة المكونة منها دقيقة جدا، ولها سرعات مختلفة (8-

16-.....)وتحديد السرعة من خلال حجم المهتز

الكريستالي(مكعب بحجم معين) ومن خلال data sheet

2. المهتز الداخلي RC : وهي دائرة داخل المتحكم تقوم بإعطاء نبضات ولكن بدقة اقل من الكريستالي الخارجي ، فمثلا عند درجة حرارة 25 وجهد 5v يعطي المهتز الداخلي قيم.

**1.0MHz, 2.0MHz,
4.0MHz, 8.0MHz**

at 5V and 25°C > ±3%

3. المهتز (External RC) RTC : وهو النوع الأكثر دقة Real Time Clock ويوصل على القطبين TOSC1 و TOSC2

4. External Clock

4. External Clock

التجربة الثانية Flasher لأكثر من ليد ضوئي

Damascus University

اهم الخصائص و المميزات :

خصائص الليد :

Type	Colour	I_F max.	V_F typ.	V_F max.	V_R max.	Luminous intensity	Viewing angle	Wavelength
Standard	Red	30mA	1.7V	2.1V	5V	5mcd @ 10mA	60°	660nm
Standard	Bright red	30mA	2.0V	2.5V	5V	80mcd @ 10mA	60°	625nm
Standard	Yellow	30mA	2.1V	2.5V	5V	32mcd @ 10mA	60°	590nm
Standard	Green	25mA	2.2V	2.5V	5V	32mcd @ 10mA	60°	565nm
High intensity	Blue	30mA	4.5V	5.5V	5V	60mcd @ 20mA	50°	430nm
Super bright	Red	30mA	1.85V	2.5V	5V	500mcd @ 20mA	60°	660nm
Low current	Red	30mA	1.7V	2.0V	5V	5mcd @ 2mA	60°	625nm

I_F max : التيار الأعظمي الأمامي المار في الثنائي ..
 V_F typ : الجهد الأمامي النموذجي من اجل تشغيل الثنائي ..
 V_F max : الجهد الأمامي الأعظمي الذي يمكن للثنائي أن يتحملة ..
 V_R max : الجهد العكسي الأعظمي الذي يمكن للثنائي أن يتحملة ..
 Luminous intensity : شدة السطوع للثنائي mcd = millicandela ..
 Viewing angle : زاوية انعكاس الرؤية للإضاءة ..
 Wavelength : طول موجة الضوء الصادر nm = nanometer ..

تطبيق (الأضواء المتحركة)

برمج المتحكم ليتم أضاءة LEDs بخمسة طرق مختلفة وفق اللدارة التالي:

حسب الشكل يتم تعريف بنات ال PORTC جميعها على أنها خرج .. أي PORTC خرج

الكود البرمجي :

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main(){
    DDRC=0B11111111;
    while (1)
    {
        PORTC=0B00011000;
        delay_ms(200);
        PORTC=0B00100100;
        delay_ms(200);
        PORTC=0B01000010;
        delay_ms(200);
        PORTC=0B10000001;
        delay_ms(200);
        PORTC=0B01000010;
        delay_ms(200);
    }
}
```

في هذا المثال سنستخدم 4 دايوات ضوئية حيث سنقوم بتطوير الكود المستخدم في المثال الأول ليعمل بعدد **4 من الدايوات ضوئية**. وكما هو موضح في الصورة التالية نجد الدايوات متصلة على الأطراف من PA0 إلى PA3 سواء كنت تستخدم ATmega16 أو ATtiny84.

في هذا المثال سنقوم بتوصيل 16 دايود على جميع أطراف البورت A و B بحيث يتصل 8 دايودات ضوئية لكل بورت كما هو موضح بالصورة التالية

قم بتشغل 8 دايودات ضوئية على جميع أطراف البورت A واجعلها تضيء بالترتيب التالي مع تأخير ربع ثانية فقط بين كل أمر. (لا تنسى أن جميع أطراف البورت ستعمل كخرج)

```
00000001
00000011
00000111
00001111
10000000
11000000
11100000
11110000
```

وصل ثمانية ثنائيات ضوئية (LEDs) إلى متحكم
AVR على البوابة PORTC، وكتابة برنامج
بحيث تومض الثنائيات بالتتابع بالاتجاهين..

1- التنفيذ في حالة المتحكم هو منبع للتيار

2- التنفيذ في حالة المتحكم هو مصرف للتيار

Schematic Capture X

- DEVICES
- ATMEGA16
 - LED-PINK
 - RES

TERMINALS

DEFAULT
INPUT
OUTPUT
BIDIR
POWER
GROUND
CHASSIS
DYNAMIC
BUS
NC

fx

main

```
57 while (1)
58     {
59         // Place your code here
60         PORTC = 0B00000001;
61         delay_ms(50);
62         PORTC = 0B00000010;
63         delay_ms(50);
64         PORTC=0B00000100;
65         delay_ms(50);
66         PORTC=0B00001000;
67         delay_ms(50);
68         PORTC=0B00010000;
69         delay_ms(100);
70         PORTC=0B00100000;
71         delay_ms(50);
72         PORTC=0B01000000;
73         delay_ms(50);
74         PORTC=0B10000000;
75         delay_ms(50);
76         PORTC=0B01000000;
77         delay_ms(50);
78         PORTC=0B00100000;
79         delay_ms(50);
80         PORTC=0B00010000;
```

main

```
68     PORTC=0B00010000;
69     delay_ms(100);
70     PORTC=0B00100000;
71     delay_ms(50);
72     PORTC=0B01000000;
73     delay_ms(50);
74     PORTC=0B10000000;
75     delay_ms(50);
76     PORTC=0B01000000;
77     delay_ms(50);
78     PORTC=0B00100000;
79     delay_ms(50);
80     PORTC=0B00010000;
81     delay_ms(50);
82     PORTC=0B00001000;
83     delay_ms(50);
84     PORTC=0B00000100;
85     delay_ms(50);
86     PORTC=0B00000010;
87     delay_ms(50);
88     PORTC=0B00000001;
89     delay_ms(50);
90
91 }
```

1. هناك طريقتان لوصل الأحمال مع مخارج المتحكم :

الـ PORT أو PIN أي القطب يعمل كمنبع للتيار أي أحمال القطب (ليد مثلا) تكون موصولة من طرف على القطب (PORT) والطرف الآخر على الأرضي ، نلاحظ أن القطب سيصبح منبع للتيار

A. Microcontroller's Port is used as a Current Source

2. الـ PORT أو PIN أي القطب يعمل كمصرف للتيار أي أحمال القطب موصولة من طرف على القطب (PORT) والطرف الآخر على التيار (الموجب) ، أي أن التيار يتحرك من الطرف الموجب ليدخل إلى الحمل .

ومتحكمات الـ AVR تدعم طريقتي التوصيل

B. Microcontroller's Port is used to Sink Current

أهم الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند ربط أقطاب المتحكم إلى الأحمال هي :

1. التيار الأعظمي المستهلك من قطب المتحكم

(Vcc to Gnd) الذي يمكن سحبه أو تصريفه

عن طريق المتحكم بشكل كلي هو 200 ميلي

امبير وفق مواصفات عائلة المتحكمات AVR.

2. قيمة التيار الممكن سحبه أو تصريفه لقطب خرج

من أقطاب المتحكم تتراوح عادة من 20 ~ 40

mA حسب المواصفات الكهربائية للمتحكم

المصغر AVR

والأحمال ذات الاستطاعات العالية تحتاج وسائل إضافية سنتعرف

عليها لاحقا

المقاطعة السباعية

Seven Segment

"المقاطعة السباعية - تنطق سيفين سيجمنت" **7segment** وهي عبارة عن مستطيل صغير يحتوي على 7 مقاطع مضيئة باستخدام دايودات ضوئية (متوفرة باللون الأحمر والأخضر والأزرق). وتستخدم في عرض الأرقام وبعض حروف اللغة الإنجليزية.

تتوفر هذه القطعة الإلكترونية في الأسواق بمختلف الأحجام فمنها ما هو صغير جداً مثل المستخدمة في الساعات الرقمية الرخيصة ومنها ما هو كبير الحجم مثل المستخدمة في إشارات المرور (اللوحة المضيئة التي تعرض الوقت المتبقي لتفتح إشارة المرور).

تتكون السيفين سيجمنت من 7 دايودات ضوئية متصلة ببعضها البعض إما عن طريق توصيل الطرف الموجب وتسمى **common anode** أو عن طريق توصيل الطرف السالب وتسمى **common cathode** (سنستخدم في التجارب التالية النوع **common cathode**). ويسمى كل دايود ضوئي بأحد حروف الأبجدية الإنجليزية A,B,C,D,E,F,G كما هو موضح في الصورة التالية:

7-segment display with segment identification.

Common Cathode

Common Anode

Equivalent circuit, with decimal point.

لعرض أي رقم من الأرقام العشرية سنستخدم الجدول التالي والذي يوضح الحالة التي يجب أن يكون عليها كل دايود ضوئي حتى يتم عرض رقم معين.

DIGIT	LEDs TO GLOW						
	a	b	c	d	e	f	g
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1	0	1
3	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	1	0	0	1	1
5	1	0	1	1	0	1	1
6	1	0	1	1	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	0	1	1

ملاحظة: بعض السيفن-سيجمنت المتوفرة في الأسواق (خاصة صغيرة الحجم) تحتوي على طرف إضافي وهو دايود ضوئي صغير موجود على الجانب الأيمن السفلي ويستخدم في عرض الفاصلة العشرية (.). لكن برنامج بروتس لا يحتوي على هذا الدايود الضوئي لذا لن نستخدمه في المحاكاة).

رابط 7-segment مع المتحكم المصغر

Common Anode 7-segment Display

Common Cathode 7-segment Display

برمج الدارة بحيث كل كبة على Button يظهر رقم 1 أو 2
بطريقة عشوائية .

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main(void)
{
DDRC=0B01111111;
while (1)
{
if (PINB.0==1)
{
PORTC=0B00000110;
delay_ms(25);
}
if (PINB.0==1)
{
PORTC=0B01011011;
delay_ms(25);
}
}
}
```

قم بتوصيل الدارة التالية وكتابة كود يقوم بعرض الأرقام من 1 - 9 بتأخير زمني 1 ثانية كما في صورة المحاكاة المرفقة

اكتب برنامج يقوم بعرض الأحرف الأبجدية الإنكليزية على شاشة 7-Segment كما في المحاكاة التالية :

تداول البيانات داخل متحكمات AVR

أنواع البيانات في الأنظمة المدمجة:

البيانات الرقمية : تعتبر اكثر الأنواع استخداما في عالم الأنظمة المدمجة فيه تعبر عن قيم المتغيرات مثل قراءة الحساسات او قيم المخارج مثل سرعة المحركات

البيانات المعيارية ANSI C - C99 وهي صورة محسنة

لأنواع البيانات وتمكننا من اختيار قيمة المتغيرات بالدقة والطول المطلوب دون أي اهدار للذاكرة.

Signed	أقصى قيمة	Unsigned	أقصى قيمة
int8_t	-128 → +127	uint8_t	0 → 255
int16_t	-32,768 → +32,767	uint16_t	0 → 65,535
int32_t	-2,147,483,648 → +2,147,483,647	uint32_t	0 → 4,294,967,295
int64_t	- 9.223372037×10 ¹⁸ + 9.223372037×10 ¹⁸	uint64_t	1.844674407×10 ¹⁹

نوع البيانات	استهلاك الذاكرة (عدد Bytes)	أقصى قيمة يمكن وضعها داخل المتغير
int	2-bytes (16 bit)	-32,768 → +32,767
unsigned int	2-bytes (16 bit)	65,535
float	4-bytes (32 bit)	1.2E-38 to 3.4E+38
double	8-bytes (64 bit)	2.3E-308 to 1.7E+308
long	4-bytes (32 bit)	-2,147,483,648 → +2,147,483,647
unsigned long	4-bytes (32 bit)	4,294,967,295
long long	8-bytes (64 bit)	- 9.223372037×10 ¹⁸ + 9.223372037×10 ¹⁸
unsigned long long	8-bytes (64 bit)	1.844674407×10 ¹⁹

ملاحظة: نوعي البيانات float و double دائماً يكونا من نوع Signed ولا يمكن استخدام العلامة unsigned معهما

جدول البيانات المعيارية

جدول البيانات التقليدية

ما هو نوع المتغير المطلوب للقراءة أو الكتابة في أي بورت (مثل port A, B,C)؟

- بما أن جميع البورتات يتم قراءتها من خلال المُسجِل PINx والذي يكون 8 بت وكذلك يتم كتابة في أي بورت باستخدام المُسجِل PORTx والذي يعتبر 8 بت أيضاً إذا أفضل نوع بيانات هو **uint8_t** حيث يمكنه تخزين الأرقام من 0b0000000 إلى 0b11111111

ما هو المتغير المناسب لتخزين عداد رقمي من صفر إلى 10,000؟

- بما أن الرقم لا يحتوي على أرقام سالبة وأقصى رقم مطلوب هو 10000 وهذا الرقم أكبر من 255 لذا لا يمكن استخدام متغير بمساحة 8 بت ويجب أن نستخدم متغير بمساحة 16 بت والذي يستطيع التعامل مع أرقام تصل إلى 65,535. إذا أفضل نوع بيانات هو **uint16_t**

ما هو المتغير المناسب لتخزين درجة حرارة تتراوح بين سالب 50 إلى موجب 100؟

- هناك إجابتين لهذا السؤال، الأولى: في حالة أننا نريد تخزين أرقام صحيحة فقط مثل 20 أو 50 أو أي رقم بدون كسر عشري فسنجد أن أفضل نوع بيانات هو **int8_t** حيث يستطيع هذا النوع من البيانات أن يخزن أي قيمة تتراوح بين -128 إلى +127 ويستهلك 1 بايت فقط من مساحة الذاكرة.
- الثانية: في حالة وجود كسر عشري مثل أن 25.1 أو 30.5 يجب أن نستخدم نوع البيانات **float** مع العلم أنه في المقابل سيتم استهلاك مساحة ذاكرة = 4 بايت (32 بت).

مجموعة التعليمات

يملك AVR مجموعة تعليمات غنية مؤلفة من 131 تعليمة. تقسم هذه التعليمات إلى أربع مجموعات : التعليمات الحسابية ، تعليمات البتات ، تعليمات التفرع وتعليمات نقل البيانات.

تعليمات التحميل ونقل البيانات

تقوم هذه التعليمات بنقل البيانات بين المسجلات أو بين مسجل والذاكرة وبالعكس أو بين مسجل ومسجل خاص وبالعكس أو تحميل قيمة فورية في مسجل ما.

ملاحظات :

1. التعليمة LDI (وجميع التعليمات المنتهية بالحرف I) تحمل قيمة فورية في أحد المسجلات من R16 حتى R31 ولا يمكن استخدام المسجلات الأخرى لتحميل القيم الفورية.
2. تختلف تعليمات النقل من وإلى الذاكرة بنمط العنوان ، أي بطريقة حساب عنوان الحجرة المقصودة.
3. التعليمات OUT و IN تتعامل مع فضاء عنوانة الدخل والخرج وتستخدم مع المسجلات الخاصة SFR.
4. التعليمات LPM و SPM تتعاملان مع ذاكرة البرنامج ROM .

لنعود إلى المثال السابق ونقوم بحله بطريقة أخرى :

توصيل 8 دايودات ضوئية على المتحكم وكتابة برنامج يقوم بإخراج القيم من 0 إلى 255 على

البورت PORT بتأخير زمني بين كل قيمة 100 ميلي ثانية :

الكود البرمجي : لاحظ ان PORTC خرج

```
42 // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
43 DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
44 // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
45 PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
46
47 // Port C initialization
48 // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
49 DDRC=(1<<DDC7) | (1<<DDC6) | (1<<DDC5) | (1<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
50 // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
51 PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
52
53 // Port D initialization
54 // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
55 DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
56 // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
57 PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
58
59 for (counter=0;counter<=200;counter++)
60 {
61     PORTC=counter;
62     delay_ms(100);
63 }
64 }
```

العمليات المنطقية

OR	
AND	&
NOT	~
XOR	^
Shift Left	<<
Shift Right	>>

AND

Inputs		Output
A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

أمثلة على AND

- 0 & 0 = 0
- 0 & 1 = 0
- 1 & 0 = 0
- 1 & 1 = 1

OR

Inputs		Output
A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

أمثلة على OR

- 0 | 0 = 0
- 0 | 1 = 1
- 1 | 0 = 1
- 1 | 1 = 1

NOT

Input	Output
A	C
0	1
1	0

أمثلة على NOT

- ~ 0 = 1
- ~ 1 = 0

Exclusive-OR gate

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

أمثلة على XOR

- 0 ^ 0 = 0
- 0 ^ 1 = 1
- 1 ^ 0 = 1
- 1 ^ 1 = 0

عمليات الإزاحة Shift Operation:

وهي عملية تحريك البتات إلى اليمين أو اليسار داخل متغير أو مسجل أو أي قيمة رقمية . تعد هذه العمليات من أهم الأوامر التي تستخدم في برمجة المعالجات والمتحكمات الصغيرة

الرقم الأصلي	0b00000101
إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليسار <<	0b00001010
إزاحة بمقدار 2 بت جهة اليسار <<<	0b00010100
إزاحة بمقدار 3 بت جهة اليسار <<<<	0b00101000

Shifting

0b00000101<<1

0b00000101<<2

0b00000101<<3

مثال: لنفرض أن لدينا 0b01100000 لنقم بتطبيق عمليات الإزاحة لجهة اليمين.

الرقم الأصلي	0b01100000
>> إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليمين	0b00110000
>> إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليمين	0b00011000
>> إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليمين	0b00001100

الرقم الأصلي	0b00000101
إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليسار <<	0b00001010
إزاحة بمقدار 2 بت جهة اليسار <<<	0b00010100
إزاحة بمقدار 3 بت جهة اليسار <<<<	0b00101000

مرات الإزاحة << الرقم

التعامل مع بتات محددة داخل أي متغير :

بفرض لدينا المتغير $a=11110000$ والمطلوب جعل البت رقم 1 يساوي القيمة 1 بدلا من 0 ، أي نريد جعل المتغير يصبح $a=11110010$ ، يمكن ذلك من خلال الأمر $a=0B11110010$ أو باستخدام القناع أو الإزاحة .

القناع mask لأي بت :

القناع للبت رقم واحد هو (00000010) وهو رقم كله أصفار ماعدا البت رقم 1 يوضع بالقيمة (1) . بنفس الطريقة فإن قناع البت رقم 5 سيكون (00100000) أي أن كل البتات تساوي أصفار ماعدا البت رقم 5 . وبهذا فإن قناع أي بت رقمه n سيكون رقم بتاته كلها أصفار ماعدا البت رقم n .

مثال الشكل التالي : لدينا الرقم الست عشري $0x01=00000001$ بإجراء إزاحة ناحية اليسار بمقدار 2 بت على بتات الرقم 1 يصبح الناتج (00000100) . وهذه العملية يمكن التعبير عنها بلغة C كالتالي $1 \ll 2$ ، حيث ان الرمز $\ll$ يعني إزاحة ناحية اليسار والرقم على يساره هو الرقم المراد إزاحته ، والرقم على يمين الرمز هو مقدار الإزاحة بالبتات، وبالتالي فإن $1 \ll 2$ يعني إزاحة بتات الرقم 1 ناحية اليسار بمقدار 2 بت . وعلى ذلك فإن قناع أي بت يمكن الحصول عليه بإزاحة الرقم 1 ناحية اليسار بمقدار n من البتات باستخدام التعبير $(1 \ll n)$

لو تم إجراء عملية OR المنطقية على محتويات الرقم $a=11110000$ مع قناع البت رقم 1 الذي نحصل عليه بإزاحة الرقم 1 بمقدار بت واحدة وهو 00000010 ، فإن الناتج سيكون 11110010 . وهو نفس الرقم a مع تغير البت رقم 1 فقط من 0 إلى 1 .

يمكن التعبير عن ذلك بالأمر التالي : $a |= (1 << 1)$ والذي يعني جعل الرقم a يساوي نفسه (a) بعد إجراء عملية OR على محتوياته مع ناتج إزاحة الرقم 1 بمقدار 1 بت .

التعبير $a |= (1 << 2)$ يكون كالتالي a تساوي a أو مع الرقم 1 المزاح بمقدار 2 بت . وبالتالي فإن التعبير $a |= (1 << 0)$ سيكون ناتجه $a=11110001$.

والتعبير $a |= (1 << 3)$ سيكون ناتجه $a=11111000$ ،

والتعبير $a |= (1 << 5)$ سيكون $a=11110000$ (أي لاتغيير) حيث أن 1 أو 1 هو 1 .

لجعل أي بت في أي رقم يساوي الواحد ، أي عمل setting لهذا البت فإننا نجري عملية OR على الرقم مع قناع mask هذه البت ..

إذا أردنا تصفير resetting أي بت من بتات أي رقم بدون تغيير بتاته الأخرى ، نقوم بإجراء عملية AND على محتويات الرقم مع معكوس قناع هذه البت .

مثلا : لدينا الرقم $a=11110000$ والمطلوب تصفير البت رقم 5 ، قناع البت رقم 5 هو 00100000 ومعكوس هذا القناع هو 11011111 وبإجراء عملية أند على هذا المعكوس مع الرقم a نحصل على الرقم a الجديد وهو $a=11010000$ ، بعد أن تم تصفير البت رقم 5 فيه . الأمر الذي سيقوم بهذه العملية هو

$a \&= \sim(1 \ll 5)$ والذي ينطق a تساوي a بعد عمل أند لها مع معكوس قناع البت رقم 5.

مثال برمجي :

بالعودة إلى مثال تشغيل ثماني دايودات ضوئية باستخدام نظام العداد في حلقة for ، لاحظنا أثناء تنفيذ الكود على برنامج المحاكاة أن تشغيل وإطفاء الليدات لم يكن منتظما بالترتيب كما كان في الكود الطويل التقليدي الأول الذي قمنا فيه بتشغيل وإطفاء كل قطب PIN على سطر . ولحل هذه المشكلة سوف نعتمد نظام الإزاحة كما يلي :

قمنا بتعديل الكود البرمجي كما يلي :

```
// PORT C INITIALIZATION
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
DDRC=(1<<DDC7) | (1<<DDC6) | (1<<DDC5) | (1<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);

// Port D initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
while(1)
{
for (counter=0;counter<=255;counter++)
{
PORTC=(1<<counter);
delay_ms(100);
}
}
```

نتيجة تنفيذ الكود بدأت الديودات بالإضاءة واحدة تلو الأخرى بالترتيب وذلك باستخدام متغير counter لزيادة قيمة الإزاحة بصورة تلقائية وذلك ضمن حلقة while وباستخدام المحاذاة أصبحت الإضاءة للديودات بالترتيب واحد تلو الآخر

تعديل الكود باستخدام حلقتي for لعكس اتجاه الإضاءة

```
50 // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
51 PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
52
53 // Port D initialization
54 // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
55 DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
56 // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
57 PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
58 while(1)
59 {
60     for (counter=7;counter>=0;counter--)
61     {
62         PORTC=(1<<counter);
63         delay_ms(200); }
64     for (counter=0;counter<=7;counter++)
65     {
66         PORTC=(1<<counter);
67         delay_ms(200); }
68     }
69 }
70 }
71 }
```

عكس بت محددة Toggle Bit

تعد الصيغة البرمجة Toggle Bit من أفضل الصيغ المستخدمة في البرمجة وتعني أنه في حالة أن البت المطلوبة = 1 قم بعكسها إلى 0 وإذا كانت تساوي 0 قم بعكسها إلى 1. وتكون الصيغة القياسية كالتالي:

```
Register ^= (1 << BitName);
```

باستخدام هذه الصيغة يمكننا اختصار المثال . blinking led بأمرين فقط (بدلاً من 4 أوامر).

```
57 |  
58 | while (1)  
59 | | {  
60 | | // Place your code here  
61 | | if (PINC.0==1){  
62 | | PORTA^=(1<<PORTA.0);  
63 | | delay_ms(100);  
64 | | }
```

```
57 |  
58 | while (1)  
59 | | {  
60 | | // Place your code here  
61 | | if (PINC.0==1){  
62 | | PORTA.0=1;  
63 | | delay_ms(100);  
64 | | PORTA.0=0;  
65 | | delay_ms(100);  
66 | | }  
67 | | }  
68 | | }
```

باستخدام 4 أوامر

التحكم في دايود ضوئي من خلال ثلاث مفاتيح

سنحاول في هذا المشروع التدريب على التعامل مع بت بعينها في أحد المتغيرات من خلال الإزاحة. سنجعل البوابة C بوابة خرج مع وضع دايود ضوئي ومقاومة على المخرج الأول منها PC0 بحيث يضيء عند إخراج واحد على هذا الطرف. في المقابل سنجعل البوابة B بوابة دخل مع وضع ثلاث مفاتيح على المدخل الثلاثة الأولى فيها، PB2 و PB1 و PB0. المطلوب عند الضغط على المفتاح الأول أن يضيء الدايود الضوئي، وإن كان مضيئاً في الأصل، يبقى كما هو، ولذلك سنسميه مفتاح الوضع SET. المفتاح الثاني عند ضغطه يطفىء الدايود الضوئي، وإن كان مطفئاً في الأصل يظل كما هو، ولذلك سنسمي مفتاح إعادة الوضع RESET. المفتاح الثالث عند الضغط عليه نريده أن يغير وضع الدايود الضوئي، فإن كان مطفئاً يضيئه، وإن كان مضيئاً يطفىءه، ولذلك سنسميه مفتاح تغيير الوضع TOGGLE. البرنامج سيكون

كالتالي،

الكود البرمجي :

```
while (1)
```

```
{  
// Place your code here  
if ((PINB&(1<<0))==0)  
{  
PORTC|=(1<<0);  
}  
if ((PINB&(1<<1))==0)  
{  
PORTC&=~(1<<0);  
}  
if ((PINB&(1<<2))==0)  
{  
PORTC^=(1<<0);  
}  
}
```

بعد تفعيل مقاومات الرفع الداخلية تم تنشيط حلقة لانهاية تحتوي ثلاث أوامر شرطية ، الأول $if((PINB\&(1\<\<0))==0)$ عملية أند على البوابة B مع الرقم 00000001 وهو $(1\<\<0)$ والعملية تساوي الصفر عند ضغط المفتاح تكون البوابة صفر ويكون الخرج على PORTC هو واحد $PORTC|=(1\<\<0);$

الشرط الثاني $if((PINB\&(1\<\<1))==0)$ يقوم بإجراء أند للبوابة B مع 00000010 وهو ناتج $(1\<\<1)$ ليتأكد إذا كان المفتاح الثاني تم ضغطه أم لا بحيث إذا كان مضغوط يتم تصفير الطرف PC0 وبالتالي إطفاء الليد .

بنفس الطريقة الشرط الثالث

قراءة الدخل الرقمي
Inputs Reading

تطبيق على استخدام PORT كدخول

اكتب برنامج يقوم بتشغل LED لمدة 1 s وإطفاء LED لمدة 1 s وهكذا يستمر بالعمل إذا تم ضغط **button**.

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main(void)
```

```
{
  DDRC.0=1;
  Start:
  if (PINA.0==1)      قراءة حالة PINA
  {
    PORTC.0= 1;
    delay_ms(1000);
    PORTC.0= 0;
    delay_ms(1000);}
  goto Start;
```

قبل البدء سنتذكر أنواع وأهمية استخدام المقاومات في الدارات .

ان الاستعمالان الرئيسيان للمقاومة هما:

- تقسيم الجهد (مقسم للجهد)

- التحكم في شدة التيار لمراعاة شروط خروج

ودخول التيار إلى المتحكم الصغري.

ويمكن قياسها إما عن طريق الآفو أو الألوان

كما يلي :

COLOR	1 ST BAND	2 ND BAND	3 RD BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
Black	0	0	0	1Ω	
Brown	1	1	1	10Ω	± 1% (F)
Red	2	2	2	100Ω	± 2% (G)
Orange	3	3	3	1KΩ	
Yellow	4	4	4	10KΩ	
Green	5	5	5	100KΩ	± 0.5% (D)
Blue	6	6	6	1MΩ	± 0.25% (C)
Violet	7	7	7	10MΩ	± 0.10% (B)
Grey	8	8	8		± 0.05%
White	9	9	9		
Gold				0.1Ω	± 5% (J)
Silver				0.01Ω	± 10% (K)

حساب المقاومة المستخدمة من قبل الأحمال:

الجمل Load هو أي جهاز يتصل بخرج المُتحكّم الدقيق مثل الدايمود الضوئي، في الأمثلة السابقة لاحظنا وجود مقاومة قبل كل دايمود بقيمة (330 أوم)، لماذا استخدمنا هذه المقاومة وبذلك القيمة تحديداً؟

هناك سببان لهذا الأمر. الأول هو أن الدايمود الضوئي (خاصة اللون الأحمر) يفضل أن يتم تشغيله بتيار كهربائي ما بين 15 إلى 20 مللي أمبير عند تطبيق فرق جهد 5 فولت. وبالتعويض في قانون أوم الكهربائي (فرق الجهد 5 فولت - التيار 15 مللي أمبير)

$$\text{Voltage (V)} = \text{Current (I)} \times \text{Resistance (R)}$$

نجد أن المقاومة المناسبة هي **330 أوم**.

إذا لم تستخدم هذه المقاومة قد تحدث العديد من المشاكل. فمثلاً إذا تعرض الدايمود الضوئي الأحمر لأكثر من 25 مللي أمبير لفترة طويلة نسبياً (ساعة أو أكثر) فإنه سيحترق وبالتأكيد أنت لا تريد دائرة إلكترونية تحتاج لتغيير دايمود ضوئي كل ساعة!

ثانياً: قد يؤدي تشغيل الأحمال بدون مقاومة لفترات طويلة إلى تدمير أطراف (بورتات) المُتحكّم الدقيق. وذلك بسبب محدودية التيار الكهربائي الذي يمكن سحبه من كل طرف، إذا نظرت إلى الصفحة الخاصة بالخصائص الكهربائية للمتحمك Electrical Characteristics

Electrical Characteristics

Absolute Maximum Ratings*

Operating Temperature.....	-55°C to +125°C
Storage Temperature.....	-65°C to +150°C
Voltage on any Pin except <u>RESET</u> with respect to Ground.....	-0.5V to V _{CC} +0.5V
Voltage on <u>RESET</u> with respect to Ground.....	-0.5V to +13.0V
Maximum Operating Voltage.....	6.0V
DC Current per I/O Pin.....	40.0 mA
DC Current V _{CC} and GND Pins.....	200.0 mA PDIP and 400.0 mA TQFP/MLF

*NOTICE: Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at these or other conditions beyond those indicated in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

لاحظ السطر قبل الأخير حيث نجد DC current per I/O = 40 mA

هذا يعني أن أقصى تيار يمكن سحبه من أي طرف من أطراف المُتحكّم = 40 مللي أمبير وإذا كان الجمل يسحب أكثر من ذلك فهذا سيؤدي إلى تلف المُتحكّم الدقيق. عليك أن تتذكر هذا الرقم جيداً عند تصميم أي دائرة إلكترونية.

الأفضل أن تسحب الأحمال تيار = 85% من القيمة القصوى وذلك حتى تضمن أن يكون العمر الافتراضي للمتحمك الدقيق أطول ما يكون. فمثلاً إذا طبقنا هذه القاعدة سنجد أن التيار الآمن هو $40 * 0.85 = 34$ مللي أمبير.

هذا يعني أن أقل مقاومة يمكن توصيلها على أي طرف من أطراف المُتحكّم (من قانون أوم) تساوي **147 أوم**، مع ملاحظة أنه يمكن توصيل أي قيمة أعلى لأن المقاومات الأكبر ستتمرر تيار كهربائي أقل وهذا آمن تماماً.

ربط المفاتيح والكباسات اللحظية مع مداخل المتحكم AVR – مقاومة الرفع والخفض

هناك طريقتان :

1. طرف المفتاح موصول مع القطب الموجب (Vcc) والطرف الثاني موصول قطب المتحكم وموصول مع مقاومة ومع الأرضي . في حالة الزر غير مفعّل OFF سيمر صفر منطقي عبر المقاومة ومنه للقطب ، وفي حالة التفعيل ON يمر واحد منطقي . هذه المقاومة تسمى مقاومة خفض .

2. الطريقة الثانية وهي الأكثر شيوعا ان يكون طرف الكباس موصول مع الأرضي Gnd ، والطرف الثاني موصول مع المقاومة ومع القطب ، فعندما يكون الزر غير مفعّل يمر واحد منطقي وعند التفعيل يصبح واحد منطقي . وهذه المقاومة تسمى مقاومة رفع .

استخدامات مقاومة الرفع ومقاومة الخفض Pull Up & Pull Down Resistor

هذه المقاومات تتراوح قيمتها بين 2.2 كيلو أوم إلى 10 كيلو أوم تستخدم بصورة أساسية داخل الأنظمة الرقمية Digital Inputs ، بداية من البوابات المنطقية البسيطة وانتهاء بالمتحكمات الدقيقة . ومن أسباب استخدام هذا النوع من المقاومات مثل المقاومة 10 كيلو أوم مع مفتاح بدون الوصل إلى Vcc مباشرة هي مايلي:

الاستخدام الأول – إلغاء الدخل العائم : جميع المكونات الرقمية التي تتعامل مع الصفر والواحد تعاني من مشكلة كبيرة وهي المنطقة العائمة Floating Area أو Noise Margin نطاق الشوشرة ، هذه المنطقة هي فرق الجهد بين الصفر المنطقي والواحد المنطقي ، وتستخدم مقاومات الرفع والخفض لحل هذه المشكلة . والسبب في ذلك أن معظم المكونات الالكترونية تعتبر أي جهد دخل بين (0-0.8) فولت هو صفر (0) أو مايسمى Low . بينما أي جهد بين (2-5) فولت هو واحد (1) أو مايسمى HIGH .

لكن إذا كان هناك دخل بقيمة 0.9 فولت او 1.25 او 1.9 تحدث لدينا مشكلة المنطقة العائمة ، حيث لا نستطيع الالكترونيات الرقمية أن تتعرف على هذا الجهد وبالتالي لايمكنها أن تحدد بدقة ماإذا كانت القيمة (1) HIGH أو LOW(0) وتبدأ بالتصرف عشوائيا .

لذا عند ترك أي طرف دخل input فغنه يتعرض لشوشرة كهربية بفرق جهد صغير نسبيا مما يتسبب في دخول الجهاز بوضع floating area .

وجود مقاومة متصلة بطرف الدخل والطرف الأرضي يضمن تماما أن الطرف يساوي الصفر حتى مع وجود الشوشرة ، ولايتم تغيير هذا الجهد إلا عند إدخال جهد كبير نسبيا مثل 5 فولت ، وتكون قيمة المقاومة بين (2.2 – 10) كيلو أوم

Acceptable TTL gate
input signal levels

Pull-Up

Pull-Down

الاستخدام الثاني - عكس الجهد الداخل : في بعض الحالات يكون مطلوب عكس الجهد الداخل من المفتاح ، أي بأسلوب pull-Down مما يجعل المفتاح يدخل جهد 5 فولت عند الضغط على المفتاح ، و 0 فولت (أرضي) عند ترك المفتاح .

Press Button = HIGH

Releas Button = LOW

يمكن استخدام المقاومة الرافعة Pull-Up Resistor لعكس هذا الجهد وبذلك يصبح الجهد الأساسي للطرف هو HIGH و عند ضغط المفتاح يتحول هذا الجهد إلى صفر.

Press Button = LOW

Releas Button = HIGH

الاستخدام الثالث (محول تيار إلى جهد): بعض الحساسات الشهيرة

مثل الميكروفون Microphone أو المقاومة الضوئية LDR أو الحرارية

NTC تقوم بتحويل الحرارة أو الضوء إلى تغير في التيار الكهربائي وليس

تغير في الجهد مما يمثل مشكلة في فهم هذه الحساسات. حيث نجد أن جميع المُتَحَكِّمات

الدقيقة التي تحتوي على ADC يمكنها قراءة تغير الجهد فقط ولا تستطيع التعرف على التيار

الكهربائي المتغير لذا يتم استخدام مقاومة Pull-Up أو Pull-Down لتحويل التيار المتغير إلى

جهد.

مثال ١: برمج القطب PD0 في المنفذ PORTD كمدخل وفعل مقاومته الرفع الداخلية RUP.

```
DDRD. 0=0;
```

```
PORTD. 0=1;
```

تم وصل مقاومة رفع داخلية على PIND0

مثال ٢: برمج المنفذ PORTC كي تعمل أقطابه كمدخل وفعل مقاومة الرفع الداخلية RUP لكل قطب.

```
DDRC=0B00000000;
```

```
PORTC=0B11111111;
```

نعود للمثال السابق بتفعيل مقاومة رفع داخلية

fx main

```
1 | #include <mega16.h>
2 | #include <delay.h>
3 | void main(void)
4 | {
5 |     DDRC.0=1;
6 |     PORTA.0=1;
7 |     start:
8 |     if (PINA.0==0)
9 |     {
10 |         PORTC.0=1;
11 |         delay_ms(100);
12 |         PORTC.0=0;
13 |         delay_ms(100); }
14 |     goto start;
15 | }
```

PORTA افتراضيا هو دخل كتبنا عليه 1
لتفعيل مقاومة الرفع الداخلية .
وبذلك يصبح الشرط PINA.0==0

في هذا المثال سنستخدم 3 مفاتيح مع تفعيل خاصية الـ Internal pull-up وبذلك سنوفر استخدام 3 مقاومات 10 كيلو. وسيتحكم كل مفتاح في تشغيل عدد من الدايودات بحيث:

- إذا تم الضغط على المفتاح المتصل بالطرف PBO يتم تشغيل دايود واحد فقط
- إذا تم الضغط على المفتاح المتصل بالطرف PB1 يتم تشغيل 2 دايود
- إذا تم الضغط على المفتاح المتصل بالطرف PB2 يتم تشغيل 3 دايود

تشغيل 3 دايودات + 3 مفاتيح

تذكر أنه بعد تشغيل مقاومة الرفع تصبح قراءة المفتاح والمسجل PINx معكوسة لذا سنجد القيمة الافتراضية للمسجل $PINx = 0b11111111$ وعند الضغط على أي مفتاح ستتحول البت المقابل له إلى صفر، فمثلاً الضغط على المفتاح المتصل بـ PB0 سيجعل قيمة PINB تساوي $0b11111110$

تم تشغيل أطراف PORTB لتعمل جميعها كدخل ، ثم قمنا بتفعيل جميع مقاومات الرفع الداخلية على PORTB

```
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=P Bit6=P Bit5=P Bit4=P Bit3=P Bit2=P Bit1=P Bit0=P
PORTB=(1<<PORTB7) | (1<<PORTB6) | (1<<PORTB5) | (1<<PORTB4) | (1<<PORTB3) | (1<<PORTB2) | (1<<PORTB1) | (1<<PORTB0);
```

```
while (1)
{
    if (PINB.0==0)
    { PORTA.0=1; }
    else if (PINB.1==0)
    { PORTA.0=1;
      PORTA.1=1;}
    else if (PINB.2==0)
    { PORTA.0=1;
      PORTA.1=1;
      PORTA.2=1;
    }
    else
    { PORTA.0=0;
      PORTA.1=0;
      PORTA.2=0; }
}
```

الاهتزازات في المفاتيح الميكانيكية
تأثير القفز

Bouncing effect & De-bouncing

Damascus University

تأثير القفز أو الاهتزازات هي ظاهرة تحدث للمفاتيح Switches الميكانيكية خاصة مفاتيح الضغط Push Buttons حيث تتكون هذه المفاتيح عادة من شريحتين من الصفائح المعدنية والتي عند الضغط عليها يحدث بينها تلامس ، وبسبب طريقة صناعة هذه الصفائح فإنه عند الضغط عليها تقفز الألواح المعدنية أكثر من مرة (تهتز) هذا الأمر يجعل الصفائح تقوم بعشرات التلامسات في الثانية الواحدة قبل أن تستقر، أي ان التغيير لا يتم من خلال نقلة واحدة وغنما بعد مجموعة اهتزازات غير مرغوبة .

تعتبر هذه الظاهرة سيئة بالنسبة لمصممي النظم المدمجة لأن أنظمة التحكم الالكترونية سريعة جدا (أسرع بكثير من حركة الانسان) فهي تلتقط كافة الإشارات من أجزاء الثواني وبهذا تنتج هذه المفاتيح إشارات غير مطلوبة تؤثر سلبيا على عمل النظام المدمج .
هناك عدة حلول لهذه الظاهرة :

1. الحل الأول - التأخير الزمني:

هذا يعتبر ابطط الطرق وتسمى software debouncing حيث تعتمد هذه الطريقة على التأكيد مرتين من الضغط على المفتاح مع وضع تأخير زمني بين كل مرة كما في الكود التالي لتشغيل دايود ضوئي عند الضغط على مفتاحين

الاهتزازات الميكانيكية

الناجمة عن تغير وضع أى مفتاح

الكود التقليدي لقراءة المفتاح بدون debouncing

```
if (PINB == 0b11111110) { PORTA = 0b00000001;}
```

قراءة المفتاح باستخدام ال (software debouncing (delay)

```
if (PINB == 0b11111110)
{
    delay_ms(10); // تأخير زمني
    if (PINB == 0b11111110) // إعادة التأكد أن المفتاح مازال مضغوط
    { PORTA = 0b00000001;}
}
```

هذه الطريقة لها عيوب كثيرة جداً منها أنها لا تحل مشكلة الذبذبات الكهربائية نفسها ولكنها

تتأكد فقط من ضغط المفتاح لفترة كافية حتى تنتهي تلك الذبذبات

سنأخذ مثال دائرة الكترونية كما في الشكل : حيث ان المفتاح الأول لا يهتم بالتخلص من الاهتزازات أما الثاني تم تعديل قراءته لتخلص من الاهتزازات كما في الشرح التالي

تأثير التأخر الزمني على إضاءة الليد

الكود مع تأخير زمني وباستخدام الإزاحة:

```
while (1)
```

```
{
```

```
if ((PINB&(1<<0))==0)
```

```
{
```

```
PORTC^=(1<<0);
```

```
}
```

```
if ((PINB&(1<<PINB1))==0)
```

```
{
```

```
delay_ms(25);
```

```
}
```

```
if ((PINB&(1<<PINB1))==0)
```

```
{
```

```
PORTC^=(1<<0);
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

المفتاح الأول لايهتم بالتخلص من الاهتزازات أما
المفتاح الثاني فقد تم تعديل طريقة قراءته بحيث
تخلصنا من هذه الاهتزازات .

عند قراءة الأمر

```
if ((PINB&(1<<PINB1))==0)
```

يتم بعدها تأخير زمني مقداره 25 ميلي ثانية ، ثم
قراءة المفتاح مرة ثانية فإذا كان المفتاح لازال على
وضعه ويساوي صفر ، فإن ذلك يعني ان مرحلة
الاهتزاز قد مضت واستقر المفتاح على الصفر ،
وفي هذه الحالة يتم عمل تغيير للطرف PC1 ، اما
إذا كان يساوي 1 بعد مرور 25 ميلي ثانية يعني
أن الواحد ناتج من الاهتزازات وفي هذه الحالة
لايتم عمل أي إجراء .

الحل الثاني- استخدام فلتر مرشح:

هذا الحل يعتمد على استخدام دائرة filter لترشيح الذبذبات الكهربائية الناتجة عن ال bouncing effect وتسمى Hardware Debouncing حيث تستخدم هذه الدائرة في امتصاص الذبذبات الكهربائية وتمنع دخولها للمتحكم الدقيق.

أبسط دائرة مرشح هي توصيل مكثف سيراميكي على التوازي مع المفتاح Ceramic - capacitor بقيمة 0.1 ميكروفاراد (يكون مكتوب على المكثف الرقم 104). مع العلم أنه يمكن توصيل هذا المكثف سواء كنت تستخدم المفتاح مع Pull up أو Pull down resistor

هناك دوائر أخرى أكثر تعقيداً وقوة في الترشيح مثل استخدام مقاومة 10 كيلو + دايود + مكثف (بنفس القيمة). أو باستخدام دوائر رقمية مثل AND gates لعمل digital trigger.

على أي حال، استخدام مكثف واحد فقط كافي لفلتر الذبذبات الكهربائية الغير مرغوب فيها ولا داعي لبناء دوائر أكثر تعقيداً كما أنه أوفر من ناحية للتكلفة.

قطب التصفير (إعادة التهيئة) RESET

- يولد التصفير الخارجي عبر تطبيق نبضة كهربائية ذات منطوق منخفض على القطب RESET تؤدي إلى :
- تصفير كل المسجلات الداخلية .
 - تصفير عداد البرنامج (أي يبدأ المعالج تنفيذ التعليمات من البداية) .

ملاحظة : إعادة التهيئة تكافئ فصل التغذية عن المتحكم وإعادة وصلها.

والشكل المجاور يوضح دارة التصفير وحسب الدارة يتم تفعيل القطب RESET عند الصفر منطقي أي عند الضغط يعطي صفر منطقي .

عادة ما يتم وضع هذه الدارة بسبب معالجة الحالات غير المتوقعة التي يمكن ان يدخل بها الحاسب ويمكن الاستغناء عنها لكن لا يمكن الاستغناء عن مقاومة الرفع

اكتب برنامج ليقوم بزيادة الرقم (عداد تزايد) على 7-seg بالضغط على INC
وبانقاص الرقم (عداد تناقص) بالضغط على DEC

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
char i=5;
char sevensseg_code[10]={0x3f,0x06,0x5B,0x4f,0x66,0x6d,0x7c,0x07,0x7f,0x6f};
```

```
void main(void)
{
DDRC=0xFF;
PORTA=0x03;
while (1)
{
if (PINA.0==0&& i<9)
{i++;
delay_ms(200);
}
if (PINA.1==0&& i>0)
{i--;
delay_ms(200);
}
PORTC=sevensseg_code[i];
}
}
```

قمنا بتعريف متغيرين نوع char أحدهما مصفوفة للأعداد من 1-9 وفق النظام الست عشري أي الهيكسا.

تم تعريف البورت C كمخرج ، البورت A افتراضيا هو دخل ولكن تم تفعيل مقاومة الرفع الداخلية لأول ثلاث بنات. وبعد حلقتي الشرط وضعنا المصفوفة بدليل i الذي يعيد في كل عداد زيادة او نقصان الرقم المقابل في المصفوفة

مصادر نبضات تزامن المتحكم المؤقتات

نعود لنكمل المؤقتات في المتحكمات بشكل عام وبالأخص متحكمات Atmega16 ، يبين الشكل المصادر المختلفة لنبضات التزامن في المتحكم AVR ، وهو يوضح بطريقة تفصيلية نظام نبضات الساعة في المتحكم . كما ذكرنا هناك عدة مصادر : هزاز داخلي RC (1 و2 و4 و8) MHZ ، وهزاز خارجي له نوعان بتردد عالي وتردد منخفض وبنفس طريقة التوصيل التردد المنخفض أقل من 1 ميغا هرتز والتردد العالي مابين (1-16) ميغا هرتز ، ومصدر آخر خارجي .

بالإضافة إلى Timer/Counter Oscillator أو ما يسمى بكريستالة الساعة ، وهي ذات قيمة ثابتة بشكل دائم . KHZ 32.768 .

يتم اختيار إحدى هذه المصادر عن طريق متعدد مداخل التزامن clock multiplexer الذي يتم التحكم به عن طريق الفيزوز، وكما هو واضح من المخطط ان كل أجزاء المتحكم يتم تغذيتها من متعدد مداخل التزامن . أما المزامن المراقب Watchdog فله نظام مختلف وهو مفصول عن نظام الساعة للمتحكم لأنه يراقب عمل المتحكم المصغر ، وسنتحدث عنه لاحقا

أما النبضات الخارجة من قاسم النبضات هي نبضات التزامن المستخدمة في كل نظام المتحكم مثل المحول التماثلي الرقمي ADC والمؤقتات ووحدة المعالجة المركزية.

وهناك مصدر نبضات خاص بالمؤقتات وهو يمثل النبضات الخارجية الداخلة لكل واحد من المؤقتات الثلاثة وهو (المؤقت 0 ، المؤقت 1 ، المؤقت 2) حيث يوجد طرف خاص بكل مؤقت تدخل منه النبضات المراد عدّها عند استخدام المؤقت كعداد ، هذه النبضات لا تدخل على القاسم وإنما تدخل مباشرة على وحدة توزيع نبضات التزامن. اختيار مصدر نبضات التزامن التي سيعمل عندها المتحكم تتم من خلال بتات فيوزات تسمى بايتات الفيوزات ، كل بت من بتات هذه البايئات تقوم بوظيفة معينة عند تنشيطها أو برمجتها .

أنماط عمل المؤقت

1. نمط العمل العادي

في هذا النمط يعد العداد نبضات الدخل تصاعدياً حتى يصل إلى نهاية العد $0xFF$ حيث يعود إلى الصفر ويبدأ من جديد . عند الوصول إلى نهاية العد يقوم العداد بوضع 1 في العلم $TOV0$ ويمكن استخدام هذا العلم لتوليد مقاطعة. يستخدم هذا النمط لقياس فترة زمنية معينة أو عد أحداث خارجية، حيث يمكن قراءة المسجل $TCNT0$ لمعرفة العدد الحالي .

1. نمط المقارنة والتصفير عند التطابق CTC

في هذا النمط يقوم العداد بالمقارنة بين المسجل $TCNT0$ والمسجل $OCR0$ عند حدوث التطابق بين المسجلين يتم تصفير العداد والبدء من جديد ورفع العلم $OCF0$ والذي يمكن استخدامه لتوليد مقاطعة. يستخدم هذا النمط لتوليد فواصل زمنية محددة حيث يستخدم المسجل $OCR0$ لتحديد الزمن المطلوب ويتميز هذا النمط عن النمط العادي بسهولة استخدامه خاصة عند الحاجة لفواصل زمنية تكرارية.

1. نمط PWM السريع

يعد العداد بشكل تصاعدي من $0x00$ حتى $0xFF$. وعندما يصل إلى قيمة المسجل $OCR0$ يتم وضع 1 على قطب الخرج وعند الوصول إلى قمة العد يعود الخرج إلى القيمة 0 . أو بالعكس حسب إعدادات مسجل التحكم . وبالتالي يمكن تغيير عرض النبضة المولدة حسب قيمة $OCR0$.

1. نمط PWM مع تصحيح الطور

يعد العداد بشكل تصاعدي من $0x00$ حتى $0xFF$ ثم بشكل تنازلي حتى يعود إلى القيمة $0x00$. يتم تغيير قيمة الخرج عند تطابق العداد مع $OCR0$ وذلك مرتان عند العد الصاعد وعند العد الهابط ويتم التغيير وفق مسجل التحكم. يتميز هذا النمط بأن الخرج لا يتغير طوره عند تغيير قيمة $OCR0$ وهذا أفضل عند التحكم بالمحركات.

فيوزات المتحكم Atmega16

هذه الفيوزات هي في الحقيقة عبارة مجموعة من بايتات ذاكرة القراءة فقط القابلة للقراءة والكتابة EEPROM، والتي من مميزاتا أنها لا تفقد محتوياتها بانقطاع القدرة عنها، وهذا بالطبع ضروري لوضع هذه الفيوزات. هذه البايئات يكون لها عنوان خاص بكل منها مختلفا تماما عن عناوين الذاكرة EEPROM الأخرى الموجودة في المتحكم والتي سبق

دائمة لا تتغير مع انقطاع الكهرباء عن المُتحكّم الدقيق، فمثلا مُتحكّمات ال AVR تأتي بصورة افتراضية من المصنع تعمل بتردد 1 ميگاهرتز وقد نحتاج أن نغير هذه السرعة ليعمل المُتحكّم دائما بسرعة 16 ميگاهرتز، مثل هذه الإعدادات يجب أن تتم مرة واحدة ولا تتغير في المستقبل.. هنا يأتي دور الفيوزات Fuses.

الفيوزات هي وحدات ذاكرة (بتات Bits) يتم برمجتها بصورة مستديمة، هذا يعني أن محتواها لا يتغير بإعادة تشغيل المُتحكّم أو انقطاع الكهرباء أو حتى برمجة الذاكرة الرئيسية (Flash Memory)، هذه الفيوزات تحتفظ بمجموعة خاصة من الإعدادات المطلوبة وجودها بصورة مستديمة.

تنقسم الفيوزات في مُتحكّمات ال AVR إلى 3 فيوزات رئيسية و هي:

Low Fuse Byte : يتكون من 8 بتات - كل 1 بت تتحكم في خاصية معينة في ال AVR

HIGH Fuse Byte : أيضاً 8 بت - كل 1 بت تتحكم في مجموعة خصائص

Extended Fuse Byte : في معظم المُتحكّمات تكون أقل من 5 بتات

جميع البتات في الفيوزات الثلاثة السابقة لها وضعان من البرمجة

- **programmed = 0** الفيوز تم برمجته وتفعيل الخاصية التي يتحكم بها
- **unprogrammed = 1** الفيوز لم يُفعل وتم إلغاء الخاصية التي يتحكم بها

فيوزات المتحكم Atmega16

جميع البتات في الفيوزات الثلاثة السابقة لها وضعان من البرمجة

- **programmed = 0** الفيوز تم برمجته وتفعيل الخاصية التي يتحكم بها
- **unprogrammed = 1** الفيوز لم يُفعل وتم إلغاء الخاصية التي يتحكم بها

يتم تفعيل أحد الأوضاع بكتابة 0 أو 1 في هذا الفيوز، مع ملاحظة أن صفراً تعني unprogrammed بل العكس - حيث يمكن أن الفيوز يتم تفعيله programmed عندما تضع بداخله القيمة 0 ويتم إلغاؤه عندما تضع بداخله القيمة 1.

تحذير: بعض الفيوزات إذا تم برمجتها بصورة خاطئة قد تتسبب في تعطيل المُتحكّم أو إلغاء إمكانية برمجته مرة أخرى إلا باستخدام مبرمجات خاصة High voltage programmers، لذا كن على حذر عند اختيار قيم الفيوزات وتأكد أكثر من مرة من جميع الإعدادات قبل برمجتها.

يمكنك التعرف على تفاصيل الفيوزات وكيفية تفعيلها وذلك عبر فتح الـ Datasheet الخاصة بمتحكمات الـ AVR والبحث عن جداول Fuse High Byte , Fuse Low Byte (موجودة في صفحة 260 للـ Datasheet في حالة المُتحكّم ATmega16).

Fuse High Byte

Table 105. Fuse High Byte

Fuse High Byte	Bit No.	Description	Default Value
OCDEN ⁽⁴⁾	7	Enable OCD	1 (unprogrammed, OCD disabled)
JTAGEN ⁽⁵⁾	6	Enable JTAG	0 (programmed, JTAG enabled)
SPIEN ⁽¹⁾	5	Enable SPI Serial Program and Data Downloading	0 (programmed, SPI prog. enabled)
CKOPT ⁽²⁾	4	Oscillator options	1 (unprogrammed)
EESAVE	3	EEPROM memory is preserved through the Chip Erase	1 (unprogrammed, EEPROM not preserved)
BOOTSZ1	2	Select Boot Size (see Table 100 for details)	0 (programmed) ⁽³⁾
BOOTSZ0	1	Select Boot Size (see Table 100 for details)	0 (programmed) ⁽³⁾
BOTRST	0	Select reset vector	1 (unprogrammed)

يوضح الجدول قيمة كل بت في جدول الفيوزات الـ High Byte مع القيمة الافتراضية لكل فيوز (هذه هي القيم التي تأتي مبرمجة مسبقاً من المصنع)، وكما نرى بعض الفيوزات تأتي

مسجل معامل تقسيم نبضات التزامن :

المسجل مكون من ثمان بتات مستخدم منها خمسة فقط ووظيفة كل بت ماييلي :

7	6	5	4	3	2	1	0
CLKPCE				CLKPS3	CLKPS2	CLKPS1	CLKPS0
R/W				R/W	R/W	R/W	R/W
0				x	x	x	x

التعامل مع شاشات العرض البللورية LCD

Damascus University

شاشة الإظهار LCD: عبارة عن مصفوفة نقطية تستخدم لعرض المعلومات والنتائج حيث يمكن من خلالها عرض جميع رموز الآسكي .
وهي عبارة عن شاشة مؤلفة من سطر أو أكثر يحتوي كل سطر على عدد من الخانات ، والخانة عبارة عن مربع صغير يتم إظهار المحرف عليه ، أي أن كل خانة تستطيع إظهار محرف واحد فقط.

في العادة تستخدم شاشات العرض البلورية Liquid Crystal Displays, LCDs في الكثير من تطبيقات النظم الكامنة embedded systems التي تستخدم المتحكمات. من مميزات هذه الشاشات أنها صغيرة الحجم، ذات تكلفة معقولة، وسهولة تثبيتها في أى مكان في النظام الكامن أو المدمج. توجد هذه الشاشات في نوعين، نوع خاص بعرض الحروف اللغوية، وتسمى الشاشات الأبجدية alphanumeric، وبالطبع المقصود هنا هو الحروف الإنجليزية، والنوع الثاني هو الشاشات الرسومية Graphical والتي يمكن بواسطتها عرض رسومات معينة يمكن من خلالها عرض الأحرف العربية.

بالنسبة لسوكيت التوصيل لهذه الشاشات فهي توجد في نوعين وكلا النوعين يتكون من ١٤ نقطة توصيل قد تصل إلى ١٦ نقطة في بعض أنواع الشاشات. النوع الأول يحتوي كل النقاط مرصوصة في صف واحد، والنوع الثاني يحتوي هذه النقاط موضوعة في صفين.

وظائف الأطراف المختلفة لشاشات العرض البلورية

رقم الطرف	رمزه	وظيفته
١	Vss	الأرضى
٢	Vcc	جهد مصدر القدرة، ٥ فولت
٣	Vee	جهد التحكم في التباين contrast
٤	RS	إختيار مسجل البيانات أو مسجل الأوامر، Register Select =0 مسجل الأوامر، =1 مسجل البيانات
٥	R/W	القراءة أو الكتابة، =0 كتابة، =1 قراءة من الشاشة
٦	E	طرف تنشيط enable عالي الفعالية، أي بوضع بواحد ليتم التنشيط
٧	DB0	الطرف 0 في مسار البيانات
٨	DB1	الطرف 1 في مسار البيانات
٩	DB2	الطرف 2 في مسار البيانات
١٠	DB3	الطرف 3 في مسار البيانات
١١	DB4	الطرف 4 في مسار البيانات
١٢	DB5	الطرف 5 في مسار البيانات
١٣	DB6	الطرف 6 في مسار البيانات
١٤	DB7	الطرف 7 في مسار البيانات
١٥	A	الأنود أو طرف الموجب للتحكم في شدة الإضاءة الخلفية (إختياري)
١٦	K	الكاثود أو الطرف السالب للتحكم في شدة إضاءة الخلفية (إختياري)

أنماط عمل شاشة LCD

تعمل وفق نمطين

أقطاب التحكم لشاشة LCD :

1- القطب VSS :

هو قطب التغذية لشاشة الـ LCD ،
وهو جيد الأرضي (0) منطقي (GND) .

2 - القطب VDD :

هو أيضاً قطب التغذية لشاشة الـ LCD ،
ولكن ذو القيمة (+5V) .

3 - القطب VEE :

ويدعى أيضاً بـ VO وهو قطب جيد التباين ،
ويقصد بالتباين هو حدة ظهور الرمز على
الشاشة وأقل تباين أن لا نرى شيئاً على الشاشة
يكون عند تطبيق (+5V) على هذا القطب ، وأعلى تباين للشاشة يكون عند تطبيق (0V)
على هذا القطب . ويمكن التحكم بتباين الشاشة عن طريق وصل قطب التباين (VO) إلى
مقاومة متغيرة .

أقطاب التحكم لشاشة LCD
بسطرين و ١٦ عامود

VSS	VDD	VEE	RS	RW	E	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	K	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Damascus University

أقطاب التحكم لشاشة LCD بسطرين و ١٦ عمود

VSS	VDD	VEE	RS	RW	E	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	K	⊕
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

4 - القطب RS :

وهو مسجل اختيار الدخل لشاشة الـ LCD وذلك في حال طبق عليه (0) منطقي عندها نريد إرسال كلمة تحكم ، بينما في حال طبق (1) منطقي فعندها نريد إرسال معطيات إلى الشاشة ، وفي الحالتين عن طريق أقطاب المعطيات .

5 - القطب R/W :

وهو للقراءة أو الكتابة إلى الشاشة ، نطبق (0) منطقي على هذا القطب عندما نريد كتابة (إرسال) المعلومات إلى شاشة الـ LCD ، ونطبق (1) منطقي عندما نريد قراءة (استقبال) المعلومات من شاشة الـ LCD ، وعادةً ما يوصل هذا القطب إلى الأرضي في حال لم يكن هناك داعٍ للقراءة من الشاشة .

6 - القطب E :

وهو القطب تمكين شاشة الـ LCD ، فكل معلومة يتم كتابتها أو قراءتها من شاشة الـ LCD يجب إرفاقها بنبضة تمكين على هذا القطب ، ونبضة التمكين هذه تحدث عند الجبهة الهابطة ، أي تتم هذه النبضة برفع القطب إلى الـ (1) منطقي وإنزاله إلى الـ (0) منطقي بعد تأخير مناسب .

أقطاب التحكم لشاشة LCD بسطرين و١٦ عامود ^ _ ^

VSS	VDD	VEE	RS	RW	E	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	K	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

7 - الأقطاب DB0 ... DB7 :

وهي أقطاب المعطيات (DATA) ،
حيث يتم كتابة المعطيات أو كلمات التحكم عبر
هذه الخطوط إلى شاشة الـ LCD وكذلك قراءة
المعطيات منها ...

8 - القطبين K و A :

تزود بعض الشاشات بهذين القطبين ،
وهما على الترتيب قطبي المهبط و المصعد لليد
المسطح المستطيل الموجود خلف شاشة الـ LCD ،
والذي يضاء عند تطبيق الـ (1) منطقي على
المصعد (A) و الـ (0) منطقي على المهبط (K) .

وظيفة هذا الليد هو تأمين الإضاءة الكافية لشاشة الـ LCD ليتمكن المستخدم من رؤية العبارات
المكتوبة عليها في ظلمة الليل ...

طريقة التوصيل LCD مع Microcontroller :

تداول البيانات داخل متحكمات AVR

أنواع البيانات في الأنظمة المدمجة:

البيانات الرقمية : تعتبر اكثر الأنواع استخداما في عالم الأنظمة المدمجة فيه تعبر عن قيم المتغيرات مثل قراءة الحساسات او قيم المخارج مثل سرعة المحركات

البيانات المعيارية ANSI C - C99 وهي صورة محسنة

لأنواع البيانات وتمكننا من اختيار قيمة المتغيرات بالدقة والطول المطلوب دون أي اهدار للذاكرة.

Signed	أقصى قيمة	Unsigned	أقصى قيمة
int8_t	-128 → +127	uint8_t	0 → 255
int16_t	-32,768 → +32,767	uint16_t	0 → 65,535
int32_t	-2,147,483,648 → +2,147,483,647	uint32_t	0 → 4,294,967,295
int64_t	- 9.223372037×10 ¹⁸ + 9.223372037×10 ¹⁸	uint64_t	1.844674407×10 ¹⁹

نوع البيانات	استهلاك الذاكرة (عدد Bytes)	أقصى قيمة يمكن وضعها داخل المتغير
int	2-bytes (16 bit)	-32,768 → +32,767
unsigned int	2-bytes (16 bit)	65,535
float	4-bytes (32 bit)	1.2E-38 to 3.4E+38
double	8-bytes (64 bit)	2.3E-308 to 1.7E+308
long	4-bytes (32 bit)	-2,147,483,648 → +2,147,483,647
unsigned long	4-bytes (32 bit)	4,294,967,295
long long	8-bytes (64 bit)	- 9.223372037×10 ¹⁸ + 9.223372037×10 ¹⁸
unsigned long long	8-bytes (64 bit)	1.844674407×10 ¹⁹

ملاحظة: نوعي البيانات float و double دائماً يكونا من نوع Signed ولا يمكن استخدام العلامة unsigned معهما

جدول البيانات المعيارية

جدول البيانات التقليدية

ما هو نوع المتغير المطلوب للقراءة أو الكتابة في أي بورت (مثل port A, B,C)؟

- بما أن جميع البورتات يتم قراءتها من خلال المُسجِل PINx والذي يكون 8 بت وكذلك يتم كتابة في أي بورت باستخدام المُسجِل PORTx والذي يعتبر 8 بت أيضاً إذا أفضل نوع بيانات هو **uint8_t** حيث يمكنه تخزين الأرقام من 0b0000000 إلى 0b11111111

ما هو المتغير المناسب لتخزين عداد رقمي من صفر إلى 10,000؟

- بما أن الرقم لا يحتوي على أرقام سالبة وأقصى رقم مطلوب هو 10000 وهذا الرقم أكبر من 255 لذا لا يمكن استخدام متغير بمساحة 8 بت ويجب أن نستخدم متغير بمساحة 16 بت والذي يستطيع التعامل مع أرقام تصل إلى 65,535. إذا أفضل نوع بيانات هو **uint16_t**

ما هو المتغير المناسب لتخزين درجة حرارة تتراوح بين سالب 50 إلى موجب 100؟

- هناك إجابتين لهذا السؤال، الأولى: في حالة أننا نريد تخزين أرقام صحيحة فقط مثل 20 أو 50 أو أي رقم بدون كسر عشري فسنجد أن أفضل نوع بيانات هو **int8_t** حيث يستطيع هذا النوع من البيانات أن يخزن أي قيمة تتراوح بين -128 إلى +127 ويستهلك 1 بايت فقط من مساحة الذاكرة.
- الثانية: في حالة وجود كسر عشري مثل أن 25.1 أو 30.5 يجب أن نستخدم نوع البيانات **float** مع العلم أنه في المقابل سيتم استهلاك مساحة ذاكرة = 4 بايت (32 بت).

مجموعة التعليمات

يملك AVR مجموعة تعليمات غنية مؤلفة من 131 تعليمة. تقسم هذه التعليمات إلى أربع مجموعات : التعليمات الحسابية ، تعليمات البتات ، تعليمات التفرع وتعليمات نقل البيانات.

تعليمات التحميل ونقل البيانات

تقوم هذه التعليمات بنقل البيانات بين المسجلات أو بين مسجل والذاكرة وبالعكس أو بين مسجل ومسجل خاص وبالعكس أو تحميل قيمة فورية في مسجل ما.

ملاحظات :

1. التعليمة LDI (وجميع التعليمات المنتهية بالحرف I) تحمل قيمة فورية في أحد المسجلات من R16 حتى R31 ولا يمكن استخدام المسجلات الأخرى لتحميل القيم الفورية.
2. تختلف تعليمات النقل من وإلى الذاكرة بنمط العنوان ، أي بطريقة حساب عنوان الحجرة المقصودة.
3. التعليمات OUT و IN تتعامل مع فضاء عنوانة الدخل والخرج وتستخدم مع المسجلات الخاصة SFR.
4. التعليمات LPM و SPM تتعاملان مع ذاكرة البرنامج ROM .

لنعود إلى المثال السابق ونقوم بحله بطريقة أخرى :

توصيل 8 دايودات ضوئية على المتحكم وكتابة برنامج يقوم بإخراج القيم من 0 إلى 255 على

البورت PORT بتأخير زمني بين كل قيمة 100 ميلي ثانية :

الكود البرمجي : لاحظ ان PORTC خرج

```
42 // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
43 DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
44 // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
45 PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
46
47 // Port C initialization
48 // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
49 DDRC=(1<<DDC7) | (1<<DDC6) | (1<<DDC5) | (1<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
50 // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
51 PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
52
53 // Port D initialization
54 // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
55 DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
56 // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
57 PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
58
59 for (counter=0;counter<=200;counter++)
60 {
61     PORTC=counter;
62     delay_ms(100);
63 }
64 }
```

العمليات المنطقية

OR	
AND	&
NOT	~
XOR	^
Shift Left	<<
Shift Right	>>

AND

Inputs		Output
A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

أمثلة على AND

- 0 & 0 = 0
- 0 & 1 = 0
- 1 & 0 = 0
- 1 & 1 = 1

OR

Inputs		Output
A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

أمثلة على OR

- 0 | 0 = 0
- 0 | 1 = 1
- 1 | 0 = 1
- 1 | 1 = 1

NOT

Input	Output
A	C
0	1
1	0

أمثلة على NOT

- ~ 0 = 1
- ~ 1 = 0

Exclusive-OR gate

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

أمثلة على XOR

- 0 ^ 0 = 0
- 0 ^ 1 = 1
- 1 ^ 0 = 1
- 1 ^ 1 = 0

عمليات الإزاحة Shift Operation:

وهي عملية تحريك البتات إلى اليمين أو اليسار داخل متغير أو مسجل أو أي قيمة رقمية . تعد هذه العمليات من أهم الأوامر التي تستخدم في برمجة المعالجات والمتحكمات الصغيرة

الرقم الأصلي	0b00000101
إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليسار <<	0b00001010
إزاحة بمقدار 2 بت جهة اليسار <<<	0b00010100
إزاحة بمقدار 3 بت جهة اليسار <<<<	0b00101000

مثال: لنفرض أن لدينا 0b01100000 لنقم بتطبيق عمليات الإزاحة لجهة اليمين.

الرقم الأصلي	0b01100000
>> إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليمين	0b00110000
>>> إزاحة بمقدار 2 بت جهة اليمين	0b00011000
>>>> إزاحة بمقدار 3 بت جهة اليمين	0b00001100

Shifting

```
0b00000101<<1
0b00000101<<2
0b00000101<<3
```

الرقم الأصلي	0b00000101
إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليسار <<	0b00001010
إزاحة بمقدار 2 بت جهة اليسار <<<	0b00010100
إزاحة بمقدار 3 بت جهة اليسار <<<<	0b00101000

مرات الإزاحة << الرقم

التعامل مع بتات محددة داخل أي متغير :

بفرض لدينا المتغير $a=11110000$ والمطلوب جعل البت رقم 1 يساوي القيمة 1 بدلا من 0 ، أي نريد جعل المتغير يصبح $a=11110010$ ، يمكن ذلك من خلال الأمر $a=0B11110010$ أو باستخدام القناع أو الإزاحة .

القناع mask لأي بت :

القناع للبت رقم واحد هو (00000010) وهو رقم كله أصفار ماعدا البت رقم 1 يوضع بالقيمة (1) . بنفس الطريقة فإن قناع البت رقم 5 سيكون (00100000) أي أن كل البتات تساوي أصفار ماعدا البت رقم 5 . وبهذا فإن قناع أي بت رقمه n سيكون رقم بتاته كلها أصفار ماعدا البت رقم n .

مثال الشكل التالي : لدينا الرقم الست عشري $0x01=00000001$ بإجراء إزاحة ناحية اليسار بمقدار 2 بت على بتات الرقم 1 يصبح الناتج (00000100) . وهذه العملية يمكن التعبير عنها بلغة C كالتالي $1 \ll 2$ ، حيث ان الرمز $\ll$ يعني إزاحة ناحية اليسار والرقم على يساره هو الرقم المراد إزاحته ، والرقم على يمين الرمز هو مقدار الإزاحة بالبتات، وبالتالي فإن $1 \ll 2$ يعني إزاحة بتات الرقم 1 ناحية اليسار بمقدار 2 بت . وعلى ذلك فإن قناع أي بت يمكن الحصول عليه بإزاحة الرقم 1 ناحية اليسار بمقدار n من البتات باستخدام التعبير $(1 \ll n)$

لو تم إجراء عملية OR المنطقية على محتويات الرقم $a=11110000$ مع قناع البت رقم 1 الذي نحصل عليه بإزاحة الرقم 1 بمقدار بت واحدة وهو 00000010 ، فإن الناتج سيكون 11110010 . وهو نفس الرقم a مع تغير البت رقم 1 فقط من 0 إلى 1 .

يمكن التعبير عن ذلك بالأمر التالي : $a |= (1 << 1)$ والذي يعني جعل الرقم a يساوي نفسه (a) بعد إجراء عملية OR على محتوياته مع ناتج إزاحة الرقم 1 بمقدار 1 بت .

التعبير $a |= (1 << 2)$ يكون كالتالي a تساوي a أو مع الرقم 1 المزاح بمقدار 2 بت . وبالتالي فإن التعبير $a |= (1 << 0)$ سيكون ناتجه $a=11110001$.

والتعبير $a |= (1 << 3)$ سيكون ناتجه $a=11111000$ ،

والتعبير $a |= (1 << 5)$ سيكون $a=11110000$ (أي لاتغيير) حيث أن 1 أو 1 هو 1 .

لجعل أي بت في أي رقم يساوي الواحد ، أي عمل setting لهذا البت فإننا نجري عملية OR على الرقم مع قناع mask هذه البت ..

إذا أردنا تصفير resetting أي بت من بتات أي رقم بدون تغيير بتاته الأخرى ، نقوم بإجراء عملية AND على محتويات الرقم مع معكوس قناع هذه البت .

مثلا : لدينا الرقم $a=11110000$ والمطلوب تصفير البت رقم 5 ، قناع البت رقم 5 هو 00100000 ومعكوس هذا القناع هو 11011111 وبإجراء عملية أند على هذا المعكوس مع الرقم a نحصل على الرقم a الجديد وهو $a=11010000$ ، بعد أن تم تصفير البت رقم 5 فيه . الأمر الذي سيقوم بهذه العملية هو

$a \&= \sim(1 \ll 5)$ والذي ينطق a تساوي a بعد عمل أند لها مع معكوس قناع البت رقم 5.

مثال برمجي :

بالعودة إلى مثال تشغيل ثماني دايودات ضوئية باستخدام نظام العداد في حلقة for ، لاحظنا أثناء تنفيذ الكود على برنامج المحاكاة أن تشغيل وإطفاء الليدات لم يكن منتظما بالترتيب كما كان في الكود الطويل التقليدي الأول الذي قمنا فيه بتشغيل وإطفاء كل قطب PIN على سطر . ولحل هذه المشكلة سوف نعتمد نظام الإزاحة كما يلي :

قمنا بتعديل الكود البرمجي كما يلي :

```
// PORT C INITIALIZATION
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
DDRC=(1<<DDC7) | (1<<DDC6) | (1<<DDC5) | (1<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);

// Port D initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
while(1)
{
for (counter=0;counter<=255;counter++)
{
PORTC=(1<<counter);
delay_ms(100);
}
}
```

نتيجة تنفيذ الكود بدأت الديودات بالإضاءة واحدة تلو الأخرى بالترتيب وذلك باستخدام متغير counter لزيادة قيمة الإزاحة بصورة تلقائية وذلك ضمن حلقة while وباستخدام المحاذاة أصبحت الإضاءة للديودات بالترتيب واحد تلو الآخر

تعديل الكود باستخدام حلقتي for لعكس اتجاه الإضاءة

```
50 // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
51 PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
52
53 // Port D initialization
54 // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
55 DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
56 // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
57 PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
58 while(1)
59 {
60     for (counter=7;counter>=0;counter--)
61     {
62         PORTC=(1<<counter);
63         delay_ms(200); }
64     for (counter=0;counter<=7;counter++)
65     {
66         PORTC=(1<<counter);
67         delay_ms(200); }
68     }
69 }
70 }
71 }
```

عكس بت محددة Toggle Bit

تعد الصيغة البرمجة Toggle Bit من أفضل الصيغ المستخدمة في البرمجة وتعني أنه في حالة أن البت المطلوبة = 1 قم بعكسها إلى 0 وإذا كانت تساوي 0 قم بعكسها إلى 1. وتكون الصيغة القياسية كالتالي:

```
Register ^= (1 << BitName);
```

باستخدام هذه الصيغة يمكننا اختصار المثال . blinking led بأمرين فقط (بدلاً من 4 أوامر).

```
57 |  
58 | while (1)  
59 | | {  
60 | | // Place your code here  
61 | | if (PINC.0==1){  
62 | | PORTA^=(1<<PORTA.0);  
63 | | delay_ms(100);  
64 | | }
```

```
57 |  
58 | while (1)  
59 | | {  
60 | | // Place your code here  
61 | | if (PINC.0==1){  
62 | | PORTA.0=1;  
63 | | delay_ms(100);  
64 | | PORTA.0=0;  
65 | | delay_ms(100);  
66 | | }  
67 | | }  
68 | | }
```

باستخدام 4 أوامر

التحكم في دايود ضوئي من خلال ثلاث مفاتيح

سنحاول في هذا المشروع التدريب على التعامل مع بت بعينها في أحد المتغيرات من خلال الإزاحة. سنجعل البوابة C بوابة خرج مع وضع دايود ضوئي ومقاومة على المخرج الأول منها PC0 بحيث يضيء عند إخراج واحد على هذا الطرف. في المقابل سنجعل البوابة B بوابة دخل مع وضع ثلاث مفاتيح على المدخل الثلاثة الأولى فيها، PB2 و PB1 و PB0. المطلوب عند الضغط على المفتاح الأول أن يضيء الدايود الضوئي، وإن كان مضيئاً في الأصل، يبقى كما هو، ولذلك سنسميه مفتاح الوضع SET. المفتاح الثاني عند ضغطه يطفىء الدايود الضوئي، وإن كان مطفئاً في الأصل يظل كما هو، ولذلك سنسمي مفتاح إعادة الوضع RESET. المفتاح الثالث عند الضغط عليه نريده أن يغير وضع الدايود الضوئي، فإن كان مطفئاً يضيئه، وإن كان مضيئاً يطفىءه، ولذلك سنسميه مفتاح تغيير الوضع TOGGLE. البرنامج سيكون

كالتالي،

الكود البرمجي :

```
while (1)
```

```
{  
// Place your code here  
if ((PINB&(1<<0))==0)  
{  
PORTC|=(1<<0);  
}  
if ((PINB&(1<<1))==0)  
{  
PORTC&=~(1<<0);  
}  
if ((PINB&(1<<2))==0)  
{  
PORTC^=(1<<0);  
}  
}
```

بعد تفعيل مقاومات الرفع الداخلية تم تنشيط حلقة لانهاية تحتوي ثلاث أوامر شرطية ، الأول $if((PINB\&(1\<\<0))==0)$ عملية أند على البوابة B مع الرقم 00000001 وهو $(1\<\<0)$ والعملية تساوي الصفر عند ضغط المفتاح تكون البوابة صفر ويكون الخرج على PORTC هو واحد $PORTC|=(1\<\<0);$

الشرط الثاني $if((PINB\&(1\<\<1))==0)$ يقوم بإجراء أند للبوابة B مع 00000010 وهو ناتج $(1\<\<1)$ ليتأكد إذا كان المفتاح الثاني تم ضغطه أم لا بحيث إذا كان مضغوط يتم تصفير الطرف PC0 وبالتالي إطفاء الليد .

بنفس الطريقة الشرط الثالث

The background features a blue-toned digital aesthetic with glowing circuit traces and nodes. A large, semi-transparent watermark of the Amman Arab University logo is centered behind the text. The logo is circular and contains Arabic calligraphy and the university's name in English.

قراءة الدخل الرقمي

Inputs Reading

تطبيق على استخدام PORT كدخول

اكتب برنامج يقوم بتشغل LED لمدة 1 s وإطفاء LED لمدة 1 s وهكذا يستمر بالعمل إذا تم ضغط **button**.

```
#include <mega16.h>
```

```
#include <delay.h>
```

```
void main(void)
```

```
{
```

```
DDRC.0=1;
```

```
Start:
```

```
if (PINA.0==1) قراءة حالة PINA
```

```
{ PORTC.0= 1;
```

```
delay_ms(1000);
```

```
PORTC.0= 0;
```

```
delay_ms(1000);}
```

```
goto Start;
```

قبل البدء سنتذكر أنواع وأهمية استخدام المقاومات في الدارات .

ان الاستعمالان الرئيسيان للمقاومة هما:

- تقسيم الجهد (مقسم للجهد)

- التحكم في شدة التيار لمراعاة شروط خروج

ودخول التيار إلى المتحكم الصغري.

ويمكن قياسها إما عن طريق الآفو أو الألوان

كما يلي :

COLOR	1 ST BAND	2 ND BAND	3 RD BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
Black	0	0	0	1Ω	
Brown	1	1	1	10Ω	± 1% (F)
Red	2	2	2	100Ω	± 2% (G)
Orange	3	3	3	1KΩ	
Yellow	4	4	4	10KΩ	
Green	5	5	5	100KΩ	± 0.5% (D)
Blue	6	6	6	1MΩ	± 0.25% (C)
Violet	7	7	7	10MΩ	± 0.10% (B)
Grey	8	8	8		± 0.05%
White	9	9	9		
Gold				0.1Ω	± 5% (J)
Silver				0.01Ω	± 10% (K)

حساب المقاومة المستخدمة من قبل الأحمال:

الجمل Load هو أي جهاز يتصل بخرج المُتحكِّم الدقيق مثل الدايمود الضوئي، في الأمثلة السابقة لاحظنا وجود مقاومة قبل كل دايمود بقيمة (330 أوم)، لماذا استخدمنا هذه المقاومة وبذلك القيمة تحديداً؟

هناك سببان لهذا الأمر. الأول هو أن الدايمود الضوئي (خاصة اللون الأحمر) يفضل أن يتم تشغيله بتيار كهربائي ما بين 15 إلى 20 مللي أمبير عند تطبيق فرق جهد 5 فولت. وبالتعويض في قانون أوم الكهربائي (فرق الجهد 5 فولت - التيار 15 مللي أمبير)

$$\text{Voltage (V)} = \text{Current (I)} \times \text{Resistance (R)}$$

نجد أن المقاومة المناسبة هي **330 أوم**.

إذا لم تستخدم هذه المقاومة قد تحدث العديد من المشاكل. فمثلاً إذا تعرض الدايمود الضوئي الأحمر لأكثر من 25 مللي أمبير لفترة طويلة نسبياً (ساعة أو أكثر) فإنه سيحترق وبالتأكيد أنت لا تريد دائرة إلكترونية تحتاج لتغيير دايمود ضوئي كل ساعة!

ثانياً: قد يؤدي تشغيل الأحمال بدون مقاومة لفترات طويلة إلى تدمير أطراف (بورتات) المُتحكِّم الدقيق. وذلك بسبب محدودية التيار الكهربائي الذي يمكن سحبه من كل طرف، إذا نظرت إلى الصفحة الخاصة بالخصائص الكهربائية للمتحكم Electrical Characteristics

Electrical Characteristics

Absolute Maximum Ratings*

Operating Temperature.....	-55°C to +125°C
Storage Temperature.....	-65°C to +150°C
Voltage on any Pin except <u>RESET</u> with respect to Ground.....	-0.5V to $V_{CC}+0.5V$
Voltage on <u>RESET</u> with respect to Ground.....	-0.5V to +13.0V
Maximum Operating Voltage.....	6.0V
DC Current per I/O Pin.....	40.0 mA
DC Current V_{CC} and GND Pins.....	200.0 mA PDIP and 400.0 mA TQFP/MLF

*NOTICE: Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at these or other conditions beyond those indicated in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

لاحظ السطر قبل الأخير حيث نجد DC current per I/O = 40 mA

هذا يعني أن أقصى تيار يمكن سحبه من أي طرف من أطراف المُتحكِّم = 40 مللي أمبير وإذا كان الجمل يسحب أكثر من ذلك فهذا سيؤدي إلى تلف المُتحكِّم الدقيق. عليك أن تتذكر هذا الرقم جيداً عند تصميم أي دائرة إلكترونية.

الأفضل أن تسحب الأحمال تيار = 85% من القيمة القصوى وذلك حتى تضمن أن يكون العمر الافتراضي للمتحكم الدقيق أطول ما يكون. فمثلاً إذا طبقنا هذه القاعدة سنجد أن التيار الآمن هو $40 * 0.85 = 34$ مللي أمبير.

هذا يعني أن أقل مقاومة يمكن توصيلها على أي طرف من أطراف المُتحكِّم (من قانون أوم) تساوي **147 أوم**، مع ملاحظة أنه يمكن توصيل أي قيمة أعلى لأن المقاومات الأكبر ستتمتع بتيار كهربائي أقل وهذا آمن تماماً.

ربط المفاتيح والكباسات اللحظية مع مداخل المتحكم AVR – مقاومة الرفع والخفض

هناك طريقتان :

1. طرف المفتاح موصول مع القطب الموجب (Vcc) والطرف الثاني موصول قطب المتحكم وموصول مع مقاومة ومع الأرضي . في حالة الزر غير مفعّل OFF سيمر صفر منطقي عبر المقاومة ومنه للقطب ، وفي حالة التفعيل ON يمر واحد منطقي . هذه المقاومة تسمى مقاومة خفض .

2. الطريقة الثانية وهي الأكثر شيوعا ان يكون طرف الكباس موصول مع الأرضي Gnd ، والطرف الثاني موصول مع المقاومة ومع القطب ، فعندما يكون الزر غير مفعّل يمر واحد منطقي وعند التفعيل يصبح واحد منطقي . وهذه المقاومة تسمى مقاومة رفع .

استخدامات مقاومة الرفع ومقاومة الخفض Pull Up & Pull Down Resistor

هذه المقاومات تتراوح قيمتها بين 2.2 كيلو أوم إلى 10 كيلو أوم تستخدم بصورة أساسية داخل الأنظمة الرقمية Digital Inputs ، بداية من البوابات المنطقية البسيطة وانتهاء بالمتحكمات الدقيقة . ومن أسباب استخدام هذا النوع من المقاومات مثل المقاومة 10 كيلو أوم مع مفتاح بدون الوصل إلى Vcc مباشرة هي مايلي:

الاستخدام الأول – إلغاء الدخل العائم : جميع المكونات الرقمية التي تتعامل مع الصفر والواحد تعاني من مشكلة كبيرة وهي المنطقة العائمة Floating Area أو Noise Margin نطاق الشوشرة ، هذه المنطقة هي فرق الجهد بين الصفر المنطقي والواحد المنطقي ، وتستخدم مقاومات الرفع والخفض لحل هذه المشكلة . والسبب في ذلك أن معظم المكونات الالكترونية تعتبر أي جهد دخل بين (0-0.8) فولت هو صفر (0) أو مايسمى Low . بينما أي جهد بين (2-5) فولت هو واحد (1) أو مايسمى HIGH .

لكن إذا كان هناك دخل بقيمة 0.9 فولت او 1.25 او 1.9 تحدث لدينا مشكلة المنطقة العائمة ، حيث لا نستطيع الالكترونيات الرقمية أن تتعرف على هذا الجهد وبالتالي لايمكنها أن تحدد بدقة ماإذا كانت القيمة (1) HIGH أو LOW(0) وتبدأ بالتصرف عشوائيا .

لذا عند ترك أي طرف دخل input فغنه يتعرض لشوشرة كهربية بفرق جهد صغير نسبيا مما يتسبب في دخول الجهاز بوضع floating area .

وجود مقاومة متصلة بطرف الدخل والطرف الأرضي يضمن تماما أن الطرف يساوي الصفر حتى مع وجود الشوشرة ، ولا يتم تغيير هذا الجهد إلا عند إدخال جهد كبير نسبيا مثل 5 فولت ، وتكون قيمة المقاومة بين (2.2 – 10) كيلو أوم

Acceptable TTL gate input signal levels

Pull-Up

Pull-Down

الاستخدام الثاني - عكس الجهد الداخلى : في بعض الحالات يكون مطلوب عكس الجهد الداخلى من المفتاح ، أي بأسلوب pull-Down مما يجعل المفتاح يدخل جهد 5 فولت عند الضغط على المفتاح ، و 0 فولت (أرضي) عند ترك المفتاح .

Press Button = HIGH

Releas Button = LOW

يمكن استخدام المقاومة الرافعة Pull-Up Resistor لعكس هذا الجهد وبذلك يصبح الجهد الأساسي للطرف هو HIGH و عند ضغط المفتاح يتحول هذا الجهد إلى صفر.

Press Button = LOW

Releas Button = HIGH

الاستخدام الثالث (محول تيار إلى جهد): بعض الحساسات الشهيرة

مثل الميكروفون Microphone أو المقاومة الضوئية LDR أو الحرارية

NTC تقوم بتحويل الحرارة أو الضوء إلى تغير في التيار الكهربى وليس

تغير في الجهد مما يمثل مشكلة في فهم هذه الحساسات. حيث نجد أن جميع المُتحكّمات

الدقيقة التي تحتوي على ADC يمكنها قراءة تغير الجهد فقط ولا تستطيع التعرف على التيار

الكهربى المتغير لذا يتم استخدام مقاومة Pull-Up أو Pull-Down لتحويل التيار المتغير إلى

جهد.

خاصية Internal Pull-Up : AVR

تمتلك متحكمات AVR خاصية أن أطراف البورتات (الأقطاب) تمتلك مقاومة رفع داخلية ، هذه المقاومة تمكننا من استخدام المفاتيح دون الحاجة إلى مقاومات إضافية ، الشكل التالي يوضح تركيب مقاومة الرفع الداخلية وهي عبارة عن :

ترانزستور + مقاومة R_{pu} ، حيث يتحكم الترانزستور في تفعيل المقاومة أو إلغائها.

بصورة افتراضية يتم إلغاء تفعيل هذه المقاومة ويتم تشغيلها عن طريق جعل الطرف المطلوب يعمل كدخل ، ومن ثم الكتابة في المسجل PORTx لتفعيل هذه المقاومة. وبهذه الحالة فإن المسجل لن يعمل لكتابة قيم الخرج لأنه سوف يقوم بتفعيل الترانزستور الخاص بمقاومة الرفع فقط ، وأيضا بعد تفعيل المقاومة يصبح تأثير الضغط على المفتاح معكوس مما يعني أن قراءة PINx ستصبح 0 في حالة الضغط على المفتاح (on) و 1 عند ترك المفتاح (off).

مقاومة رفع داخلية يمكن تفعيلها عندما يعمل القطب كدخل عن طريق المسجل PORTX وفق التالي:

DDRX BIT=0

PORTX BIT=1

مثال ١: برمج القطب PD0 في المنفذ PORTD كمدخل وفعل مقاومته الرفع الداخلية RUP.

```
DDRD. 0=0;
```

```
PORTD. 0=1;
```

تم وصل مقاومة رفع داخلية على PIND0

مثال ٢: برمج المنفذ PORTC كي تعمل أقطابه كمدخل وفعل مقاومة الرفع الداخلية RUP لكل قطب.

```
DDRC=0B00000000;
```

```
PORTC=0B11111111;
```

نعود للمثال السابق بتفعيل مقاومة رفع داخلية

fx main

```
1 | #include <mega16.h>
2 | #include <delay.h>
3 | void main(void)
4 | {
5 |     DDRC.0=1;
6 |     PORTA.0=1;
7 |     start:
8 |     if (PINA.0==0)
9 |     {
10 |         PORTC.0=1;
11 |         delay_ms(100);
12 |         PORTC.0=0;
13 |         delay_ms(100); }
14 |     goto start;
15 | }
```

PORTA افتراضيا هو دخل كتبنا عليه 1
لتفعيل مقاومة الرفع الداخلية .
وبذلك يصبح الشرط PINA.0==0

تم تشغيل أطراف PORTB لتعمل جميعها كدخل ، ثم قمنا بتفعيل جميع مقاومات الرفع الداخلية على PORTB

```
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=P Bit6=P Bit5=P Bit4=P Bit3=P Bit2=P Bit1=P Bit0=P
PORTB=(1<<PORTB7) | (1<<PORTB6) | (1<<PORTB5) | (1<<PORTB4) | (1<<PORTB3) | (1<<PORTB2) | (1<<PORTB1) | (1<<PORTB0);
```

```
while (1)
{
    if (PINB.0==0)
    { PORTA.0=1; }
    else if (PINB.1==0)
    { PORTA.0=1;
      PORTA.1=1;}
    else if (PINB.2==0)
    { PORTA.0=1;
      PORTA.1=1;
      PORTA.2=1;
    }
    else
    { PORTA.0=0;
      PORTA.1=0;
      PORTA.2=0; }
}
```

الاهتزازات في المفاتيح الميكانيكية
تأثير القفز

Bouncing effect & De-bouncing

Damascus University

تأثير القفز أو الاهتزازات هي ظاهرة تحدث للمفاتيح Switches الميكانيكية خاصة مفاتيح الضغط Push Buttons حيث تتكون هذه المفاتيح عادة من شريحتين من الصفائح المعدنية والتي عند الضغط عليها يحدث بينها تلامس ، وبسبب طريقة صناعة هذه الصفائح فإنه عند الضغط عليها تقفز الألواح المعدنية أكثر من مرة (تهتز) هذا الأمر يجعل الصفائح تقوم بعشرات التلامسات في الثانية الواحدة قبل أن تستقر، أي ان التغيير لا يتم من خلال نقلة واحدة وغنما بعد مجموعة اهتزازات غير مرغوبة .

تعتبر هذه الظاهرة سيئة بالنسبة لمصممي النظم المدمجة لأن أنظمة التحكم الالكترونية سريعة جدا (أسرع بكثير من حركة الانسان) فهي تلتقط كافة الإشارات من أجزاء الثواني وبهذا تنتج هذه المفاتيح إشارات غير مطلوبة تؤثر سلبيا على عمل النظام المدمج .
هناك عدة حلول لهذه الظاهرة :

1. الحل الأول - التأخير الزمني:

هذا يعتبر ايسر الطرق وتسمى software debouncing حيث تعتمد هذه الطريقة على التأكيد مرتين من الضغط على المفتاح مع وضع تأخير زمني بين كل مرة كما في الكود التالي لتشغيل دايود ضوئي عند الضغط على مفتاحين

الاهتزازات الميكانيكية

الناجمة عن تغير وضع أى مفتاح

الكود التقليدي لقراءة المفتاح بدون debouncing

```
if (PINB == 0b11111110) { PORTA = 0b00000001;}
```

قراءة المفتاح باستخدام ال (software debouncing (delay)

```
if (PINB == 0b11111110)
{
    delay_ms(10); // تأخير زمني
    if (PINB == 0b11111110) // إعادة التأكد أن المفتاح مازال مضغوط
        { PORTA = 0b00000001;}
}
```

هذه الطريقة لها عيوب كثيرة جداً منها أنها لا تحل مشكلة الذبذبات الكهربائية نفسها ولكنها

تتأكد فقط من ضغط المفتاح لفترة كافية حتى تنتهي تلك الذبذبات

سنأخذ مثال دائرة الكترونية كما في الشكل : حيث ان المفتاح الأول لا يهتم بالتخلص من الاهتزازات أما الثاني تم تعديل قراءته لتخلص من الاهتزازات كما في الشرح التالي

تأثير التأخر الزمني على إضاءة الليد

الكود مع تأخير زمني وباستخدام الإزاحة:

```
while (1)
```

```
{
```

```
if ((PINB&(1<<0))==0)
```

```
{
```

```
PORTC^=(1<<0);
```

```
}
```

```
if ((PINB&(1<<PINB1))==0)
```

```
{
```

```
delay_ms(25);
```

```
}
```

```
if ((PINB&(1<<PINB1))==0)
```

```
{
```

```
PORTC^=(1<<0);
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

المفتاح الأول لايهتم بالتخلص من الاهتزازات أما
المفتاح الثاني فقد تم تعديل طريقة قراءته بحيث
تخلصنا من هذه الاهتزازات .

عند قراءة الأمر

```
if ((PINB&(1<<PINB1))==0)
```

يتم بعدها تأخير زمني مقداره 25 ميلي ثانية ، ثم
قراءة المفتاح مرة ثانية فإذا كان المفتاح لازال على

وضعه ويساوي صفر ، فإن ذلك يعني ان مرحلة

الاهتزاز قد مضت واستقر المفتاح على الصفر ،

وفي هذه الحالة يتم عمل تغيير للطرف PC1 ، اما

إذا كان يساوي 1 بعد مرور 25 ميلي ثانية يعني

أن الواحد ناتج من الاهتزازات وفي هذه الحالة

لايتم عمل أي إجراء .

الحل الثاني- استخدام فلتر مرشح:

هذا الحل يعتمد على استخدام دائرة filter لترشيح الذبذبات الكهربائية الناتجة عن ال bouncing effect وتسمى Hardware Debouncing حيث تستخدم هذه الدائرة في امتصاص الذبذبات الكهربائية وتمنع دخولها للمتحكم الدقيق.

أبسط دائرة مرشح هي توصيل مكثف سيراميكي على التوازي مع المفتاح Ceramic - capacitor بقيمة 0.1 ميكروفاراد (يكون مكتوب على المكثف الرقم 104). مع العلم أنه يمكن توصيل هذا المكثف سواء كنت تستخدم المفتاح مع Pull up أو Pull down resistor

هناك دوائر أخرى أكثر تعقيداً وقوة في الترشيح مثل استخدام مقاومة 10 كيلو + دايود + مكثف (بنفس القيمة). أو باستخدام دوائر رقمية مثل AND gates لعمل digital trigger.

على أي حال، استخدام مكثف واحد فقط كافي لفلتر الذبذبات الكهربائية الغير مرغوب فيها ولا داعي لبناء دوائر أكثر تعقيداً كما أنه أوفر من ناحية للتكلفة.

The background features a blue-toned digital aesthetic with glowing white circuit traces and nodes. A large, semi-transparent watermark of a university seal is centered behind the text. The seal contains Arabic calligraphy and the English text 'Amasecus University'.

المقاطعات في المتحكمات

Interrupts

المقاطعة : هي عبارة عن حادثة تسبب توقف المتحكم عن

تنفيذ البرنامج الرئيس ليذهب لتنفيذ برنامج خدمة المقاطعة

(برنامج فرعي) وبعد الانتهاء منه يعود لتنفيذ البرنامج الرئيس

ابتداءً من التعليمة التي توقف عندها عند حدوث المقاطعة .

أي أنها إشارة إلى المعالج أو المتحكم آتية من مصدر عتادي

Hardware أو برامجي Software توضح وجود حدث

يستوجب الانتباه والخدمة الفورية من قبل المعالج ، حيث يقوم

المتحكم بتعليق نشاطه الحالي ويذهب لخدمة المقاطعة وبعد

الانتهاء يعود لاستئناف نشاطه من نفس المكان الذي توقف فيه ،

الشكل التالي يبين رسم تخطيطي لمقاطعة المعالج أو المتحكم.

أنواع المقاطعات :

تقسم المقاطعات إلى أنواع عديدة وبطرق مختلفة ، منها ما يكون مقاطعة عتادية والتي تحدث عادة من خلال أطراف المتحكم أو المعالج ، من أمثلتها أن يتم مقاطعة المتحكم في حالة حدوث حريق مثلا أو ارتفاع درجة الحرارة حيث تتم هذه المقاطعة على أحد أطراف المتحكم وبمجرد قبول المقاطعة يذهب المتحكم إلى برنامج خدمة المقاطعة الذي يقوم بالعمل المناسب لحالة هذه المقاطعة مثل ضرب جرس انذار أو استدعاء مطافئ أو غير ذلك . من أمثلة هذه الأطراف الموجودة في جميع المعالجات والمتحكمات الطرف RESET والذي بتنشيطه يترك المتحكم أو المعالج ماينفذه ويذهب لتنفيذ برنامج معين خاص بإعداد وضع المعالج أو المتحكم.

أما المقاطعة البرمجية فهي تحدث لأسباب برمجية تحدث أثناء تنفيذ البرنامج مثل القسمة على الصفر مثلا ، التي قد تحدث عرضيا عندها يخرج المتحكم من البرنامج الذي ينفذه ويعطي رسالة خطأ تعرف المستخدم بهذا الخطأ.

هناك أيضا بعض الأوامر التي بتنفيذها تحدث مقاطعة للمتحكم ومن أمثلة ذلك الأمر reset والذي يمكن وضعه في البرامج بحيث إذا حدثت أخطاء معينة يقوم البرنامج بعمل إعادة وضع للمتحكم لتجنب أي مواقف خطيرة قد تحدث من الاستمرار في تنفيذ البرنامج .

البعض يقسم المقاطعة حسب طبيعة الإشارة المستخدمة في المقاطعة :

مقاطعة المستوى level interrupt والتي فيها يتم وضع إشارة بمستوى معين (واحد أو صفر مثلا) وتظل الإشارة على هذا المستوى إلى أن تقبل المقاطعة، وإذا تغيرت الإشارة عن هذا المستوى قبل قبول المقاطعة فإن المقاطعة لن تقبل. في مقابل هذا النوع هناك **مقاطعة الحافة edge interrupt** (الحافة الصاعدة أو النازلة لإشارة المقاطعة). في هذا النوع يكفي أن تنتقل الإشارة من الصفر إلى الواحد (الحافة الصاعدة) مثلا لكي تقبل المقاطعة. عند حدوث هذه الحافة يتم تسجيل 1 في ماسك معين داخل المتحكم يقوم المتحكم بقراءة حالته قبل تنفيذ أي أمر، فإن وجد واحد في هذا الماسك يقوم فوراً بقبول المقاطعة. لاحظ أن هذه المقاطعة لا بد أن يقبلها المتحكم وليست هناك فرصة لعدم قبولها مثل مقاطعة المستوى السابقة. البعض يقسم المقاطعة إلى **مقاطعة يمكن حجبها maskable interrupt** وأخرى **لا يمكن حجبها nonmaskable**. في المقاطعة التي يمكن حجبها يكون قبول المقاطعة مرتبطاً بحالة علم معين داخل المتحكم، فإذا كان هذا العلم نشطاً يتم قبول المقاطعة، وإذا لم يكن هذا العلم نشطاً فلن تقبل المقاطعة، وهذا العلم يمكن التحكم فيه عن طريق المستخدم. أما المقاطعة غير القابلة للحجب فهي مقاطعة ليست مرتبطة بعلم أو خلافة وعند حدوثها لا بد من قبولها من قبل المتحكم، ولذلك يتم توصيل المقاطعة الأكثر خطورة على هذا النوع من المقاطعة حتى نضمن قبولها وتنفيذها.

وبشكل رئيسي تقسم المقاطعات إلى نوعين:

□ مقاطعات خارجية :

هي استجابة لحوادث خارجية (من خارج الشريحة) مثل :

- مقاطعات الطلب الخارجي تغير مستوى منطقي على القطب - تغير مستوى جهد معين (INT0~INT7) .
- مقاطعة التصفير .reset.

□ مقاطعات داخلية :

هي استجابة لحوادث داخلية (داخل الشريحة) مثل :

- مقاطعات المؤقتات / العدادات طفحان للمؤقت - طفحان للعداد
- مقاطعات المسك للمؤقتات/عدادات ICP.
- مقاطعة اكتمال التحويل للـ ADC.
- مقاطعة اكتمال الإرسال للنافذة التسلسلية SPI (STC)
- مقاطعة النافذة التسلسلية USART (RX,TX,UDR)
- مقاطعة المقارن التناظري (ANALOG COMP).
- مقاطعة النافذة التسلسلية TWI.

المفاهيم الأساسية في المقاطعات

1. مسجلات التحكم والحالة للمقاطعة Control and Status :
عن طريق خانات هذه المسجلات يتم تحديد حدث المقاطعة وتفعيلها أو حجبها .
2. برنامج خدمة المقاطعة Interrupt routine :
هو برنامج فرعي يتم تنفيذه عند حدوث مقاطعة .
3. شعاع المقاطعة (عنوان المقاطعة) Interrupt Vector :
شعاع المقاطعة هو العنوان الموجود فيها بداية برنامج خدمة المقاطعة وترتيبها يحدد أفضلية المقاطعة .
4. علم المقاطعة Interrupt Flag :
هو عبارة عن خانة BIT في مسجل أعلام المقاطعة تصبح قيمته واحد عند حدوث المقاطعة (يرفع العلم) وبعد الانتهاء من برنامج خدمة المقاطعة تصبح قيمتها صفر .

العمليات التي تجري عند حدوث مقاطعة :

- وعند ورود إشارة المقاطعة تجري العمليات التالية :
1. ينتهي المتحكم من تنفيذ الأمر الحالي الذي يقوم بتنفيذه.
 2. يتم رفع علم الخاص بالمقاطعة (تصبح قيمته واحد). ، لكي يقبل المتحكم عمل المقاطعة
 3. يتم وضع عنوان بداية خدمة المقاطعة في مسجل عداد البرنامج (PC) ليقوم بتنفيذ برنامج المقاطعة . (يقفز المعالج إلى مكان محدد في متجه المقاطعة Interrupt vector ليعرف منه عنوان برنامج خدمة المقاطعة ISR).
 4. يتم تنفيذ برنامج خدمة المقاطعة (Interrupt Routine).
 5. عند الانتهاء من برنامج خدمة المقاطعة الذي يكون آخر أمر فيه هو RETI ، يتم تنزيل العلم الخاص بالمقاطعة (تصبح قيمته صفر).
 6. يرجع المتحكم بمتابعة تنفيذ تعليمات البرنامج الرئيس ابتداءً من التعليمة التي توقف عندها عندما وردت إشارة المقاطعة .

كل هذه العمليات تتم عن طريق Hardware

Main Function

```
void main(void)
{
....
While(1)
{
Instruction 1
Instruction 2
Instruction 3
.
.
Instruction n
}
}
```

✓ **Interrupt event**

Interrupt Routine

```
interrupt [vector number] void lable (void)
{
...
...
...
}
```

Flag Interrupt=0

Damascus University

أولويات المقاطعات :

- ماذا سيحدث لو أنه حدثت مقاطعتان للمتحكم في نفس التوقيت ؟
- بشكل عام المقاطعة ذات الأولوية الأعلى هي التي يتم خدمتها أولاً ، في المتحكمات AVR تم تحديد أولوية المقاطعات حسب ترتيب وضعها في متجه المقاطعة ، تأتي المقاطعة العادية RESET في الأولوية .
 - عند ورود طلب مقاطعة من النمط (int 0) إلى المتحكم أثناء تنفيذ برنامج مقاطعة من النمط (int 0) (من نفس النمط) فإن المتحكم سوف يهمل هذا الطلب ولن يستجيب لهذه المقاطعة (لأن خانة علم المقاطعة (INTF0) تحمل القيمة (1) منطقي) ، والأمر نفسه بالنسبة للمقاطعة (int 1) .
 - أما إذا ورد طلب مقاطعة من نمط مختلف أثناء تنفيذ برنامج مقاطعة ما فإن استجابة المتحكم لتلك المقاطعة مرتبطة بأولوية المقاطعة الأولى على الثانية ، وتتحدد أولويات المقاطعات المختلفة وفق القاعدة التالية :
- المقاطعة ذات العنوان الأصغر تمتلك الأولوية على المقاطعة ذات العنوان الأكبر فمثلاً المقاطعة (RESRT) ذات العنوان (\$000) لها أولوية على المقاطعة (Int0) ذات العنوان (\$001) والتي لها الأولوية هي الأخرى على المقاطعة (Int 1) ذات العنوان (0x002 أو \$002) وهكذا بالنسبة إلى بقية المقاطعات.

Table 18. Reset and Interrupt Vectors

Vector No.	Program Address ⁽²⁾	Source	Interrupt Definition
1	\$000 ⁽¹⁾	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, Watchdog Reset, and JTAG AVR Reset
2	\$002	INT0	External Interrupt Request 0
3	\$004	INT1	External Interrupt Request 1
4	\$006	TIMER2 COMP	Timer/Counter2 Compare Match
5	\$008	TIMER2 OVF	Timer/Counter2 Overflow
6	\$00A	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event
7	\$00C	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A
8	\$00E	TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B
9	\$010	TIMER1 OVF	Timer/Counter1 Overflow
10	\$012	TIMER0 OVF	Timer/Counter0 Overflow
11	\$014	SPI, STC	Serial Transfer Complete
12	\$016	USART, RXC	USART, Rx Complete
13	\$018	USART, UDRE	USART Data Register Empty
14	\$01A	USART, TXC	USART, Tx Complete
15	\$01C	ADC	ADC Conversion Complete
16	\$01E	EE_RDY	EEPROM Ready
17	\$020	ANA_COMP	Analog Comparator
18	\$022	TWI	Two-wire Serial Interface
19	\$024	INT2	External Interrupt Request 2
20	\$026	TIMER0 COMP	Timer/Counter0 Compare Match
21	\$028	SPM_RDY	Store Program Memory Ready

يبين الجدول التالي أشعة المقاطعة في
ATMega16

وترتيب أولوية المقاطعات بين المقاطعات
الداخلية والخارجية

رقم المتجه	العنوان في ذاكرة البرمجة	مصدر المقاطعة	الوصف
1	0x0000	RESET	يمكن لهذه المقاطعة أن تحدث من الطرف reset، أو بعد تشغيل القنطرة، أو بسبب دائرة مراقبة القنطرة brown out، أو بسبب مؤقت كلب الحراسة
2	0x0002	INT0	طلب مقاطعة من على الطرف INT0 للشريحة
3	0x0004	INT1	طلب مقاطعة من على الطرف INT1 للشريحة
4	0x0006	PCINT0	المقاطعة رقم 0 بسبب تغير في جهد الطرف
5	0x0008	PCINT1	المقاطعة رقم 1 بسبب تغير في جهد الطرف
6	0x000A	PCINT2	المقاطعة رقم 2 بسبب تغير في جهد الطرف
7	0x000C	WDT	المقاطعة بسبب فيضان في مؤقت كلب الحراسة
8	0x000E	TIMER2_COMPA	تطابق مقارنة A في المؤقت 2
9	0x0010	TIMER2_COMPB	تطابق مقارنة B في المؤقت 2
10	0x0012	TIMER2_OVF	فيضان في المؤقت 2
11	0x0014	TIMER1_CAPT	التقاط حدث للمؤقت 1
12	0x0016	TIMER1_COMPA	تطابق مقارنة A في المؤقت 1
13	0x0018	TIMER1_COMPB	تطابق مقارنة B في المؤقت 1
14	0x001A	TIMER1_OVF	فيضان في المؤقت 1
15	0x001C	TIMERO_COMPA	تطابق مقارنة A في المؤقت 0
16	0x001E	TIMERO_COMPB	تطابق مقارنة B في المؤقت 0
17	0x0020	TIMERO_OVF	فيضان في المؤقت 0
18	0x0022	SPI_STC	اكتمال الإرسال التتابعي بالنظام SPI
19	0x0024	USART_RX	اكتمال الاستقبال التتابعي في النظام USART
20	0x0026	USART_UDRE	مسجل البيانات قاضي في النظام USART
21	0x0028	USART_TX	اكتمال الإرسال التتابعي في النظام USART
22	0x002A	ADC	اكتمال التحويل في المحول التماثلي الرقمي ADC
23	0x002C	EE_READY	الذاكرة EEPROM جاهزة
24	0x002E	ANALOG_COMP	المقارن التماثلي
25	0x0030	TWI	الواجهة مع نظام السلكين للتراسل I2C
26	0x0032	SPM_READY	ذاكرة تخزين البرنامج جاهزة

أشعة المقاطعة في
ATMega16
وترتيب أولوية المقاطعات
بين المقاطعات الداخلية
والخارجية

ملاحظة: ال **RESET** في عالم المُتَحَكِّمات الدقيقة يختلف قليلاً عن الحاسب الآلي. فمثلاً نجد في الحاسب الآلي (أو الهاتف الجوال) الزر **RESET** أو **Restart** والذي يعني إيقاف تشغيل الطاقة عن الحاسب ثم إعادة تشغيله. أما في المُتَحَكِّمات الدقيقة الزر **RESET** هو مقاطعة خارجية تأمر المعالج أن يترك ما يفعله الآن وينتقل إلى أول أمر في البرنامج المخزن بداخله مع تصفير جميع المُسَجِّلات ووحدات الذاكرة (وهذا يحاكي إعادة تشغيل المُتَحَكِّم الدقيق) ومع ذلك تظل الكهرباء متصلة بالمتحكم ولا يتم فصلها. والسر وراء تصميم ال **RESET** بهذه الطريقة هو أن إعادة فصل وتوصيل الكهرباء بالمتحكم قد يستغرق 60 ملي ثانية وهذا رقم كبير نسبياً في التطبيقات التي تحتاج استجابة سريعة بينما المقاطعة يتم تشغيلها في أقل من 1 ميكروثانية (يعني أسرع بنحو 60,000 ضعف من فصل الكهرباء وإعادة توصيلها).

المقاطعات الخارجية (External Interrupts)

مقاطعات الطلب الخارجي على الأقطاب
(INT0~INT2)

يقصد بالمقاطعات الخارجية تلك التي يمكن توليدها بإشارات من خارج المتحكم . يوجد في ATmega16 ثلاثة أقطاب مقاطعة يمكن من خلالها توليد مقاطعات وهي INT0 و INT1 و INT2.

قبل شرح الأوامر الخاصة بضبط المقاطعات الخارجية ، سوف نتعرف على بعض الأشياء المتعلقة بالإشارات الكهربائية الرقمية .

الإشارات الرقمية:

تنقسم الإشارات الكهربائية الرقمية إلى نوعين وهما logic level و falling or rising level النوع الأول معروف إما أن يكون HIGH أو LOW ويعبر عن القيم الرقمية (1 و 0) وتكون كل إشارة لها زمن محدد يقاس على حسب ال clock المستخدمة لتشغيل المتحكم الدقيق. فمثلا لو كان المتحكم يعمل بـ $\text{clock} = 1 \text{ MHz}$ (مليون هرتز) بأن زمن النبضة الواحد = 1 ميكروثانية ويكون هذا الزمن هو نفس الزمن المطلوب لعمل إشارة كهربائية بقيمة 1 أو 0 . الصورة التالية توضح شكل إشارة رقمية مقسمة إلى واحدات وأصفار (حيث يمثل كل مربع رمادي اللون زمن إشارة واحدة).

هو الاستجابة لحدث الجبهة الصاعدة أو الهابطة أو المستوى صفر منطقي أو أي تغير على قطب المقاطعة الخارجية INTx هناك ثلاثة أنواع (أقطاب):

- Int0
- Int1
- int2

أنماط عمل المقاطعة :

عمل المقاطعة يكون بشكل نبضات حيث يمكن توليد المقاطعات على الأقطاب -
يمكن تحديد نمط عمل المقاطعة الخارجية بحيث:

- (1) تقذح عن الجبهة الصاعدة (Rising Edge).
- (2) تقذح عن الجبهة الهابطة (Falling Edge).
- (3) تقذح عن مستوى الجبهة (Low Level).
- (4) تقذح عن تغير المستوى (Level Change).

ملاحظة: المقاطعة int2 لها فقط حدثين جبهة صاعدة أو هابطة.

النوع الثاني من الإشارات الرقمية يسمى الحواف "Edges" والتي تنقسم إلى نوعين وهما الحافة الصاعدة Rising Edge والحافة الهابطة Falling Edge ، هذا النوع من الإشارات الكهربائية يتميز بأنه فائق السرعة ولا يلتزم بزمان محدد وغالبا ما يحدث في زمن يقاس بالنانو ثانية (جزء من مليار من الثانية).

وتعتبر الحواف الصاعدة هي التي تحول الإشارة الكهربائية من LOW level إلى HIGH level في زمن صغير جدا بينما الحواف الهابطة هي التي تحول الإشارة بالعكس من HIGH إلى LOW .

الصور السابقة تثير تساؤل هام وهو: ألا يعني ذلك أن جميع الإشارات الرقمية تحتوي على **rising edges** و **falling** ؟

الإجابة هي نعم. والحقيقة أن أي إشارة رقمية تحتوي على حواف عددها يساوي ضعف عدد الأصفار والواحد والصورة التالية توضح الحافة الهابط والصاعدة مع إشارة LOW ثم HIGH

1:Rising
2:Falling
3:High
4:Low

الأطراف التقليدية التي تعمل كدخل للمتحكم الدقيق لا تستطيع أن تستشعر هذه الحواف سواء كانت الصاعدة أو الهابطة وذلك لأنها تتم في زمن صغير جداً. وهنا تظهر مشكلة خطيرة. حيث نجد أن بعض الحساسات يكون الخرج الكهربائي الخاص بها سريع جداً لدرجة أن الإشارات الكهربائية الناتجة منه تكون في زمن يقاس بالنانو ثانية (مثل الحواف الصاعدة والهابطة) وتسمى هذه الإشارات السريعة بالـ **Electric Impulse** أو **Electric Edges**.

لحل هذه المشكلة قام مصممو المتحكمات الدقيقة بصناعة دائرة إلكترونية خاصة تتصل بأطراف المقاطعات وتسمى بالـ **edge detector** (مكتشف الحواف). وتكون هذه الدوائر مسؤولة عن الإحساس بالإشارات الكهربائية فائقة السرعة وإبلاغ المتحكم بأنه هناك مقاطعة مطلوبة فوراً.

تمتلك مُتحكّيمات AVR هذه الدوائر الخاصة على جميع أطراف المقاطعات وبذلك يمكننا أن نجعل المُقاطعة تعمل على جميع المفاتيح أو الحساسات فائقة السرعة. حيث يمكن ضبط المُقاطعة أن تعمل إما بإشارة تقليدية 1 & 0 أو عن طريق إشارة سريعة **Edge**.

يتحكم في هذا الأمر المُسجّل MCUCR والذي يحتوي على مجموعة من البتات مسؤولة عن تحديد نوع إشارة المُقاطعة وتسمى **ISCxx** (يتم استبدال xx برقمي 0 و 1 كما سنرى في الشرح التالي). يمكنك الوصول لشرح هذا المُسجّل في الصفحة رقم 68 من دليل البيانات للمتحكم ATmega16.

MCU Control Register - MCUCR

The MCU Control Register contains control bits for interrupt sense control and general MCU functions.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	SM2	SE	SM1	SM0	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	MCUCR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

مراحل تشغيل مقاطعات الطلب الخارجي (INTx) :

1. تحديد نمط المقاطعة الخارجية (Rising – Falling – Low – Level)
2. تفعيل شعاع المقاطعة المطلوبة تشغيلها .
3. تفعيل شعاع المقاطعات العام .

تفعيل شعاع المقاطعات العام (Global Interrupt Vector) :

يمكن ان يتم تشبيهه بالقاطع الرئيسي الذي يقوم بفصل الكهرباء كاملة عند فصله ولا يمكن تشغيل أي قاطع فرعي إلا بعد ان يتم تشغيله ، أي من أجل تشغيل أي مقاطعة يجب تفعيل المقاطعة وتفعيل شعاع المقاطعات العام .

علم المقاطعة العام I

هناك علم (Flag) في مسجل الحالة (SERG) يدعى بعلم المقاطعة العام (I) كما في الشكل وهو متوضع في الخانة الثامنة من مسجل الحالة :

علم المقاطعة العام

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	SREG
\$ZF (\$5F)	I	T	H	S	V	N	Z	C	
Read/Write	R/W								
Initial value	0	0	0	0	0	0	0	0	

فإذا وضعنا في هذه الخانة القيمة (1) منطقي فهذا يعني أننا فعلنا خدمة المقاطعات وبالتالي عند ورود أي مقاطعة للمتحكم سوف يستجيب لها بشكل طبيعي . وبالعكس إذا وضعنا فيه القيمة (0) منطقي فهذا يعني أننا حجبنا المقاطعات بأكملها وبالتالي فإن أي مقاطعة ترد إلى المتحكم سوف يتم حجبها ولن يستجيب لها المتحكم أبداً إلى أن يتم تفعيل العلم (I) من جديد.

مسجلات التحكم بالمقاطعات :

• يمكن التعامل مع المقاطعات عن طريق السجلات التالية:

MCUCR : MCU control Register

MCUCSR : MCU control & status Register

GICR : General interrupt control Register

GIFR : General interrupt flag register

يتم التعامل أولاً عن طريق المسجلات الثلاثة الأولى : المسجلين الأول والثاني لتفعيل المقاطعات وأعلام المقاطعات وهي بطول 8 بت والثالث هو مسجل المقاطعة العام أما GIFR هو علم المقاطعة العام الذي هو عبارة عن بت يرتفع إلى واحد منطقي عند تفعيل المقاطعة ثم بعد الانتهاء من عمل المقاطعة يعود للصفر. وسوف ندرسها لاحقاً بالتفصيل مع أمثلة

أما المسجل الثاني مسجل التحكم (MCU (Control Register)

أهمها أول أربع بتات ، يتم تحديد الحالات أو الأحداث التي يستجيب لها قطب المقاطعة الخارجية ، عن طريق هذا المسجل يتم تحديد حدث المقاطعة (INT0, INT1) حيث عن طريق الخانتين (بت أول وثان) (ISC00,ISC01)

ISC01	ISC00	Description
0	0	The low level of INT0 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT0 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT0 generates an interrupt request.

يتم تحديد حدث المقاطعة INT0 وفق الجدول :

ISC11	ISC10	Description
0	0	The low level of INT1 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT1 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT1 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT1 generates an interrupt request.

وعن طريق الخانتين , ISC11 ,
ISC10 يتم تحديد حدث المقاطعة
INT1 وفق الجدول التالي :

برمجة المقاطعة INTx

أي برمجة الثلاث مسجلات الأول نحدد عن طريقه حدث المقاطعة ، والثاني لتفعيل أو حجب المقاطعة ، والثالث الذي يتم فيه برمجة المقاطعة

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	SM2	SE	SM1	SM0	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	MCUCR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	INT1	INT0	INT2	-	-	-	IVSEL	IVCE	GICR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	JTD	ISC2	-	JTRF	WDRF	BORF	EXTRF	PORF	MCUCSR
Read/Write	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0						See Bit Description

برمجة المقاطعة INTx

أمثلة لإعداد المسجلات :

مثال 1 : قم بإعداد المقاطعة INT0 لتعمل عند الجبهة الصاعدة :
مايهمنا هو من المسجل الأول البت صفر والبت واحد ويتم تحديد قيم الجبهة الصاعدة وفق الجدوال التي مرت سابقا ، أي يكون $ISC00=1$ و $ISC01=1$ وكما يجب تفعيل البت السادس في المسجل الثاني GICR أي وضع قيمته واحد لتفعيل هذه المقاطعة $INT0=1$ ، اما المسجل الثالث لانحتاج لبرمجته .

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	SM2	SE	SM1	SM0	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	MCUCR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	INT1	INT0	INT2	-	-	-	IVSEL	IVCE	GICR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	JTD	ISC2	-	JTRF	WDRF	BORF	EXTRF	PORF	MCUCSR
Read/Write	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0						See Bit Description

أمثلة لإعداد المسجلات :

مثال 2 : قم بإعداد المقاطعة INT1 لتعمل عند الجبهة الهابطة :
البتات الثانية والثالثة في المسجل الأول (خانة 3 و4) والبت السابع في المسجل الثاني ، ويتم اختيار قيم البتات من الجدول عندما تكون $ISC01=0$ و $ISC11=1$ والمسجل الثاني $INT1=1$ أي تفعيل المقاطعة عند البت السابعة.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	SM2	SE	SM1	SM0	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	MCUCR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	INT1	INT0	INT2	-	-	-	IVSEL	IVCE	GICR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	JTD	ISC2	-	JTRF	WDRF	BORF	EXTRF	PORF	MCUCSR
Read/Write	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0						See Bit Description

كل هذه العمليات تتم عن طريق Hardware

أمثلة لإعداد المسجلات :

مثال 3 : قم بإعداد المقاطعة INT2 لتعمل عند الجبهة الصاعدة:
نقوم ببرمجة السجلين الثاني والثالث ، المسجل الثاني GICR هو مسجل التفعيل نعمل البت الخامس $INT2=1$ ، وبما أننا نريد جبهة صاعدة فعند البت السادس في المسجل MCUCSR نعمل $ISC2=1$

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	SM2	SE	SM1	SM0	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	MCUCR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	INT1	INT0	INT2	-	-	-	IVSEL	IVCE	GICR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	JTD	ISC2	-	JTRF	WDRF	BORF	EXTRF	PORF	MCUCSR
Read/Write	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0						See Bit Description

كيف تعمل المقاطعة الخارجية :

في جميع المعالجات والمتحكمات الدقيقة يتم تصميم الكود المسؤول عن معالجة المقاطعات بصورة مستقلة تماما عن البرنامج الرئيسي main program فنجد دائما أن برنامج المقاطعة ويسمى Interrupt Service Routing (يختصر بكلمة ISR) يكتب في جزء بعيد عن دالة main() فمثلا يمكننا كتابة برنامج main ليقوم بعمل محدد إلى الأبد ، ثم يكتب برنامج ال-ISR ليقوم بوظيفة محددة وسريعة عند تشغيل حساس أو زر معين . يمتلك المتحكم الدقيق من فئة Atmega 16/ATmega32 عدد أطراف 3 للمقاطعة الخارجية يمكن توصيلها بأي حساس أو مفتاح رقمي وهي :

INT0 (pin 2 on port D)

INT1 (pin 3 on port D)

INT2 (pin 2 on port B)

خطوات تفعيل المقاطعة الخارجية :

يتم تفعيل المقاطعة الخارجية بمجموعة من الإعدادات كالتالي :

1. ضبط الأطراف التي ستستخدم المقاطعة مثل INT0 أو INT1 لتعمل كدخول input .
2. ضبط نوع الإشارة الكهربائية التي ستسبب المقاطعة على حسب نوع الحساس أو المفتاح الذي سيولد إشارة المقاطعة .
3. يتم تفعيل قبول استقبال المقاطعة على الطرف المطلوب مثل INT0 .
4. تفعيل قبول استقبال المقاطعة بشكل عام.
5. كتابة البرنامج الخاص بالمقاطعة ISR.

```

int main()
{
.....
}
ISR(interrupt_type)
{
.....
}

```

الكود التالي يمثل التركيب البسيط للـ ISR مع الـ main program

خطوات استخدام وبرمجة المقاطعة:

1. إعداد حدث المقاطعة عن طريق مسجلات التحكم الخاصة بالمقاطعة.
2. تفعيل المقاطعة المطلوبة عن طريق المسجلات الخاصة بالمقاطعة.
3. تفعيل المقاطعات بشكل عام عن طريق تفعيل على المقاطعة العام | بإحدى الطريقتين:

```

SREG.7=1; // اسم المسجل ورقم الخانة
OR
#asm("sei") // باستخدام تعليمة الاسمبلي

```

كتابة برنامج خدمة المقاطعة :

هو عبارة عن تابع فرعي يكتب قبل التابع الرئيسي.

```

Interrupt [vector number] void lable (void) // اسم اختياري lable
{ --- // -- رقم شعاع المقاطعة يؤخذ من vector number
--} // جدول المقاطعة

```

تمارين على المقاطعات:

تشغيل وإطفاء ليد باستخدام push button

عند الضغط على الزر يقوم بتشغيل الليد وعند الضغط عليه مرة ثانية يقوم بإطفاء الليد وهكذا

ممكن أن يكون إطفاء وتشغيل أي جهاز عن طريق كباس لحظي ، كما في التمرين تم استخدام متحكم Atmega16 والكباس موصول على زر المقاطعة الخارجية INTO والذي هو الوظيفة الثانية لـ PD2 وموصول مع مقاومة خفض خارجية ، والليد أو أي جهاز موصول مع PBO ، في لحظة ضغط الكباس سيعطي جبهة صاعدة أي من 0 إلى 1 منطقي ، وعندما نرفع الضغط يعطي جبهة هابطة أي ينتقل من 1 إلى 0 منطقي (لحظة الكبس تتشكل الجبهة الصاعدة وعند الترك تتشكل الهابطة)

```
#include <mega16.h>
interrupt[2]void external_int0(void)
{
PORTB.0=~ PORTB.0;
}
void main(void)
{
DDRB.0=1;
MCUCR=0B00000011; //RISING EDGE FOR INTO
GICR=0B01000000; //ENABLE INTO
#asm("sei") //ENABLE GENERAL INTO
while (1)
{
}
}
```

كتابة برنامج خدمة المقاطعة وهو عكس حالة البورت B

قطب خرج PBO

برمجة مسجل حدث المقاطعة وفق الجداول السابقة لتفعيل الجبهة الصاعدة

برمجة المسجل الثاني لتفعيل المقاطعة INTO
تعليمية الاسمبلي لتفعيل علم المقاطعة العامة

ثم كتابة حلقة لانهاية

أي يقوم المتحكم ببرمجة PB.0 كخرج ثم يقوم بتفعيل الجبهة الصاعدة ثم تفعيل المقاطعة ومن ثم تفعيل علم المقاطعة العام . ويدخل بالحلقة اللانهائية ولايتوقف حتى تأتية مقاطعة خارجية والتي هي ضغط الزر

تطبيق عداد الزيادة والنقصان من 0 إلى 9

برمجة المقاطعة السباعية عن طريق كباسين لحظيين الأول موصول مع المقاطعة INTO يقوم بزيادة القيمة (العدد الذي يظهر على المقاطعة) عند الضغط عليه أي ورود جبهة هابطة على قطب المقاطعة وذلك بسبب تفعيل مقاومة الرفع الداخلية كما في الشكل . والثاني موصول مع INT1 يقوم بإنقاص القيمة عند الضغط عليه ، أي ورود جبهة هابطة لإنقاص العداد.

كرر نفس التمرين من أجل مقاطعة سباعية 4digit لزيادة العداد من 0 إلى 1000

```

#include <mega16.h>
#include <delay.h>
char i=0;
interrupt [2] void ext_int0_isr(void)
{
if (i<9)
i++;
}
interrupt [3] void ext_int1_isr(void)
{
if (i>0)
i--;
}
void main(void)
{
char
sevensseg_code[10]={0x3f,0x06,0x5B,0x4f,0x66,0x6d,0x7c,0x07,0x7f,0x6f};
DDRC=0B11111111;
PORTD=0B00001111;

MCUCR=0B00001010;
GICR=0B11000000;
#asm("sei")
while (1)
{
PORTC=sevensseg_code[i];
}}

```

تم وضع متحول نوع char بقيمة 0 كتابة برنامج خدمة المقاطعة لـ INT0 وفيه تعليمتين الشرط والزيادة حتى القيمة 9 كل ضغطة للكباس وذلك عند ورود جبهة هابطة على المقاطعة الأولى.

كتابة برنامج خدمة المقاطعة الثانية كما الأولى أيضا عند ورود جبهة هابطة على المقاطعة الثانية شعاع المقاطعة رقم 3

كتابة التابع الرئيسي :

تعريف مصفوفة كود الـ 7-seg.

تعريف الـ PORTC كخرج ، وتعريف مقاومة الرفع الداخلية للأقطاب INT0 و INT1 في الـ PORTD وذلك بإحضار القيم من الجداول.

تعريف المسجل GICR

تفعيل المقاطعتين INT0 و INT1 (البت السادس والسابع)

كتابة تعليمة الاسمبلي لعلم المقاطعة العام

كتابة الحلقة اللانهائية while لإظهار قيمة الـ 7-seg. التي تقوم بتنفيذ التعليمة بشكل دائم عند ورود المقاطعة

الدائرة التالية عبارة عن 2 دايود ضوئي + مفتاح الدايمود المتصل بالطرف PA0 سنقوم بتشغيله بصورة طبيعية ليقوم بعمل Blink كل مئة ملي ثانية. أما الدايمود المتصل بالطرف PC0 سيتم تشغيله أو إطفائه فقط عند حدوث مقاطعة على الطرف INT0.

تفعيل المقاطعة
باستخدام switch

شكل ٦-٤ المقاطعات الثلاث تذهب لنفس برنامج

خدمة المقاطعة